

1. Ladevorgang beenden

- Die **Tankkarte** (RFID-Karte) befindet sich im **Handschuhfach**.
- Fahrzeug über die App entriegeln und das **Ladekabel** vom **Fahrzeug abziehen**.
- **Tankkarte** an den **RFID-Leser** der Ladesäule halten, dann **Ladekabel entfernen**.
- Ladekabel in den Kofferraum legen und losfahren.

2. Ladevorgang starten

- Die **Tankkarte** (RFID-Karte) befindet sich im **Handschuhfach**.
- Ladekabel aus dem Kofferraum nehmen, an der **Säule anstecken** und anschließend mit dem **Fahrzeug verbinden**.
- **Tankkarte** an den **RFID-Leser** der Ladesäule halten und freischalten.
- **Schlüssel** und **Tankkarte** in das **Handschuhfach** zurückstecken.
- Das **Auto** per **App zurückgeben**.
- Das **blaue Licht** an der Ladeklappe zeigt an, dass geladen wird.
- Wenn das Fahrzeug aufgeschlossen wird, entriegelt sich das Ladekabel.

3. Laden an fremden Ladesäulen

- **Lädt** man das **Elektrofahrzeug** während der Buchung zwischen, wird der **Autoschlüssel zum Öffnen und Schließen** des Fahrzeuges genutzt.
- Bitte die **Hinweise auf der Ladesäule** zum Anschließen des Ladekabels und Anhalten der Ladekarte beachten. Bei Problemen bitte an den Ladesäulenbetreiber wenden. Die entsprechende Service-Hotline ist auf der Ladesäule oder im Internet zu finden.

Mit der MAINGAU-Ladekarte kann an allen MAINGAU-Ladesäulen und 8.200 weiteren Ladesäulen deutschlandweit geladen werden. Die Kosten übernimmt die MAINGAU Energie.

