

# Mode d'emploi, réglage de groupe frigorifique

Pour connaître les autres fonctions, cf. mode d'emploi du réglage de groupe 7361354 FR



**Avant toute opération, commencer par désactiver le verrouillage du panneau de commande :**  
actionner un panneau de commande quelconque pendant au moins 2 secondes.  
Un bref signal sonore retentit et la DEL du panneau de commande s'allume.

## Activation/désactivation de la fonction veille



## Menu utilisateur

|                      |               |          |   |                                 |
|----------------------|---------------|----------|---|---------------------------------|
| Actionner brièvement | Affichage SET | Au choix | Paramètres du menu utilisateur :                                | IdF = Masque du firmware        |
|                      |               | ou       | SET = Réglage température de consigne chambre froide            | rEL = Version du logiciel       |
|                      |               |          | AL = Afficher la liste d'alarmes                                | LAN = aucune fonction attribuée |
|                      |               |          | Pb1 = Affichage de la température actuelle de la chambre froide |                                 |
|                      |               |          | Pb2 = Affichage de la température actuelle de l'évaporateur     |                                 |
|                      |               |          | Pb3 = Affichage de la température actuelle du condenseur        |                                 |

## Dégivrage manuel

Appuyer pendant au moins 5 secondes pour lancer ou interrompre un dégivrage manuel



Pendant le processus de dégivrage, l'écran indique la dernière température de la chambre froide ayant été mesurée juste avant le dégivrage.

*Si la température de l'évaporateur est supérieure à la valeur définie dans le paramètre dS1, l'affichage clignote 3 fois. Aucun dégivrage n'a lieu.*

## Réglage de la température de consigne

|                      |               |                      |                                  |   |
|----------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|---|
| Actionner brièvement | Affichage SET | Actionner brièvement | Choisir la température souhaitée | Pour confirmer actionner brièvement SET |
|                      |               |                      | ou                               |   |

## Réglage des types de dégivrage

|  |               |                      |  |                      |                                       |                      |
|--|---------------|----------------------|--|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Actionner 5 secondes                                   | Affichage PA1 | Actionner brièvement | Saisir le mot de passe = 22  | Actionner brièvement | À l'aide des flèches sélectionner dCt | Actionner brièvement |
|  |               |                      | ou   |                      |                                       |                      |
| sélectionner un type de dégivrage à l'aide des flèches |               | Actionner brièvement | Types de dégivrage :   |                      |                                       |                      |
|  |               |                      | 0 = désactivation du dégivrage   |                      |                                       |                      |
|  |               |                      | 1 = selon le temps de cycle (dit), en fonction de la durée de fonctionnement du compresseur    |                      |                                       |                      |
|  |               |                      | 2 = selon le temps de cycle (dit), indépendamment de la durée de fonctionnement du compresseur |                      |                                       |                      |
|  |               |                      | 3 = arrêt du compresseur, dégivrage après chaque désactivation du compresseur                  |                      |                                       |                      |
|  |               |                      | 4 = selon l'horloge temps réel (RTC)   |                      |                                       |                      |
|  |               |                      | 5 = selon la température, dégivrage à la demande   |                      |                                       |                      |

## Réglage de l'humidité de l'air

|  |               |                      |  |                      |                  |                      |
|--|---------------|----------------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| Actionner 5 secondes   | Affichage PA1 | Actionner brièvement | Saisir le mot de passe Mot de passe = 22   | Actionner brièvement | Sélectionner FCO | Actionner brièvement |
|  |               |                      | ou   |                      |                  |                      |
| sélectionner l'humidité atmosphérique souhaitée avec les flèches |               | Actionner brièvement | Humidité atmosphérique :   |                      |                  |                      |
|  |               |                      | Valeur 0 = Le ventilateur tourne avec le compresseur : Humidité relative élevée                              |                      |                  |                      |
|  |               |                      | Valeur 1 = Le ventilateur tourne aussi pendant les arrêts de cycle du compresseur : Humidité relative élevée |                      |                  |                      |