

Skrócona instrukcja obsługi sterowania agregatu

Inne funkcje — patrz instrukcja obsługi sterowania agregatu 7361354-01 PL

VIESSMANN

Przed wszelkimi czynnościami najpierw dezaktywować blokadę klawiatury:

Nacisnąć dowolny przycisk przez co najmniej 2 sekundy.

Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy i diody LED przycisków zaświecą się.

Aktywowanie/dezaktywowanie trybu gotowości



Nacisnąć przez 5 sekund

Menu użytkownika

Krótko nacisnąć



Wyświetli się SET



Do wyboru



lub



Parametry menu użytkownika:

SET = ustawienie zadanej temp. komory chłod.

AL = wyświetlenie listy alarmów

Pb1 = wyświetlenie faktycznej temp. w komorze chłod.

Pb2 = wyświetlenie faktycznej temp. parownika

Pb3 = wyświetlenie faktycznej temp. skraplacza

IdF = maska firmware

rEL = wersja oprogramowania

LAn = nie przypisano funkcji

Ręczne odszranianie

Nacisnąć przez 5 sekund, aby uruchomić lub przerwać ręczne odszranianie.



Podczas odszraniania na wyświetlaczu pojawi się wskazanie ostatniej temperatury zmierzonej w komorze chłodniczej bezpośrednio przed odszranianiem.

Jeśli temperatura parownika jest wyższa niż określono w parametrze dS1, wskazanie zamiga 3 x. Odszranianie nie nastąpi.

Ustawianie temperatury zadanej

Krótko nacisnąć



Wyświetli się SET



Krótko nacisnąć



Wybrać temperaturę zadaną



lub



Aby potwierdzić, krótko nacisnąć SET



Ustawianie sposobu odszraniania

Nacisnąć przez 5 sekund



Wyświetli się PA1



Krótko nacisnąć



Wprowadzić hasło, hasło = 22



lub



Krótko nacisnąć



Strzałkami wybrać dCt



Krótko nacisnąć



Wybrać sposób odszraniania przyciskami strzałek



Krótko nacisnąć



Sposoby odszraniania:

0 = dezaktywacja odszraniania

1 = wg czasu cyklu (dit), zależnie od czasu działania sprężarki

2 = wg czasu cyklu (dit), niezależnie od czasu działania sprężarki

3 = zatrzymanie sprężarki, odszranianie po każdym wył. sprężarki

4 = wg zegara czasu rzeczywistego (RTC)

5 = wg temperatury, odszranianie na żądanie

Ustawianie wilgotności powietrza

Nacisnąć przez 5 sekund



Wyświetli się PA1



Krótko nacisnąć



Wprowadzić hasło, hasło = 22



lub



Krótko nacisnąć



Wybrać FCO



Krótko nacisnąć



Ustawić wilg. powietrza przyciskami strzałek



Krótko nacisnąć



Wilgotność powietrza:

Wartość 0 = wentylator działa razem ze sprężarką:

niska wilgotność względna

Wartość 1 = wentylator działa także w trakcie przerw w cyklach sprężarki:

wysoka wilgotność względna