

USER'S GUIDE

Table of Contents

1	Read this First	1
	Warning	1
	About this manual	1
	Safety	2
	Country Specific Conditions	3
	End of Life	4
2	Meet your Document System	5
	Overview	5
	Operating Controls	8
	Control Panel	9
	Installing the Document Feed Trays	10
	High Capacity Vertical Stacker	11
	Power Up	11
	Home Menu	12
	Job Info	13
	Side Guides	15
	Document Orientation	16
	Filling the Document Feeder Tray	17
	Loading Envelopes	17
	Sealing Envelopes	19
	Filling the Sealing Liquid Reservoir	20
	Shut Down the System	20
3	Options	21
	MaxiFeeder	21
	Installing the MaxiFeeder	21
	Adjusting the MaxiFeeder Side Guides	22
	Adjusting the MaxiFeeder Document Separation	23
	Feeding documents (MaxiFeeder)	24
	High Capacity Document Feeder (HCDF)	24

Adjusting the HCDF Side Guides		Installing the HCDF	25
Document Separation for the HCDF		Adjusting the HCDF Side Guides	25
Feeding documents (HCDF)		Document Separation for the HCDF	26
Conveyor Stacker		Feeding documents (HCDF)	26
Side Exit. 4 Processing Mail Sets Introduction. Processing a Basic Mail Set. Processing a Mail Set with BRE or Inserts. Document Separation. Adjustment of the Document Stoppers. Processing Daily Mail. Test Run. Adjusting the Address Position. Adjusting the Envelope Insert Fingers. Verifying the Insert Position. 5 Working with Jobs What is a job. Creating a new job. Performing a test run. Adjusting the Envelope Position. Using a job. Editing a job. Copying a job. Deleting a job. Document settings. Fold settings. Fold settings. Fold settings. Reading settings (option). Double feed control settings		Conveyor Stacker	27
 4 Processing Mail Sets		Side Exit	27
Introduction Processing a Basic Mail Set Processing a Mail Set with BRE or Inserts Document Separation Adjustment of the Document Stoppers Processing Daily Mail Test Run Adjusting the Address Position Adjusting the Envelope Insert Fingers Verifying the Insert Position 5 Working with Jobs Creating a new job Performing a test run Adjusting the Envelope Position Using a job Editing a job Copying a job Deleting a job Deleting s Envelope settings Pocument settings Fold settings Reading settings (option) Double feed control settings.	4	Processing Mail Sets	28
Processing a Basic Mail Set Processing a Mail Set with BRE or Inserts Document Separation Adjustment of the Document Stoppers Processing Daily Mail Test Run Adjusting the Address Position Adjusting the Envelope Insert Fingers Verifying the Insert Position 5 Working with Jobs What is a job Creating a new job Performing a test run Adjusting the Envelope Position Using a job Editing a job Deleting a job Job settings Envelope settings Fold settings Reading settings (option) Double feed control settings.		Introduction	28
Processing a Mail Set with BRE or Inserts Document Separation		Processing a Basic Mail Set	29
Document Separation		Processing a Mail Set with BRE or Inserts	30
Adjustment of the Document Stoppers. Processing Daily Mail. Test Run. Adjusting the Address Position. Adjusting the Envelope Insert Fingers. Verifying the Insert Position. 5 Working with Jobs What is a job. Creating a new job. Performing a test run. Adjusting the Envelope Position. Using a job. Editing a job. Copying a job. Deleting a job. Job settings. Envelope settings. Pocument settings. Fold settings. Reading settings (option). Double feed control settings		Document Separation	31
Processing Daily Mail Test Run Adjusting the Address Position Adjusting the Envelope Insert Fingers Verifying the Insert Position 5 Working with Jobs What is a job Creating a new job Performing a test run Adjusting the Envelope Position Using a job Editing a job Copying a job Deleting a job Deleting a job Deletings Envelope settings Document settings Fold settings Reading settings (option) Double feed control settings		Adjustment of the Document Stoppers	32
Test Run Adjusting the Address Position Adjusting the Envelope Insert Fingers Verifying the Insert Position 5 Working with Jobs What is a job Creating a new job Performing a test run Adjusting the Envelope Position Using a job Editing a job Copying a job Deleting a job Job settings Envelope settings Pocument settings Fold settings Reading settings (option) Double feed control settings		Processing Daily Mail	33
Adjusting the Address Position Adjusting the Envelope Insert Fingers Verifying the Insert Position		Test Run	34
Adjusting the Envelope Insert Fingers Verifying the Insert Position		Adjusting the Address Position	34
Verifying the Insert Position		Adjusting the Envelope Insert Fingers	35
 5 Working with Jobs What is a job Creating a new job Performing a test run Adjusting the Envelope Position Using a job Editing a job Copying a job Deleting a job Job settings Envelope settings Document settings Fold settings Reading settings (option) Double feed control settings 		Verifying the Insert Position	
 What is a job Creating a new job Performing a test run Adjusting the Envelope Position Using a job Editing a job Copying a job Deleting a job Job settings Envelope settings Document settings Fold settings Reading settings (option) Double feed control settings 	5	Working with Jobs	37
Creating a new job Performing a test run Adjusting the Envelope Position Using a job Editing a job Copying a job Deleting a job Job settings Envelope settings Document settings Fold settings Reading settings (option) Double feed control settings		What is a job	37
Performing a test run Adjusting the Envelope Position Using a job Editing a job Copying a job Deleting a job Job settings Envelope settings Document settings Fold settings Reading settings (option) Double feed control settings		Creating a new job	37
Adjusting the Envelope Position Using a job Editing a job Copying a job Deleting a job Job settings Envelope settings Document settings Fold settings Reading settings (option) Double feed control settings		Performing a test run	39
Using a job Editing a job Copying a job Deleting a job Job settings Envelope settings Document settings Fold settings Reading settings (option) Double feed control settings		Adjusting the Envelope Position	40
Editing a job Copying a job Deleting a job Job settings Envelope settings Document settings Fold settings Reading settings (option) Double feed control settings		Using a job	41
Copying a job Deleting a job Job settings Envelope settings Document settings Fold settings Reading settings (option) Double feed control settings		Editing a job	41
Deleting a job Job settings Envelope settings Document settings Fold settings Reading settings (option) Double feed control settings		Copying a job	42
Job settings Envelope settings Document settings Fold settings Reading settings (option) Double feed control settings		Deleting a job	44
Envelope settings Document settings Fold settings Reading settings (option) Double feed control settings		Job settings	45
Document settings Fold settings Reading settings (option) Double feed control settings		Envelope settings	45
Fold settings Reading settings (option) Double feed control settings		Document settings	47
Reading settings (option)		Fold settings	49
Double feed control settings		Reading settings (option)	51
Double loca control courtge		Double feed control settings	54

	Job name	55
6	Advanced Settings	56
	What are Advanced Setting?	56
	Opening the Advanced Settings	57
	Changing the Display Settings	57
	Viewing System info and Software versions	58
	What are licensed options?	59
	Activating an option	59
	Test Menu	60
	Running diagnostics	61
	Job Settings (Supervisor)	62
	Flap Closer Offset	63
	Envelope Clearing	63
	System Output	64
	Changing Document Offset	65
	Changing BRE Offset	65
7	Reading	67
	Introduction	67
	Reverse reading	68
	Document Orientation	69
	BCR Code Description	70
	Reading a configuration sheet (BCR only)	71
	Running a BCR test	73
	OMR Code Description	74
	Running an OMR test	77
8	Operator Maintenance	79
	Maintenance Schedule	79
	Clean and replace brushes	80
	Replace or clean moistening cloth	80
	Clean the sensors on the envelope or document path	81
	Clean the exit sensors	81
	Resetting Photocells	82

9	Fault Finding	83
	Error Messages	83
	Clearing Stoppages	84
	Exit, Sealing and Inserting Area	86
	Envelope Hopper	87
	Lower Envelope Track	87
	Folder	88
	Feeder	89
	Collating Area	89
	Operator Troubleshooting	90
	Trouble Shooting Table	90
10	Specifications	94
	Technical Specifications	94
	Hopper and feeder capacity	95
	Configuration Dimensions	95
	Document and Insert Specifications	95
	Envelope and Document Set Specifications	96
	maxiFeeder Specifications	97
	High Capacity Vertical Stacker Specifications	98
11	Terminology	99
	Terminology	99
12	EC Declaration of Conformity	105
	EC Declaration of Conformity DS-85, M8500, FPi 5600, FD6404	105
	EC Declaration of Conformity HCVS-1	106
	EC Declaration of Conformity MF-1	107

1 Read this First

Warning



Ensure you have read and fully understood the safety requirements in this section.

About this manual

Languages

According to the EC (European Commission) declaration following the Low Voltage Directive (2006/95/EC), this operator manual must be available in the national language(s) of the country where the system is delivered. Therefore, if you do not have an operator manual in your country's language(s), contact your authorized distributor.

Software

The software used for the reading option is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

Audience

This manual is meant for operators of the document system.

Symbols

This manual uses the symbols listed below.



WARNING : Indicates a human safety hazard.

ATTENTION : A risk to the equipment or mail could result from an action you may perform.

NOTE : A remark that explains different cases or specificities.

TIP : Advice to help save you time when processing your mail.

SUPERVISOR : Indicates that you have to use the supervisor menu to perform the procedure.

Safety

Warnings

- Disconnect the power supply before performing any maintenance.
- Before connecting the system to the electrical supply, Ensure that the system is suitable for the local mains voltage. Refer to the serial plate on your system for voltage requirements.

1

Safety Precautions

- Only competent, trained personnel should operate this system. If non-trained personnel do operate this system, the manufacturer will not accept responsibility for any resulting accidents or injuries.
- Only skilled persons, who are aware of the risks involved, may open the protective covers.

For safety reasons, the system will not function when the covers are open.

- Keep long hair, fingers, jewelry, etc. away from rotating and moving parts.
- The power connection must be easily accessible, preferably close to the system. For safety reasons, it is essential that the system is connected to a socket outlet that has a protective earth (ground) connection.
- Overcurrent protection in the equipment also relies on the branch circuit protection (max. 20 A).
- The following part(s) is (are) considered the equipment disconnect device(s):
 - Power supply cord plug or appliance coupler.
 - 12-pole connector, located on the right-hand side.

Country Specific Conditions

Denmark

In Denmark, certain types of Class 1 appliances may be provided with a plug that does not provide an adequate earth (ground) connection when inserted into a Danish socket outlet. Make sure the system has a good functioning connection that has protective earthing (the plug and socket outlet must match).

Japan

- Establish an earth (ground) connection before connecting the mains plug to the power supply.
- First disconnect the power supply before removing the earth (ground) connection.

End of Life

The objectives of the European Community's environment policy are, in particular, to preserve, protect and improve the quality of the environment, protect human health and utilize natural resources prudently and rationally. That policy is based on the precautionary principle and principles that preventive action should be taken, that environmental damage should as a priority be rectified at source.

Separating waste during collection is the precondition to ensure reuse and recycling of waste. The proper disposal of electrical or electronic equipment is necessary to achieve the chosen level of protection of human health and the environment in the European Community.

More particularly, certain materials and components of waste electrical and electronic equipment need special treatment as improper handling or disposal on or into land, water or air would represent a major threat to the environment and human health.

In order to facilitate collection and treatment separated from normal domestic waste, electrical and electronical equipment is marked with the following logo:



By law, not only are you not allowed to dispose of the waste equipment via other waste channels, but we encourage you to actively contribute to the success of such collection and to the common good and better quality of life of present and future generations. For more information on the correct disposal of this product, please contact your local service organization.

2 Meet your Document System

Overview

Introduction

The system is a folding and inserting system for processing mail easily. The system:

- · Feeds documents
- · Folds the documents
- · Inserts the documents into envelopes
- · Seals the envelopes
- · Stacks the envelopes

Automatic monitoring ensures the correct number of documents per envelope. The system can be operated by means of a user friendly interface. The settings of the system (types of documents, type of envelopes and the type of fold) is recorded in so called jobs. These jobs can be programmed by an authorized user.

The system is equipped with a variety of special features, such as:

- · Document thickness detection
- · Programmable jobs
- Automatic jobs
- Feeder
- Double feed control
- · Hopper swap
- Multifeed
- · Daily mail
- · Divert area
- · Folder.

2



The figure shows an overview of the system.

Document Feeders (Feeder) (1)

The Feeder is the feeding part of the system. There are two types of feeders: the automatic and the special feeder. The automatic feeder does not require any adjustments for the separation. From a feeder you can feed one or more documents (multi feed). The feeders have a double feed control (DFC). DFC detects if more documents are fed instead of one.

You can link feeders. This means that two feeders can be linked as pairs. When the first feeder is empty, the system switches to the other feeder. Meanwhile the empty feeder can be refilled without stopping the system.

The upper automatic feeder is equipped with a 'daily mail' function. You can use this feeder to process sets of documents that you cannot process automatically (stapled documents and sets with varying thickness).

Collating Area (2)

All documents of a document set are collated and aligned in the collating area.

Divert area(3)

The Divert area automatically throws out incorrect sets of documents. In this way the system does not need to stop. Correct sets will be transported to the Folder unit.

Folder(4)

The fold unit folds the documents. The following fold types are possible (see Terminology):

- No fold
- V-fold
- C-fold
- Z-fold
- Double V-fold

Envelope feeder (5)

Envelopes that are placed on a stack by the user, are fed one by one into the system by the envelope feeder.

Inserter (6)

After the documents are folded, the documents are transported to the inserter. The inserter inserts the documents into a waiting envelope. The inserter seals the envelope or not, depending on the settings. Automatic monitoring ensures the correct number of inserts per envelope.

Stacker (7)

If you have a High Capacity Vertical Stacker installed on your system, the envelope is stacked in the stacker, when it leaves the system. The vertical stacker can store up to 325 filled envelopes.

7

Operating Controls



- A High Capacity Vertical Stacker
- B loc cover
- C unlocking lever for loc
- D power inlet, power switch
- E inserter cover
- F RS232 connector / USB
- G display (operator panel)
- H hand grip vertical transport cover
- I document feed tray
- J collator arm
- K Divert area
- L Folder

M - locking handle Folder

 ${\bf N}$ - handle for manual transport of the envelope

O - air plugs for cleaning the sensors

 ${\bf P}$ - handle for manual transport of the mail set

 $\ensuremath{\mathbf{Q}}$ - unlocking handles for rollers envelope track

- R sealing liquid reservoir
- S bellows for cleaning sensors
- T side cover (opened)
- U thumb wheel for side guide adjustment
- V side guides envelope feed tray

 \boldsymbol{W} - lever for envelope separation adjustment

X - envelopes support

Control Panel



The control panel consists of the touch screen and the following buttons:

A: On/Off (): Switches the system on or off. If the system is not used for one hour, the system switches to the power save mode. Press the On/Off button to switch back to the user mode.

B: Stop (): The system completes the current mail set and stops, leaving the system empty and ready for a new set.

C: Start (): The system starts to process mail sets.



The display is covered with a thin pressure-sensitive layer. To avoid permanent damage of the display, do not use sharp objects to press on the display.

Installing the Document Feed Trays

Place the document feed trays in position:

1. Hold the document feeder slightly inclined as shown in the figure.



- 2. Place the front end of the document feed tray underneath the two black rollers.
- **3.** Move the document feed tray upwards (lifting the black rollers), until it is possible to 'hook' the feeder into place.



- **4.** Move the document feed tray towards the machine and move the hooks over the mounting points (on both sides).
- 5. Let the document feed tray rest on the machine.

High Capacity Vertical Stacker



The High Capacity Vertical Stacker can be used to stack filled envelopes. The vertical stacker can store up to 325 filled envelopes. In case you have a High Capacity Vertical Stacker, install it as follows on your system:

- 1. Move the stacker as indicated by the arrow.
- 2. Lift the stacker with the suspension hooks over the two rods (upper and lower) and lower it.
- 3. Connect the connector
- **4.** Adjust the side guides with wheel **A** until a margin of 3 to 5 mm is left between the envelopes and the side guides.
- 5. For small envelopes it can be necessary to remove the extensions **B** from the envelope support.

Power Up

To start up the system:



You can severely damage the machine if it is connected to the incorrect power supply. Before plugging in the machine, check if the local voltage is the same as the voltage mentioned on the type plate.

1. Connect the system to the mains power supply.

- **2.** Use the power switch to switch the system on. The power switch is located on the back of the system.
- 3. Press the on/off button ext to the display. (Only necessary when the system is in standby mode.)

The touch screen shows the home menu.

Tob selection			
*	New job		
1	fac job 1		
2	fac job 2		
3	Fac job 3 💌		
	Menu		

Home Menu

Tot 📩	o selection
*	New job
1	fac job 1
2	fac job 2
3	Fac job 3 💌
Back	Menu

When you start up the system, the 'home' menu appears. With the arrows you can scroll through the jobs. If you want more information on a job, select the job.

If you just want to start without job definition, press **[New job]** and select **[Automatic]** (see Processing mail sets).

With the home button (_____) you get back to the home menu. The **[Menu]** button opens the advanced settings menu (see Opening the Advanced Settings on page 57).

Job Info

If you want more information on a job, select the job in the 'home' menu.

The 'current job' menu shows the following information of the selected job:



- Job number and Job name
- Total: total number of envelopes that have been processed using this job
- To do: number of envelopes to do. Only indicated if a 'stop at' value is set.
- Stop at: number of processed envelopes at which the system stops. You can set this number with the [Counters] button.

You can set it between 0 (switched off) and 9999. The system will continue until the job counter reaches the stop counter value. The system stops and can be restarted. The stop counter is switched off when it is set to zero.

If you want to reset the daily job counter and the stop counter, press the **[Reset TOTAL Counter]** button in the 'counters' menu.

 \supset

The counter settings are job related.

A picture of the system with symbols for the selected features. The following symbols can be used:

3X 2X	Shows the feeders selected to pick documents from (black is selected). Every selected feeder shows how many sheets will be fed from the feeder and the length of the sheets.
3 X	This sign indicates that the relevant feeders are linked. This means that when one feeder is empty, the system automatically starts picking documents from the other feeder.
OMR	This sign indicates that for the selected feeder OMR or BCR is switched on (optional).
BCR	
Ê	This sign indicates that the relevant feeder is set for daily mail.
>	Gives information about the envelope size (ISO format or height in mm). An envelope with a cross means that no envelopes are used.
4	Shows the type of fold, in this case C-fold.
—	The sign indicates that for the relevant feeder the double feed detection is switched on.

- [Edit]: use this button to edit the job (see Editing a job).
- [Info]: if you press the [Info] button, the screen shows how to position the envelope and documents in the feeders. From this menu you can press a button to view the reading settings.

Side Guides

To adjust the side guides it is best to remove the document feed tray from the feeder as follows:

1. Push handle A downwards.



- 2. Lift the document feed tray upwards to unhook it and then pull it out from the feeder.
- 3. Loosen the knob **B** half a turn.



- 4. Grab the side guides in the middle and push them apart as far as possible.
- 5. Put a small stack of documents between the side guides.
- 6. Grab the side guides in the middle and push them towards the documents. The space between the side guides and the documents should be such that the documents have just enough play to move freely.
- 7. Re-tighten knob B.
- 8. Remove the stack of documents.
- 9. Replace the document feed tray (see Installing document feeders on page 10).

Document Orientation



In case the optional extended Folder is installed, the following feeding rules apply to documents with bottom address position:



Filling the Document Feeder Tray

Fill the document feeder tray as follows:

1. Open the left-hand side guide **A** by turning it downwards.

The feed rollers will automatically be lifted.



- 2. Place a stack of documents between the side guides.
- 3. Turn the left side guide upwards again.
- **4.** Feed the documents (depending on the type of documents and the type of fold) (see Document Orientation on page 16).

Loading Envelopes

Before you load the envelopes, make sure the envelope separation and side guides are correctly set. Proceed as follows:

1. Rotate thumb wheel **D** to move the side guides **C** apart.



2. Put a small stack of envelopes between the side guides.

Englist

3. Move the side guides towards the envelopes. The space between the side guides and the envelopes should be such that the envelopes have just enough play to move freely.



If the distance between the side guides is too large, the envelopes will twist sidewards, when transported into the machine.

- 4. Pull down small lever A to set the separation.
- 5. Insert one envelope up to the stoppers. The position of the envelope is flap down and trailing (bottom side of the envelope pointing to the system).
- 6. Return lever A.
- 7. Loosen the stack of envelopes and place the stack on top of the bottom envelope.
- 8. Shift envelope support **B** in or out. The top side of the envelope must touch the dotted line on the support.



9. Turn envelope support **B** to distribute the weight of the envelopes evenly on both sides.

Sealing Envelopes

Switch the envelope sealing on or off:

- Lift the handgrip to open the top cover. Shift the blue handle A towards
- 2.

to disable the envelope sealing or towards



to enable the envelop sealing.



3. Close the top cover.

Before you start a job with sealing, wait approximately 5 minutes for the brushes to moisten or use moistened brushes. For instructions on the installation of brushes, see Clean and replace brushes on page 80.

2

Filling the Sealing Liquid Reservoir

1. Open the front cover A.



- Fill the reservoir **B** to the "Max" lip with sealing liquid. 2.
- 3. Close the front cover A.

Before starting the job, wait approximately 5 minutes for the brushes to moisten or use moistened brushes. For instructions on the installation of brushes, see Clean and replace brushes on page 80.

If the liquid reservoir is almost empty the touchscreen shows a message to warn you that you should refill the reservoir.

Shut Down the System

Press the **[On/Off]** button Uto shut down the system. 1.

When the system is busy, it completes and inserts the current set, stops and will be shut down.

3 Options

MaxiFeeder

The maxiFeeder is a feeder that can be loaded with a high number of documents. This feeder is intended to be used for Business Reply Envelopes (BRE), but also 'standard' documents up to 356 mm (14") length can be processed with it.

Installing the MaxiFeeder

The maxiFeeder should be installed at the position of feeder no. 1 and/or 4. If you install the maxiFeeder on position 4, you cannot use position 2 and 3 for document feeders.

To install the maxiFeeder as follows:

- 1. Lift the paper feed rollers with the front edge of the maxiFeeder.
- 2. Move the maxiFeeder forward until it hooks behind the frame axle.
- 3. Connect the connector A to the socket B.



The maxiFeeder is auto-detected by the system when the system is switched on. This makes it easy to switch over from the standard document feeder tray to the maxiFeeder and vice versa.

To make use of a maxiFeeder it is not necessary to (re-)program the jobs.



To allow easier hooking on of the maxiFeeder it is advised to put the feeding plate in the rear position.

Adjusting the MaxiFeeder Side Guides

Adjust the side guides:

1. Take a stack of documents/BREs and place them in the feeder tray. BREs with flap down and leading (top side pointing to system).



 Adjust the side guides by turning the thumb wheel A so the documents/BREs just fit and can move without resistance. Too much play causes skewing.

3

Adjusting the MaxiFeeder Document Separation

When the maxiFeeder is used at an automatic separation feeder, the separation is set automatically.

The maxiFeeder can also be used on a feeder position with a manually adjusted separation. To adjust, proceed as follows:

1. Remove the document feeder trays 2 and 3.



The lowest feeder is feeder 1.

- 2. Squeeze the two blue handles **A** and **B** and shift the feeding plate **C** as far as possible to the front.
- 3. Push knob **D** forward until it clicks.
- Place a document/BRE on the feeder tray and slide it in the system till the leading edge is not visible anymore. Turn knob D counterclockwise if the separation is set to narrow.
- 5. Push the document/BRE between the rollers.
- Turn knob D clockwise to get more resistance and counterclockwise if the separation is set to narrow. The separation is adjusted correctly when a slight resistance is felt on the document/BRE.
- 7. Pull knob D back when ready.
- 8. Replace the document feeder trays 2 and 3.

Feeding documents (MaxiFeeder)

To feed documents:



When filling the maxiFeeder, make sure that the document/BREs are positioned parallel in relation to the feed plate to ensure correct feeding.

The feeding plate assembly will be shifted up automatically (when the system starts processing) until documents/BREs are underneath the rubber paper pullers.

1. Squeeze the two blue handles A and B.



- 2. Shift the feeding plate C to the rear position.
- Loosen the stack of documents and place them in the feeder. BREs with flap down and leading (top side pointing to system).

High Capacity Document Feeder (HCDF)

The High Capacity Document Feeder is an option that can be delivered from factory, or added to a 2 or 4 station version by a service engineer. The High Capacity Document Feeder has a capacity for up to 725 sheets. The normal document feeder tray has a capacity of 325 sheets.

Installing the HCDF

To install the feeder tray of the HCDF:



- 1. Pull down lever A.
- 2. Hook in the feeder tray.
- 3. Release lever A.

Adjusting the HCDF Side Guides

To adjust the side guides B:



- 1. Loosen the knob **D** half a turn.
- 2. Put a small stack of documents between the side guides.

English

3. Rotate wheel E.

The space between the side guides and the documents should be such that the documents have just enough play to move freely.

4. Re-tighten knob D.

Document Separation for the HCDF

The document separation is set automatically. There are no manual adjustments needed.

Feeding documents (HCDF)

To fill the document feeder tray:



- Pull down lever A. The feeder rollers C move up to filling level.
- Place a stack of documents between the side guides (max. 725 sheets, 80 g/m²). Feed the documents (depending on the type of documents and the type of fold) (see Document Orientation on page 16).
- 3. Release lever A.

Conveyor Stacker



In case you have a conveyor stacker, install it as follows on your system:

- 1. Position the fork in a forward direction.
- 2. Move the conveyor as indicated by the arrows.
- **3.** Lift the conveyor with the suspension hooks over the two rods (upper and lower) and lower it.

Ensure that the fork hooks onto the eccentric.

- 4. Loosen finger knob A (located below the envelope support) and carefully rotate the envelope support until it is fitted correctly.
- 5. Fasten the finger knob.
- 6. Connect the connector.

Side Exit

The system can be equipped with a side exit and catch tray. The side exit can be fitted instead of the standard envelope receiving tray. The side exit allows a conveyor or a franking system to be fitted in line with the system.

The side exit can also be used with a catch tray to achieve vertical stacking. The catch tray is delivered with the side exit.

Introduction

With the system you can process mail sets in the following ways:

• Automatic job: The system automatically picks one sheet from each filled feeder and processes them into mail sets.

The automatic feature is described in this chapter.

• **Manual job**: various settings, not available in an Automatic job, can be stored for re-use in user-programmable jobs (Manual jobs). This includes the use of daily mail. Working with manual jobs is described in What is a job.

Automatic job processes mail sets according to the following rules:

- The machine picks one sheet from each filled feeder;
- The picked documents will be folded (if necessary) and inserted into an envelope;
- · Only the feeders that feed successfully will be selected;
- Only the Double Feed Control (DFC) of the upper feeder will be selected (this is done automatically).

The following features are not supported with Automatic job processing:

- Linked feeders (the option where, if one feeder is empty, the system automatically continues using another feeder);
- Multifeed (picking more than one sheet from a certain feeder);
- Daily mail (see Processing Daily Mail on page 33);
- Reading functionality (see Reading Introduction on page 67);
- No envelope mode (see Envelope settings on page 45);
- Envelopes with open flap (see Envelope settings on page 45).

If you want to use any of these features, you have to use Manual jobs to process the mail set (see What is a job).

Processing a Basic Mail Set

A basic mail set consists of documents from one or more document feeders. This set is inserted into an envelope.

Before you start, make sure you have read the Introduction on processing mail sets on page 28.

- 1. From the home menu, press the **[New job]** button.
- 2. Choose [Automatic] to start an Automatic job.
- 3. Load the documents and envelopes into the feeders.



4. Press the **[1x]** test run button to create one mail set and follow the instructions on screen.



After a successful test run, it is possible to use the **[Save]** button to save the settings of the Automatic job to a new job.

5. Press the [start] button to start the mail set production.

The system stops producing mail sets when one of the feeders is empty or the **[stop]** button is pressed.

Processing a Mail Set with BRE or Inserts

A mail set with BRE consists of documents from one or more document feeders and an insert/BRE from the BRE feeder. This set is inserted into an envelope.

Before you start, make sure you have read the Introduction on processing mail sets on page 28.



Load the BREs with the flap down (flap leading).

- 1. From the home menu, press the [New job] button.
- 2. Choose [Automatic] to start an Automatic job.
- 3. Load the documents, BREs or inserts and envelopes into the feeders.

New job set up Automatic		
Please load documents and envelopes. Press 📧 for 1 mail piece.		
	1×	
Back	Help	

- 4. Press the **[1X]** test run button to create one mail set and follow the instructions on screen.
- 5. Press the [start] button to start the mail set production.

The system stops producing mail sets when one of the feeders is empty or the **[stop]** button is pressed.

The term 'Document separation' refers to the adjustment required for separating the upper document from the rest of the documents in the stack. This prevents pulling too much documents from the stack at the same time.

The document separation for the automatic feeders is set automatically; there are no manual adjustments needed.

Feeders 1 and 2 (the feeders in the two lowest positions) can be special feeders. The document separation for special feeders must be adjusted manually. While special feeder trays fit in all positions, adjusting the separation is only possible when they are fitted on position 1 and 2.

Adjust the separation of special feeders as follows:

Adjusting the separation (using a special feeder) is especially important when you want to process glossy materials.

1. Push the knob A forward until it clicks.

- 2. Place a document on the feed tray and slide it about 60 mm (2.4 inch) into the system (turn the knob **A** counter clockwise if the separation is set too narrow).
- **3.** Push the document between the separation rollers, which are behind the rubber paper pullers.
- Turn the knob A clockwise to get more resistance or counter clockwise to lower the resistance.

The separation is adjusted correctly when a slight resistance is felt on the document.

5. Pull the knob A back again when ready.




Adjustment of the Document Stoppers

The document stoppers mark the position at which the documents coming from the feeder turn towards the folding area. The position of the document stoppers is automatically determined by the system during the job programming.

Initially the document stoppers are adjusted for position B. In this position a wide variety of documents can be handled (max. 297 mm; 11.7 inch) and adjustment is not needed.



When a job is selected in which a different stopper position has been programmed, the operator has to put the document stoppers in the correct position as indicated by the display.

To adjust the stopper position:

- 1. Lift and hold the collator arm **D**.
- 2. Squeeze the stopper and pull the front side tab up.
- 3. Place the flat back tab into the correct slotted hole.
- 4. Push the stopper into position.

Stop position **A** can handle documents up to 148 mm (5.8 inch), stop position **B** can handle documents up to 297 mm (11.7 inch) and stop position **C** can handle documents up to 356 mm (14 inch).

Processing Daily Mail



The daily mail function is only available when reading is not activated. When daily mail is set, the links to the daily mail feeder will be deselected automatically.



When the daily mail function is selected DFC is not available.

To process documents or sets of documents, which can not be processed automatically (e.g. stapled documents), the top feeder is equipped with a daily mail switch.

To use the Daily Mail function:

- Select a job where the daily mail function is selected. You can recognize the daily
 - mail by the 🕋 icon in the job information menus.



- 2. Turn down the left side guide **A** of the upper tray. Now you can see the Daily Mail handle **B**.
- 3. Move the handle to the right to enable the Daily Mail function.
- 4. Turn side guide A upwards.
- 5. Press the [start] button to start the job.
- 6. Place the document or document set in the feeder (see Filling the Document Feeder Tray on page 17).

The document or document set will be folded and inserted into the envelope as described in the selected job.

7. Place the next document or document set in the feeder. The system will keep running to process the inserted document or document set.

- 8. When finished with Daily Mail, press the **[stop]** button to stop the job.
- **9.** Set the Daily Mail handle **B** to the 'AUTO' position to disable the Daily Mail and enable the automatic document separation.

Test Run

Before starting an Automatic job, it is possible to perform a single test run. This test run is intended to validate the settings of the Inserting System:

- Inspect and adjust the stop position of the envelope.
- Check the fold settings for one set.
- Check if the address is correctly positioned behind the envelope window.

Adjusting the Address Position

If the address on your mail is not correctly positioned behind the envelope window, change the address position as follows:



Adjusting the address position is only possible after running a test run (by using the **[1x]** button).

1. Choose a job and press the [1x] button.



- 2. Press No if asked if the mail set is correct.
- 3. Press Yes if asked if the documents are inserted correctly.
- 4. Press No if asked if the address is readable.
- 5. Follow the steps in the wizard.

Adjusting the Envelope Insert Fingers

To make a good insert of the document set into the envelope, the insert fingers **A** should be about 5 mm (0.2 inch) inside the envelope.

The outer fingers should be about 5 to 10 mm (0.2 to 0.4 inch) from the edges of the envelope.

A B C D

To verify that the position of the fingers is correct:

- 1. Choose a job and press the **[1x]** button.
- 2. Follow the steps in the wizard.

To adjust the envelope insert fingers:

- 1. Loosen the knurled knob **D** on top of each finger.
- 2. Adjust each finger so that the tip enters about 5 mm (0.2 inch) into the envelope.
- 3. Re-tighten the knurled knob. The fingers can be moved sideways to the desired position.
- **4.** Place the outer fingers about 5 to 10 mm (0.2 to 0.4 inch) from the edges of the envelope.



When adjusting the fingers sideways, make sure that finger ${f A}$ is not positioned over sensor ${f B}.$



Check the position of the insert fingers when changing to a different type of envelope.

Verifying the Insert Position

To make a good insert of the document set into the envelope, the envelope should be positioned correctly.

The document set is inserted correctly if the flap folding line of the envelope is positioned underneath the green roller C.



To verify the insert position:



This adjustment must only be checked in case of problems or when changing the envelope type.

- 1. Choose a job and press the [1x] button.
- 2. Lift the locking lever of the loc and pull the loc into the vertical position.
- 3. Press No until the question about envelope position appears.



4. Press No again and follow the instructions on screen.

5 Working with Jobs

What is a job

If you have to process a lot of mail sets of the same type (for example bills), you can save the settings to a 'job'. The next time you just select the job and immediately start without defining any settings.

The following settings are saved in a job:

- · Envelope type/size;
- Which document feeders should be used, how many documents should be fed from each feeder and document height for each feeder;
- Feeder linking on/off;
- · If BREs or insert cards should be included;
- · Address position;
- · Fold settings;
- · Double feed control settings;
- Reading settings (option);
- Batch Counter, defining the number of mail sets that the job must process. The job will automatically stop processing when this number is reached.

Creating a new job

To create a new job:

1. From the home menu, press the [New job] button.

New job set u	Ip	
	Automatic	
	Manual	
Back		

English

2. Press [Manual] to create a new job. For [Automatic], see Processing a basic mail set on page 29.

Job access				
	Enter p	oin code: -		
	1	2	3	
	4	5	6	CE
	7	8	9	
Back		0		

3. Enter the pin code 2546.

Create job 10.	
	Select job 10
Cancel	Ok

4. Press [OK] to confirm the selected free job number.

A new selected job number starts with default settings.

The job settings menu opens. The meaning of all buttons and settings is explained in Job settings.



English

5

5. Press [Save] to save the job with the entered settings under the specified job number and name.

To name a job, see Job name settings on page 55.

6. Press the [1x] button to verify that the insert position and address position are correct (see Verifying the Insert Position on page 36 and Adjusting the address position on page 34).

Performing a test run

Before starting a job, it is possible to perform a single test run with the settings of the current job.

To perform a test run:

Job selection

1. In the home menu, use the arrows to scroll through the Job selection list.



2. Select the job you want to use.



3. Click the [1x] button.



- 4. Press the button if you want to adjust the envelope position before running the test run (see Adjusting the Envelope Position on page 40).
- 5. Press the **[1x]** button to perform the test run.

Adjusting the Envelope Position

Before performing a test run, it is possible to adjust the envelope position.

To adjust the envelope position:

1. Press the button to start adjusting the envelope position.



- 2. Use the arrows beneath the ruler to adjust the envelope position.
- 3. Press the to check the new alignment.



4. Press the **[OK]** button to accept the new alignment.

Using a job

If you want to use an existing job:

1. From the home menu, select the job you want to use.



- If you want to perform a test run: Press the [1x] button to do a test run.
- If you want to change the counter for this job: Press the [Counters] button to make changes to the amount of mail sets that the job produces.
- 4. Press the [Start] button to start the job.

Editing a job

To edit an existing job:

1. From the home menu, select a job you want to edit.



2. Press the [Edit] button.

3. Enter the pin code 2546.

The job settings menu opens. See Job settings for the meaning of all buttons and settings.

Job setting 10.]S			0
			4	
	<u>+</u>	name)		
Cancel		1X		save

- 4. Press [Save] to save the job with the entered settings under the specified job number and name.
- 5. Press the **[1x]** button to verify that the insert position and address position are correct (see Verifying the Insert Position on page 36 and Adjusting the address position on page 34).

Copying a job

To copy existing job settings to a new job:

- 1. Press the [Supervisor] menu button from the main menu.
- 2. Enter the pin code 2546.



3. Press the **[Job]** menu button. The job menu opens.



4. Press the [Copy job] button. The copy job menu appears.

Copy job 1. Fac job 1			0
	Copy from job	1	▲ ▼
	Copy to job	10	▲ ▼
Cancel			Ok

5. Press the arrows if you want to select another job number to copy from or to copy to.



You can only copy job settings to new jobs.

- 6. Press the 1 button for details of the job to copy from.
- 7. Press [OK] to copy the job settings.

If all jobs are programmed the touch screen shows "No more free jobs".

It is possible to copy an Automatic job into a job. Before an Automatic job can be copied, it has to be defined successfully (see Processing a basic mail set).

Deleting a job

To delete an existing job:

- 1. Press the [Supervisor menu] button from the main menu.
- 2. Enter the pin code 2546.

System info	Job menu
Options	Read config sheet
Test	Job settings

3. Press the **[Job menu]** button. The job menu opens.

Job menu 1. fac job 1		
	Create job	
	Edit job	
	Copy job	
	Delete job	
Back		

4. Press the [Delete job] button. The delete job menu appears.



When you press [OK], the job is deleted without a warning.



Job settings

From the job settings menu the following settings are available:

- Envelope settings (see Envelope settings on page 45);
- Document settings (see Document settings on page 47);
- Fold settings (see Fold settings on page 49);
- Reading settings (if installed, see Reading settings on page 51);
- Double feed control settings (see Double feed control settings on page 54);
- Job name settings (see Job name settings on page 55);

If you want to view the job details of the current job, press the 1 button. If you want to run a test, press the [1x] button.

Envelope settings

In the 'envelope settings' menu you can define the envelope properties and switch the sealing on and off.



In the top of the screen, three selection buttons are displayed, from which one can be selected. The selected settings button will be highlighted.

• Press the solution to select an envelope with closed flap. This means that the envelopes are fed with closed flap.

Use the ¹ button to enter the applicable dimensions. It is also possible to select ISO standard envelopes or dimensions in inches (depends on the installation settings). The envelope height can be set between 90 mm (3.5 inch) and 162 mm (6.38 inch).

• Press the ⊵ button to select an envelope with open flap. This means that envelopes

are fed with open flap. Use the upper button to enter the applicable dimensions. The envelope height can be set between 90 mm (3.5 inch) and 162 mm (6.38 inch). It is also possible to select ISO standard envelopes or dimensions in inches (depends

on the installation settings). Use the second button to enter the flap height. The flap height can be set between 32 mm and the envelope height minus 32 mm (1.26 inch).

• Press the button to define a job without inserting the documents in envelopes (no envelope mode). This can be useful for jobs, where documents only have to be sorted and/or folded.

Document settings

In the 'document settings' menu you define the document formats and the number of documents that must be picked from the different feeders.



- Press the 🕮 button to set the number of sheets for the different feeders.
- Press the 토 button to select a feeder. The selected feeder is highlighted.
- You can feed more than one document for your document set from each feeder. This is called Multi Feed.

Press the arrows to change the number of sheets that must be picked from the highlighted feeder. When the number of documents is 0, the selected feeder will be deselected.



When a feeder is set to daily mail the number of documents is always 1 and can not be set in this menu.



The maximum number of sheets in a set is 25. When folding is used the maximum set thickness is 8 sheets in letter fold and 10 sheets (80 gr./m2) in single fold.

 Press the button to enter the document height. The height or the ISO format of the document will be displayed next to the relevant feeder.

Document settings 1. Fac job 1	
८७ ि) ॒	
297 3 297 4 297 4 297	•
297 608	_
Cancel	Ok

- Press the button to select a feeder. The selected feeder is highlighted.
- Press the button to show a numeric keypad to enter the exact dimension of the document.

Dimensions can be entered in mm, inches or as standard ISO paper dimensions (depending on installation settings). The system will not allow entering dimensions out of technical ranges. The document size can be set between 90 mm (3.54 inch) and 356 mm (14 inch).

The default document size setting of a new job is 297 mm (11.7 inch).

• Press the button to link two feeders. This function enables to fill two adjacent feeders with the same documents. When the first feeder is empty, the system automatically swaps to the other feeder.



- Press the button to select two adjacent feeders. The selected feeders will be highlighted.
- Press the **1** button to link two highlighted feeders. The link-symbol will be displayed between the selected feeders.

 \square

When linking two feeders, the program will automatically apply the number and format of the documents of the lowest feeder to the other feeder.



When a feeder is selected for reading, the feeder below can not be linked to this reading feeder. The reading feeder can be linked to a feeder above when it is not selected for selective feeding.

- Press the button to enter the setting of the daily mail function. This function enables to process documents or sets of documents, which can not be processed automatically (see Processing Daily Mail on page 33). The upper feeder is automatically selected.
- Press the $\stackrel{\textcircled{}}{\frown}$ button to enable the daily mail function. The icon $\stackrel{\textcircled{}}{\Longrightarrow}$ appears behind

the upper feeder. If you press the 🕙 button again the daily mail function will be disabled.



The daily mail function is only available when reading is not activated. When daily mail is set, the links to the daily mail feeder will be deselected automatically.



When the daily mail function is selected DFC is not available.

Fold settings

In the fold settings menu you can adjust the folding dimensions and folding type.



Select the Address type. In case the system is equipped with the optional bottom address application you can switch between Top and Bottom address position.

Select the fold type. The following choices are available for top address:

- Mo fold (no settings required)
- 🗸 V-fold
- C-fold
- Double V-fold
- 💆 Z-fold

For Bottom address only three fold types are possible.

Except when no fold is required, the touch screen shows a simple diagram of the document with the fold positions.

Fold settin 2. fac job 2	igs				
		4	4	4	4
			108		
Cancel			216		Ok

To change the fold positions press the button next to a fold. Enter the required position of the relevant fold.

Fold type		Minimum position	Maximum position
V-fold		75 mm (2.95") 25 mm (0.98") (extended Folder)	Longest document length minus 25 mm (0.98")
C-fold	First fold	75 mm (2.95") 25 mm (0.98") (extended Folder)	Longest document length minus 50 mm (1.97")
	Second fold	Position first fold plus 25 mm (0.98")	Longest document length minus 25 mm (0.98")
Z-fold	First fold	75 mm (2.95") 25 mm (0.98") (extended Folder)	Longest document length minus 100 mm (3.94")
	Second fold	Position first fold plus 25 mm (0.98")	Longest document length minus 75 mm (2.95")
Double V-fold	First fold	75 mm (2.95") 25 mm (0.98") (extended Folder)	Longest document length minus 50 mm (1.97")
	Second fold	Position first fold plus 25 mm (0.98")	Longest document length minus 25 mm (0.98")



The touch screen will indicate when entered positions are out of range.

Reading settings (option)

For a full function description of reading, see <u>Reading Introduction</u> on page 67. In the 'reading settings' menu it is possible to enable or disable the Optical Mark Recognition (OMR) or Barcode Reading (BCR) function and to adjust the basic settings. The first 'reading settings' menu covers the following settings:

Reading setting 1. fac job 1	js		
Cod	le tupe	BCR 1D	Ð
Rev	verse reading	NO	Ð
Rea	d from feeder	1	Ð
Cancel			Next

5

Code type: default is the setting 'none': reading is disabled.

Change the setting with the 횐 button. The following codes are possible:

- 1-track OMR
- BCR for reading barcodes
- Flex 1-9 for reading customer specific codes (only if flex dongle is installed)
- Reverse reading: press the button to set reverse reading on or off (see Reverse reading on page 68).
- Read from feeder: press the 🕑 button to select a feeder to activate reading on.

By pressing the **[Next]** button the next reading settings menu appears.

Reading se	ttings	
	18	
Back		Next

In this menu you can define the location and the width of the OMR code. The position from top should be between 15 mm (0.6 inch) and the document length minus 20 mm (0.8 inch). If you press [**Next**], you can load an OMR sheet to verify the OMR settings. The system processes the OMR sheet and shows the read marks. The information button shows the interpretation of the marks.

If you selected BCR, you can update your barcode definition with a configuration sheet or load a sample BCR sheet to learn the BCR location. The system processes the BCR sheet and shows the read code. The information button shows the interpretation of the code.

By pressing the **[Next]** button the next reading settings menu appears.

Reading settings Stop settings	
stop on misread	Yes 🕥
stop on sheet overflow	Yes 🕹
Max. sheets	8
Back	Finish

- Stop on misread: define if the system should stop or not when a code is misread. In case of "yes", the system stops after a misread. The incorrect set is diverted. After resetting the system, the final part of the set is also diverted and the system starts processing again. The diverted set should be checked by the operator. When "stop on misread" is set to "no", the system does not stop after a misread. The incorrect set is diverted. The final part of the set is also diverted and then the system starts processing again. After 5 misreads in a row, the system stops and an error code is generated.
- Stop on sheet overflow: define if the system should stop or not when a set exceeds
 the maximum number of sheets, as defined at the "Max. sheets setting". In case of
 "yes", the system stops when the number is exceeded. The incorrect set is diverted.
 After resetting the system, the final part of the set is also diverted and the system
 starts processing again. The diverted set should be checked by the operator.
 When "stop on sheet overflow" is set to "no", the system does not stop when a set
 exceeds the maximum number of sheets. The incorrect set is diverted. The final part
 of the set is also diverted and then the system starts processing again.
- Max. sheets: use the arrow buttons to select the maximum amount of sheets in the set of documents.

The maximum number of sheets in a set is 25. When the number of sheets exceeds 8 or 10, depending on the fold, the document can not be folded anymore. In this case, the maximum length of sheets is 148 mm for a C5/6 envelope. Also make sure that the fold is set to No fold. Ignoring this will certainly lead to stoppages. When the maximum number of sheets exceeds the programmed maximum number of sheets in a set, the system stops and error VS:110 will be displayed. After removing the set and pressing the **[Reset]** button, the system will start and repeat the process until an insert or divert mark is encountered, error VS:135 (final set part) will be displayed.

5

In the 'DFC settings' menu you can set Double Feed Control (DFC) for the different feeders on or off.



- Press the 💼 button to select a feeder.
- Press the button to switch the DFC on or off.
 When switched on, the icon is displayed. When a job is started, the first document taken per feeder is used for a reference measurement.
 When a document is exceeding that reference thickness an error will be displayed.
- Press the button to set Continue on double on or off. If Continue on double is on ("yes"), the machine will not stop if two sheets are feeded instead of one. The document-set containing the double sheets will be diverted.



When Daily mail is selected, the DFC of the upper (Daily mail) feeder is switched off automatically.

Job name

It is possible to store the job with a meaningful job name, to easily recognize the job. This name is displayed at job selection. Enter a job name with the alpha-numeric keypad.

Job name				
	Job nan Fac job	ne 1		
	1	abc	def	a∳
	4 ghi	5 jkl	6 mno	CE
	7 pqrs	8 tuv	g wxyz	
Cancel	# /-+*	0 ,.:;	a⇔A	Ok

- Use the button to clear a character left of the cursor position (backspace).
- Use the **[CE]** button to clear all entered characters and start again.

6 Advanced Settings

What are Advanced Setting?

Advanced Settings are all settings that can be found under the Display Settings Menu and the Supervisor Menu.

Menu		
	Display settings	
	Supervisor menu	

The Display Settings menu contains the following settings:

Display set	tings		
	•	-Ø-	
		AU	
Cancel			Ok

- Set screen brightness (see Changing the Display Settings on page 57);
- Set interface volume (see Changing the Display Settings on page 57);
- Change screen orientation (see Changing the Display Settings on page 57).

The Supervisor Menu contains the following settings:

Supervisor menu	
System info	Job menu
Options	Read config sheet
Test	Job settings
Back	

- System info (see Viewing System info and Software versions);
- Options (see Activating an option on page 59);
- Test (see Test menu on page 60);
- Job menu (see What is a job);
- Read config sheet (see Reading a configuration sheet on page 71);
- Job settings (see Job Settings on page 62).

Opening the Advanced Settings

If you want to see or edit any of the Anvanced Settings:

1. From the home menu, press the [Menu] button.



 Choose if you want to see the Display Settings or the Supervisor Menu. Press the according button to enter that menu. Please note: to access the Supervisor Menu, enter the PIN-code 2546. After entering the correct pin code the Supervisor Menu appears.

Changing the Display Settings

From the Display Settings screen, you can change various settings.



To change the Display Settings:

1. Use the arrows next to the brightness symbol to increase or decrease the display brightness.

- **2.** Use the arrows next to the volume symbol to increase or decrease the interface volume.
- **3.** Press the AU button to toggle the orientation of the display screen. This function is useful in case of applications when the operator is working on the backside of the system.

Viewing System info and Software versions

From the Supervisor menu, you can view the System info and Software versions.

Proceed as follows:

1. From the Supervisor menu, press the [System info] button.

The System info menu opens.

Here, the following information is shown:

- Flex certificate this option is used for OMR;
- Counter since last visit the counter value since the last service visit;
- Last error The last error generated by the system.

System info		
	software ver	sions
Flex certifica	ate:	494949
Counter since last visit: 0		
Last error: INF: 8 Cover open on franking machine		
Back		

2. Press the **[Software versions]** button to view information on the version of the installed software.

The 'software versions' menu opens.

This screen shows the software versions that are present in the total system.

Pressing the **[i]** button shows the subversion revision numbers instead of the standard software version numbers. Generally these are used for development reasons, but sometimes it's convenient to have them for trouble shooting reasons.

software versions		
Package number:	Invalid	
software versions		
Inserter Vertical system	839924 Rev A 809310 Rev E	V8.81 V4.45
Back		

The Option menu shows the following information:

Options		
Chip ID: System ID: Installed Options:	2d-FF-FF-FF-FF-FF- 99229999 Advanced reading DMR 1 track BCR 1D FLEX DMR 9 codes	-ff
Back		Add

- Chip ID
- System ID
- · Installed options.

These software options are enabled using license codes. These license codes, together with the identification number of the machine enable the relevant options. The enabled and available software options are displayed in this screen. Contact your dealer for information about these license codes.

The system supports the following licensed options:

- Advanced reading (see Reading Introduction on page 67);
- OMR 1 track (see OMR Code Description on page 74);
- BCR 1D (see BCR Code Description on page 70);
- Flex reading (see Reading Introduction on page 67);

Activating an option

To add a licensed option:

1. In the Options screen, press the [Add] button.



 Use the keypad to enter the license key code that you received from the supplier to activate the relevant option on this machine. If needed, use the arrow keys to navigate through the entered characters.

- **3.** Press the **[OK]** button to add the licensed option. The system will now verify the license key.
- 4. Switch the system off and on.

Test Menu

The Test menu can be used to check the system, reset all photocells and execute reading tests.

The menu consists of the following functions:

Test menu		
	Diagnostics	
	Reset photocells	
	OMR Test	
	BCR Test	
Back		

- Diagnostics Use this function to check if all motors, clutches and sensors are correctly connected. This test derives the status of the actuators and clutches by briefly activating the actuators and then measuring the current (see Running diagnostics on page 61);
- Reset photocells Use this function to calibrate all photocells (see Resetting photocells on page 82);
- OMR test Use this function to test the OMR functionality (see Running an OMR test on page 77);
- BCR test Use this function to test the BCR functionality (see Running a BCR test on page 73).

Running diagnostics

To run a diagnostics of the system:

1. In the Test menu, press the [Diagnostics] button. The Hardware test screen appears.

Hardware test
Remove all documents and envelopes and close covers
Start diagnose
Back

- 2. Remove all documents and envelopes and close all covers before starting the diagnose.
- **3.** In the Hardware test menu, press the **[Start diagnose]** button. When the test is finished, the Status report is shown, showing a list of all problems found during diagnostics.

Hardware test	
STATUS REPORT:	
HADDINADE IS OK	_
Ø possible problem(s) found	Ok .

4. If no problems were found, press the **[OK]** button.

If problems have been found that can not be solved, call your service organization.

6

Job Settings (Supervisor)



Job settings normally will be changed by a service engineer only. Therefore first consult the supplier's Helpdesk before changing any settings. Changes to the job settings can result in malfunctioning of jobs.

The "job settings" menu (supervisor) can be opened from the "supervisor menu". From this menu system parameters can be set.

The "job settings" menu shows the following functions:

Job settings	
Flap closer	Envelope clearing
	System output
	Document offset
	BRE Offset
Back	

- Flap Closer Use this option to improve the envelope sealing process by changing the flap closer offset for one or more defined jobs (see Changing the Flap Closer Offset on page 63);
- Envelope clearing Use this option to define when envelopes are cleared from the system (see Changing the Envelope Clearing on page 63);
- System output Use this option to change the output mode for one or more defined jobs (see Changing the System Output on page 64);
- Document offset Use this option to change the document offset for one or more defined jobs (see Changing the Document Offset on page 65);
- BRE offset Use this option to change the BRE offset for one or more defined jobs (see Changing the BRE Offset on page 65).

Flap Closer Offset

To change the flap closer offset for a selected job:

1. Use the arrows next to "Select job" to select for which job (Job 1-25 or Auto) you want to make the changes.

Flap closer 1. fac job 1		0
	select job 1	
		•
	Flap Closer offset 8	
		-
Cancel		Save

2. Use the arrows next to "Flap Closer offset" to change the Flap closer offset for the selected job.

The offset can be varied between -20 and 20. If for example the offset is set to +10 the sealing process will be activated 10 pulses later than initially.

3. Press the [Save] button to save the changes to the selected job.

Envelope Clearing

Envelope clear settings				
Clear envelopes after:				
	Job selection	Always	ন	
	Edit job	Always	ີ ເ	
Cancol			ok	
Lancet			UK	

To define when envelopes are cleared:

- 1. Use the next to "Job selection" to set wether the envelopes should be cleared (always, never or only after asking) when the operator selects a job.
- 2. Use the next to "Edit job" to set wether the envelopes should be cleared (always, never or only after asking) after the operator has edited a job.
- 3. Press the **[OK]** button to accept the changes.

System Output

To change the output mode for a selected job:

1. Use the arrows next to "Select job" to select for which job (Job 1-25 or Auto) you want to make the changes.

System output 1. Fac job 1	Ð
select job 📘	
Output Mode:	2 0
BRE with window N	• •
Cancel	Save

2. Use the 횐 next to Output to change the Output mode for the selected job.

Mode 1 focuses on the versatility of paper parameters (paper thickness; document length), i.e. correct operation under even extreme paper conditions.

Mode 2 is the default mode, and focuses on high speed and is achieved as follows:

- During multi feed (more than one page from one feeder) the movement on the collator is minimal. In mode 1 the divert unit will be used for completing the collating process.
- During the transportation of a set from the collator into the Folder, the next set is going into the collator already. This results in temporary overlapping sets with two different transport directions. In mode 1 the set has left the collator completely before the next set enters the collator.
- Anticipation call for the envelope is used. That means that a (folded) set is leaving the Folder already before the envelope is ready on the insert position. In mode 1 the envelope is on the insert position already before the set leaves the Folder.

It is advised to use Mode 1 with a paper thickness of 65 g/m2 or less, a document length of 12 inch (305 mm) or higher, and for situations where Mode 2 is not functioning properly. In all other cases Mode 2 is advised.

3. Use the next to BRE with window to select if the reply envelope has a window or not.



This option is only available for Output mode 2.

4. Press the [Save] button to save the changes to the selected job.

Changing Document Offset

To change the document offset for a selected job:

1. Use the arrows next to "Select job" to select for which job (Job 1-25 or Auto) you want to make the changes.

Document offset 1. fac job 1		0
selec:	t job 📘	▲ ▼
Document of	fset 50	▲ ▼
Cancel		save

2. Use the arrows next to "Document offset" to change the Document offset for the selected job.

The vertical transport of documents fed by the various feeders is arranged in such a way that the documents are partially overlapping each other. This overlapping scheme ensures that the documents are properly aligned in the collator area. In the "document offset" menu you can set the extend to which the documents are not overlapping each other, i.e. the document offset value. The default value is 50 mm (2.0 inch). The document offset can be varied between 20 mm (0.8 inch) and 250 mm (9.8 inch).

3. Press the **[Save]** button to save the changes to the selected job.

Changing BRE Offset

To change the BRE offset for a selected job:

1. Use the arrows next to "Select job" to select for which job (Job 1-25 or Auto) you want to make the changes.

BRE offset 1. fac job 1			0
	select job	1	▲ ▼
	BRE Offset	On	Ð
Cancel			save

2. Use the 🕑 button next to BRE with window to set the BRE offset to On of Off.

If a document is longer than the set address fold but shorter than the envelope height, this document sometimes will be unnecessarily folded. Under certain conditions this document can be prevented from being folded. This can be implemented with the menu "BRE offset" (BRE means Business Reply Envelope).

For each of the jobs 1 through 25 and Automatic an offset can be switched on or off using the button.

In the case of offset "on" the last document that was added to the set will be shifted from the rest of the set (offsetting). This document will be held back during a certain distance. This means that the trailing edge of this upper document leaves the collator at last. This document will not be folded. During the insertion into the envelope the documents of the set will be realigned.

The conditions are:

- The feeder that supplies this upper document (BRE) is set to one document per set (no multi feeding).
- The document directly beneath this document must be at least 60 mm (2.4 inch) longer than the BRE.
- The upper document must be longer than the set address fold.
- The folding mode is either V-fold or C-fold (no Z-fold).
- The upper document must be shorter than the envelope height.

The whole BRE offset is based on friction between documents within a set. Therefore it is necessary to make use of these conditions to reduce the risk of bad transporting, folding and inserting.



It is possible to use the BRE offset for a BRE and an enclosure (card) in one set. The extra condition is that this enclosure is equal to or smaller than the set address fold and should be placed direct underneath the BRE in the set.

3. Press the [Save] button to save the changes to the selected job.

7 Reading

Introduction

The folding and inserting system can be equipped with reading. This allows the system to read special codes that have been printed on the documents. These codes contain information about the processing of the sheets. Three types of codes are available:

• 1-track OMR: Optical Mark Recognition



BCR: BarCode Reading



• Flex 1-9

Depending on the settings, the code tells the system if:

- The document set is complete
- · Enclosures must be added to the set
- · The system must stop
- The set is complete (no pages are missing)

The sheets with the printed code are placed in a feeder. Depending on the programmed code, the other feeders can be used as selective feeders to add enclosures. In case of a Z-fold, the address has to be printed on the last page of the set (see Document orientation on page 69 for the code position). With the other fold types, the first sheet of a set always contains the address. A full length code is printed on every sheet of a set. The code must appear at the same location on every page regardless of the actual code length.

The code on the last sheet of the set contains the insert instruction (unless reverse reading is used, see Reverse reading on page 68). The other sheets carry the accumulate instruction. If a parity check is used with OMR, this is checked on each sheet. If the "page n of m" code is used with BCR, the set will be inserted when n equals m.
General requirements for printing codes

If you print documents for reading:

- Make sure the ribbon or toner quality is sufficient.
- Print the code in black.
- Codes on the same sheet must have equal intensity.
- Print the code at the same position on every sheet.
- Be aware of "background noise". The reading function can be disturbed by: color changes on the form, background design and a logo or copy on the opposite side of the sheet that will bleed through.
- For matrix printers near letter quality (NLQ) printed characters are preferred to obtain maximum blackness (double strike).



For more information on how to print a reading code on your document, contact your service organization.

Reverse reading

Reverse reading means that the insert mark (OMR) is on the first page of the set. The system will detect the end of a set by detecting the first page of the next set. In case of BCR use the Customer ID to complete a set. If the ID changes, the set is inserted.

When reverse reading is used, the reverse reading symbol is shown in the "Job info" screen. In case the feeder runs empty, the last set is still on the collator because the beginning of the next set could not be detected. In this case the feeder empty message contains an **[Ignore]** function. By pressing the **[Ignore]** button the set on the collator will be inserted.

Because of the feeding and collating principle, reverse reading has the following limitations:

- The last mark of the code should be printed maximally 85 mm (3.3 inch) from the top.
- Enclosures and selective enclosures cannot be handled.

Document Orientation

Switch on the reading function and set the position of the reading marks as described in BCR Code Description on page 70 and OMR Code Description on page 74.

Document orientation:



English

Position of the code on the document.



Minimum line thickness of a bar: 0.25 mm (0.01 inch)

The thickness ratio of thick bars versus thin bars: 2.2

The white area in the picture shows the limits where the code can be printed.

BCR license types

There are two BCR license types:

- Basic
- Advanced

BCR basic license

For the BCR basic license the following functions are available:

- Page N of M: as long as N is below M, the document set is not complete. As soon as N=M, the set is complete and will be inserted into an envelope.
- Insert/Accumulate: defines when a document set is complete and must be inserted into an envelope.
- Customer ID: BCR uses the Customer ID code to complete a set. This is only possible with reverse reading. If the ID changes, the set is inserted.

At least codes for accumulate and insert are required.

BCR advanced license

For the BCR advanced license the following functions are available:

- The basic functions (page N of M, insert/accumulate, Customer ID)
- Sheet sequence every sheet has a number, regardless of the document set it is part of. If a sheet is missing, an error is generated.
- Group sequence every document in a set has the same group number. If one document set is missing, an error is generated.
- Selective feed if the system reads the command, an enclosure from the enclosure feeder is added to the set. This function is printed on the last sheet of a set.
- Divert (Divert & Continue) The set will be diverted and the system continues.
- Stop (Divert & Stop) The set will be diverted and the system stops indicating error (VS:113 - Reading stop - Stop mark read).

Reading a configuration sheet (BCR only)

If you want to set the code definition for BCR, you can use a BCR configuration sheet.

To read a configuration sheet:

1. In the Supervisor menu, press the **[Read config sheet]** button. The Barcode configuration sheet menu appears.



2. Load the barcode configuration sheet in the top feeder.

3. Press the **[Run sheet]** button. The BCR settings screen appears.

BCR settings
Installed marks Char 1 Rolling Sequence Char 2 Rolling Sequence Char 3 Insert
Back
BCR settings
1st mark from top: 45 mm Barcode length: 115 mm 45 to 115 115 to 115
Back

- English
- 4. In the BCR settings screen, confirm that all settings are read correctly. Note that this screen consists of two parts. Use the arrows at the bottom of the screen to navigate between the two parts of this screen.
- 5. Press the [Back] button to leave the BCR settings menu.
- 6. Press the **[Save]** button to save the BCR settings that were read from the configuration sheet.



Saving these settings will change the barcode definition for ALL jobs where reading is used.

Running a BCR test

To run a BCR test:



Before running a BCR test, select a job that uses BCR reading.

1. In the Test menu, press the [BCR test] button. The BCR test menu appears.

BCR test		
	Test	
Back		

2. Press the **[Test]** button to start the BCR test. After the test is finished, the Result screen appears.



3. In the Results screen, evaluate the test results.

Use the **1** button to see the BCR info, or use the **2** button to cycle through all BCR codes that were detected during the test. Select the one you want to use for reading.

4. Press the [Back] button to return to the BCR test menu.

Position of the code on the document:



Minimum line thickness of a mark: 0.2 mm (0.008 inch)

Default the first mark from the top is set to: 100 mm (3.9 inch). This parameter is set in the job settings.

The code must have a consistent number of marks on every page.

The white area in the picture shows the limits where the code can be printed.

OMR license types

There are two OMR license types:

- Basic
- Advanced

OMR basic license

For the OMR basic license the following functions are available:

- Start mark: indicates the start of the code.
- Insert/Accumulate: defines when a document set is complete and must be inserted into an envelope.
- Parity check: by adding a parity mark the reading code can be checked. The sum of the marks must be even.
- Safety Mark: is used as an extra security. With skewed paper the reading head can miss part of the reading code. In these situations the safety mark is not read, and the system will give an error. The safety mark also indicates the end of the reading code. This mark must always be present on the document if it is part of the code definition.



The minimum code is one mark in one line (insert). However for reliability it is advised to use at least 2 marks. The first line is the start mark. A mark printed on the second line means insert. No mark on the second line means accumulate.



In some cases, on request of the customer, the reading of the basic commands can be reversed by the service organization. This means that no mark is interpreted as an insert command and that for the accumulate command a mark has to be printed.

OMR advanced license

For the OMR advanced license the following functions are available:

- The basic functions (Start, Insert, Parity, Safety)
- Divert (Divert & Continue) The set will be diverted and the system continues.
- Stop (Divert & Stop) The set will be diverted and the system stops indicating error (VS:113 Reading stop Stop mark read).
- Selective Feed The machine will selectively feed an enclosure when commanded so.
- Sequence Check Sheets in a stack can accidentally get out of sequence or can be missing. This can be detected by the sequence check. Each sheet has a binary code that is a part of the reading code. Depending on the application one, two or three marks are used by sequence check.

OMR general remarks

General remarks:

• In case of OMR the marks must always be used in the sequence as shown in the figure.



- If a function is suppressed the following function will move upwards one line.
- The mark definition is a service setting.

An Example of OMR Code

In the figure the legend for the following example is shown. In this example, a set of 8 sheets with one selective feed and three sequence check marks is shown.



Sheet 1 Sheet 2 Sheet 3 Sheet 4 Sheet 5 Sheet 6 Sheet 7 Sheet 8

- The first position is used for the start mark which must be printed on every sheet.
- The second mark position is used for the insert/accumulate command. A printed mark means insert, no mark means accumulate. Therefore the mark is printed on the last sheet of the set.
- Position 3 is reserved for selective feed from the enclosure feeder. Print a mark on position 3 when a selective feed from the enclosure feeder is required. The marks are printed on the last sheet of the set.
- Position 4, 5 and 6 are used for the sequence check marks. In this case a three mark sequence check is used.

Running an OMR test

To run an OMR test:



Before running an OMR test, select a job that uses OMR reading.

1. In the Test menu, press the [OMR test] button. The OMR test menu appears.

OMR test		
	Test	
Back		

2. Press the [Test] button to start the OMR test. After the test is finished, the Result screen appears.



3. In the Results screen, evaluate the test results.

Use the 1 button to see the OMR info.

Press the [Back] button to return to the OMR test menu. 4.

Maintenance Schedule

Disconnect the mains power supply before performing any maintenance.

The user must not attempt to service the appliance beyond that described in this operator manual. All other servicing must be carried out by qualified service personnel only. Please contact your authorized distributor.

Maintenance frequency	Maintenance
Daily	 Check the system functions. Keep the system in proper condition by removing dust, paper remains, etc.
Weekly	 The machine is delivered with an extra set of brushes. To always have one clean set available, it is recommended to soak one set in water and use the other set. When dirty or saturated, clean the brushes of the envelope sealing or replace them (see Clean and replace brushes on page 80). When dirty or saturated, clean the moistening cloth or replace if necessary (see Replace moistening cloth on page 80). Clean feed and insert rollers as instructed by the Service Engineer.
When necessary	When the display warns about dusty sensors, certain sensors have to be cleaned. After cleaning, always cali- brate the photocells (see Resetting photocells on page 82). For the sensors on the envelope or document path, see Clean the sensors on the envelope or document path on page 81. For the exit sensors, see Clean exit sensors on page 81.

Clean and replace brushes



When dirty or saturated, clean the brushes of the envelope sealing or replace them as follows:

- 1. Moisten the new brushes in water.
- 2. Remove the brushes one by one by pulling them down from the brush holder.
- **3.** Replace the brushes. Make sure that the studs on the brushes are fitted in the corresponding holes in the brush holder.

Replace or clean moistening cloth



When dirty or saturated, clean the moistening cloth or replace if necessary. Proceed as follows:

- 1. Remove the sealing liquid reservoir from the system.
- 2. Remove the cover with moistening cloth B.
- 3. Remove clips A to remove the moistening cloth.
- 4. Clean or replace the cloth.

Clean the sensors on the envelope or document path



When the display warns about dusty sensors in the envelope or document path, clean them as follows:

- 1. Open side cover A.
- 2. Place bellows B in the upper air plug C and firmly squeeze a few times to blow the dust from the document path sensor.
- **3.** Place the bellows in the lower air plug and firmly squeeze a few times to blow the dust from the envelope path sensor.
- 4. Calibrate the photocells (see Resetting photocells on page 82).

Clean the exit sensors



To clean the exit sensors:

1. Rotate a slightly moistened cotton swab in the lower hole, to clean the lower exit sensor.

- 2. Rotate a slightly moistened cotton swab in the upper hole, to clean the upper exit sensor.
- 3. Calibrate the photocells (see Resetting photocells on page 82).

Resetting Photocells

To calibrate all photocells:

1. In the Test menu, press the **[Reset photocells]** button. The Calibrate photocells menu appears.

Calibrate photocells	
Remove all documents and envelopes and close covers	
Press <cal.> to calibrate photocells</cal.>	Cal.
Back	

- **2.** Remove all documents and envelopes and close all covers before starting the calibration.
- **3.** In the Calibrate photocells menu, press the **[Cal.]** button. When the calibration is finished, the system returns to the Calibrate photocells menu.

9 Fault Finding

Error Messages

When an error occurs the display shows a screen showing the following information:

- · An indication of the area in which the error occurred
- An error description
- A suggested solution behind the pointing hand

Press the ¹ button to view more information about the occurred error and about the possible actions to avoid the error from re-occurring.

After solving the problem, press [Reset] to reset the error (the error screen will disappear).

Special Errors

- Reading errors (when reading is enabled) The document set is diverted. The operator must remove the document set and has to complete the set manually!
- Technical errors

The display shows a message. The error cannot be solved by operating personnel and assistance of the service support is needed.

Warning Screen

When a cover is opened, the display shows a warning screen with the message "Cover open and a suggested solution "Close cover".

Clearing Stoppages

Stoppages can occur in the following areas:



- Feeder area 1.
 - 2. Collating area
 - 3. Folder area
 - 4. Lower envelope track
 - 5. Moistening and inserting area
 - 6. Sealing and exit area
 - 7. Envelope hopper

For clearing of stoppages, six system sections can be opened:



- A loc cover, to reach the sealing and exit area
- B inserter cover, to reach the moistening and inserting area
- ${\bf C}$ collator arm, to reach the collating area
- D vertical transport cover, to reach the vertical transport and feeding area
- E Folder cover, to reach the folding area
- **F** side cover, to reach the lower envelope track

Exit, Sealing and Inserting Area

When a stoppage occurs in this area, remove the material as follows:



- 1. Open the side cover F.
- 2. Lift the locking lever of the loc and pull the loc up into the vertical position.
- 3. Remove all material.
- 4. Close the side cover.
- 5. Lower the loc and the inserter cover.
- 6. Press the [Reset] button to reset the error and restart the job.

Envelope Hopper

When an envelope gets stuck in this area, remove the envelope as follows:



- 1. Pull down small lever **B**. Pins **C** will come down.
- 2. Push lever A to the right and hold it. Pins C will go up.
- 3. Remove the stuck envelope.
- 4. Release lever A.
- 5. Make sure the separation setting is still correct (see Loading Envelopes on page 17).
- 6. Return lever B.
- 7. Press the [Reset] button to reset the error and restart the job.

Lower Envelope Track

When a stoppage occurs in the lower envelope track, remove the envelopes as follows:



If needed, envelopes can be transported manually to the insert table or lower envelope track by means of handle C. To transport a mail set manually, turn handle B.

- 1. Open the side cover.
- 2. Squeeze blue handles A to unlock the rollers of the envelope track.

- 3. Remove the envelope(s) from the lower envelope track.
- 4. Close the side cover.
- 5. Press the **[Reset]** button to reset the error and restart the job.

Folder

When a stoppage occurs in the Folder, remove the documents from the Folder as follows:



- 1. Push the lower end of the locking handle A to open the Folder cover B.
- 2. Remove the documents from the Folder.



If necessary use the delivered pin to turn the rollers. The pin is delivered in the spare parts bag. Do not forget to remove the pin when finished.



- 3. Close the Folder cover.
- 4. Press the [Reset] button to reset the error and restart the job.

Feeder

When a stoppage occurs in the Feeder, remove the documents from the Feeder as follows:



- 1. Pull the vertical transport hand grip A upward to open the vertical transport cover B.
- 2. Remove the documents.
- 3. Close the vertical transport cover **B**.
- 4. Press the [Reset] button to reset the error and restart the job.

Collating Area

When a stoppage occurs in the collating area, remove the documents from the collating area as follows:



- 1. Lift and hold the collator arm A.
- 2. Remove the documents.
- 3. Lower the collator arm.
- 4. Press the [Reset] button to reset the error and restart the job.

Operator Troubleshooting

To resolve problems:

- 1. Write down the error.
- Try to solve the problem by consulting the troubleshooting table. 2.
- 3. Switch the inserter off and on again, to verify system operation.
- 4. When the error still occurs contact your service organization.



When contacting the service organization, you will also be asked for the last error message and the software version of the installed software. To determine the software version, see Viewing System info and Software versions.



Symptom	Possible cause	Remedy	Reference
The system cannot be started after switching on.	System not connect- ed to mains.	Connect the system to the mains.	-
	Fuse is blown.	Replace fuse below power switch.	-
	A cover is opened.	Close the covers.	-
System stops with envelope at insert po- sition (flap not open).	Envelopes stacked reversed in the hopper.	Check envelope feed adjustments. Place envelopes correctly in hopper.	Loading Envelopes on page 17
	Envelope flap sticks.	Store envelopes ac- cording to specifica- tions.	Envelope settings on page 45
	Wrong envelope type used (not according to specifications or job settings).	Change envelopes according to specifica- tions.	Envelope settings on page 45
Envelopes are double fed.	Envelope separation not correctly set.	Adjust envelope sepa- ration.	Loading Envelopes on page 17
	Envelopes not placed properly in the hopper.	Check and replace if needed.	Loading Envelopes on page 17

Envelope stops skewed.	Side guides of the envelope hopper are set too wide.	Check side guides and adjust if needed.	Loading Envelopes on page 17
Envelopes are fed ir- regularly.	Hopper almost empty.	Refill hopper.	Loading Envelopes on page 17
	Separation set too narrow.	Adjust envelope sepa- ration.	Loading Envelopes on page 17
	Side guides set too narrow.	Check side guides and adjust if needed.	Loading Envelopes on page 17
	Envelope support not positioned correctly.	Reposition the enve- lope support.	Loading Envelopes on page 17
Flap is wrinkled and sometimes not opened.	Envelope not within specifications.	Check specifications and change en- velopes if needed.	Verifying the Insert Position on page 36
	Flap sticks.	Store envelopes ac- cording to specifica- tions.	Verifying the Insert Position on page 36
	Flap curled.	Envelopes stored or manufactured improp- erly.	Verifying the Insert Position on page 36
	Separation set too narrow.	Adjust envelope sepa- ration.	Loading Envelopes on page 17
Fingers are placed on top of the envelope.	Fingers adjusted too deep into the enve- lope.	Check fingers posi- tion, adjust if needed.	Adjusting the enve- lope insert fingers on page 35
	Envelope stops too early.	Check envelope stop position, adjust if needed.	Verifying the Insert Position on page 36

9 English

System stops while inserting (stoppage at the inserting point).	Fingers not correctly adjusted.	Check fingers posi- tion, adjust if needed.	Adjusting the enve- lope insert fingers on page 35
	Inserted document too long for used en-velope.	Check fold settings.	Fold settings on page 49
	Envelope throat incor- rect.	Check envelope specifications.	Verifying the Insert Position on page 36
	Envelope glued in- side.	Eliminate faulty en- velopes.	-
	Window not glued properly.	Eliminate faulty en- velopes.	-
Flap not sufficiently moistened.	Water level low.	Check water level, refill if needed.	Filling the Sealing Liquid Reservoir on page 20
	Brushes dry.	Check brushes, re- place if needed by the extra soaked set.	Maintenance Sched- ule on page 79
	Brushes dirty.	Check brushes, clean if needed.	Maintenance Sched- ule on page 79
	Moistening felt dry.	Check the moistening felt, refill water tray if needed.	Filling the Sealing Liquid Reservoir on page 20
	Moistening felt dirty.	Check the moistening felt, clean if needed.	Maintenance Sched- ule on page 79
	Brushes worn out.	Replace brushes.	Maintenance Sched- ule on page 79
	Moistening felt worn out.	Replace moistening felt.	Maintenance Sched- ule on page 79
Envelope not always ejected from sealer.	Inserted document too big.	Check fold settings, adjust if needed.	Fold settings on page 49
	Document not insert- ed deep enough.	Check adjustment of envelope stop posi- tion and fingers.	Verifying the Insert Position on page 36
	Sealing area dirty.	Clean sealing area.	Maintenance Sched- ule on page 79

No document fed.	Feeder empty.	Refill feeder.	Filling the document feeder tray on page 17
	Separation set too wide / too tight.	Adjust the separation.	Adjusting Document Separation on page 31
	Side guides set too narrow.	Adjust the side guides.	Adjusting the side guides on page 15
Skewed documents fed.	Side guides set too wide.	Adjust side guides.	Adjusting the side guides on page 15
Double documents fed.	Separation set too wide.	Adjust the separation.	Adjusting Document Separation on page 31
Document set not correctly inserted.	Insert position not correct.	Check insert position.	Verifying the Insert Position on page 36
	Insert fingers not cor- rectly positioned.	Check insert finger position.	Adjusting the enve- lope insert fingers on page 35
Address not readable from window	Address position not correctly defined.	Check address posi- tion.	Adjusting the address position on page 34

10 Specifications

Technical Specifications

DS-85, M8500, FPi 5600, FD6404 Inserter system for medium office use. 4000 inserts per hour, depending on appli- cation. 100V AC/50Hz/3.0 Amps. 115V AC/50/60Hz/3.0 Amps. 230V AC/50Hz/1.5 Amps.
Inserter system for medium office use. 4000 inserts per hour, depending on appli- cation. 100V AC/50Hz/3.0 Amps. 115V AC/50/60Hz/3.0 Amps. 230V AC/50Hz/1.5 Amps.
4000 inserts per hour, depending on appli- cation. 100V AC/50Hz/3.0 Amps. 115V AC/50/60Hz/3.0 Amps. 230V AC/50Hz/1.5 Amps.
100V AC/50Hz/3.0 Amps. 115V AC/50/60Hz/3.0 Amps. 230V AC/50Hz/1.5 Amps.
115V AC/50/60Hz/3.0 Amps. 230V AC/50Hz/1.5 Amps.
230V AC/50Hz/1.5 Amps.
100V: +6% / -10% 115V: +6% / -10% 230V: +10% / -10%
100/115 Vac: T 5.0 A, 125 V .
Time lag, 5.0 Amps. rated current, 125 V.
230 Vac: T 2.5 A H, 250 V.
Time lag, 2.5 Amps. rated current, high breaking capacity, 250 V.
EMC Certificate conform EMC-Directive.
FCC Certificate conform 47CFR, part 15
CB Certificate conform IEC 60950-1
UL Listed I.T.E. (Information Technology Equipment)
Conform UL-IEC 60950-1, file E153801
Conform NEN-EN-IEC 60950-1 and derivatives
<66 dBA (according to ISO 11202)
<66 dBA (according to ISO 11202) 10°C - 40°C (50°F-104°F)

10 English

Hopper and feeder capacity

Envelope hopper	325 envelopes (80 g/m²)
Document feeder tray	325 sheets (80 g/m ²)
High Capacity Document Feeder tray	725 sheets (80 g/m ²)

Configuration Dimensions

	2 stations	3/4 stations	5/6 stations
Height	570 mm (22.4 inch)	745 mm (29.3 inch)	920 mm (36.2 inch)
Width	420 mm (16.5 inch)	420 mm (16.5 inch)	420 mm (16.5 inch)
Length*	1340 mm (52.8 inch)	1340 mm (52.8 inch)	1340 mm (52.8 inch)
Weight	88.5 kg (195 lbs)	96 kg (211 lbs)	110 kg (242 lbs)

- * Length:
 - with receiving tray 1590 mm/62.6 inch
 - with side exit 1440 mm/56.7 inch
 - with stacker 1840 mm/72.4 inch

Document and Insert Specifications

Paper quality	Minimum 60 g/m² (15 lb bond)
	Maximum 250 g/m ² (62.5 lb bond), when folded max. 170 g/m ² (42.5 lb bond)
	Booklets up to approximately 2 mm (0.08 inch)thickness, depending on stiffness
Paper size	Minimum width: 130 mm (5.1")
	Maximum width: 242 mm (9.5"), when folded 230 mm (9.1")
	Minimum length: 90 mm (3.5")
	Maximum length: 356 mm (14")

 Folding capacity
 V-fold - 10 sheets (max. 80 g/m²)

 C-fold/Z-fold - 8 sheets (max. 80 g/m²)

 Double V-fold - 4 sheets (max. 80 g/m²)

 Envelope sizes

 Envelope quality

 Minimum 80 g/m² (20 lb bond)

 Maximum 120 g/m² (30 lb bond)

Envelope and Document Set Specifications



	Α	В	С	D	E	F	G
Mini- mum size	160 mm 6.3"	90 mm 3.5"	32 mm 1.25"	10 mm 0.4"	-	84 mm 3.3"	60 g/m2
Maxi- mum size	248 mm 9.7"	162 mm 6.38"	B-32 B-1.25	75 mm 2.9"	A-12* A-0.47**	B-6 B-0.2	2.5 mm 0.1"

* Booklets up to approximately 2 mm (0.08 inch) thickness, depending on stiffness

** When insert is more than 1 mm (0.04 inch): A-15 mm / A-0.6 inch

English

Remarks:

- The specification of the paper handling equipment is often wider than that of the envelopes and documents handled. The condition of material handled will limit the specified environmental conditions.
- We recommend that materials to be handled are stored at a temperature of 20°C (68°F) with a relative humidity factor of 50%. If difference in temperature occurs between store room and mailing area, the material has to be stored near the machine at least 24 hours before use.
- Self-copying paper may cause rubber parts to wear quicker. The rubber used in this machine has the best resistance to Wiggins Teape material.

maxiFeeder Specifications

Model	Model MF-1
Туре	High capacity feeder
Theoretical max. speed	4000 inserts per hour, depending on application, see Technical Specifications on page 94
Power consumption	Low voltage supplied by the inserter sys- tem.
Approvals	EMC Certificate conform EMC-Directive.
	FCC Certificate conform 47CFR, part 15.
	UL Listed I.T.E. (Information Technology Equipment), conform UL-IEC 60950-1, file: E153801.
	Conform NEN-EN-IEC 60950-1 and derivatives.
Height	210 mm (8.3 inch)
Width	285 mm (11.2 inch)
Length	425 mm (16.7 inch)
Weight	5.05 kg (11.1 lbs)
Noise level	See Technical Specifications on page 94
Operating temperature	10°C - 40°C (50°F-104°F)
Humidity	30%-80%
Feed tray capacity	1200 sheets A4 80 gr. 320x Business Reply Envelopes

Englist

High Capacity Vertical Stacker Specifications

Model	HCVS-1
Туре	High Capacity Vertical Stacker.
	Suitable for all kinds of mail sets that consist of at least one 80 grams envelope and one folded document (80 gram).
Power consumption	Low voltage supplied by the inserter sys- tem.
Approvals	EMC Certificate conform EMC-Directive.
	FCC Certificate conform 47CFR, part 15.
	UL Listed I.T.E. (Information Technology Equipment), conform UL-IEC 60950-1, file: E153801.
	Conform NEN-EN-IEC 60950-1 and derivatives.
Height	550 mm (21.7 inch)
Width	440 mm (17.3 inch)
Length	360 mm (14.2 inch)
Weight	12 kg (26.5 lbs)
Noise level	See Technical Specifications on page 94
Operating temperature	10°C - 40°C (50°F-104°F)
Humidity	30%-80%
Stacker capacity	325 envelopes, depending on application.

Terminology

Term	Description
Address carrier	The address carrier is the document that carries the address of the person for who the mail-set is meant. The address must remain visible while enclosures are added and the document-set is folded. The fold type and selected envelope must ensure that the address is visible behind the window in the envelope. For personalized mailings there is always an address carrier present as long as envelope printing is not supported. Normally there is one address carrier.
Address position	Position of the address on the address carrier, measured from the upper left corner. The address position consists of a horizontal x coordinate, a vertical y coordinate, a horizontal width w and a vertical height h.
Automatic	The feature of an Inserting System to automatically determine its Job settings by measuring the sizes of documents and envelope. From all Feeders that are loaded one sheet will be taken. Based on the maximum document length (which is also the length of the documentset) and the length of the envelope the fold type is determined.
Automatic job	A job that is created with the Automatic functionality.
Barcode Read- ing (BCR)	Barcode Reading is intended for reading and interpreting printed bar- codes. The codes give information to the Inserting system about how to build-up and handle a set.
Business Reply Envelope (BRE)	Envelope included in outgoing mail-sets for addressee response purposes.

C-fold	Fold type in which a document-set is folded twice in which the folded flaps are on top of each other. This fold is illustrated in the picture below.		
	$ \begin{array}{c} L2-L1 \\ \hline \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ $		
	The position of both folds is adjustable. Synonym: Letter fold.		
Clear	The function of an inserting system in which all mail-sets in progress are finished and the document path is left empty.		
Conveyor stack- er	Stacks up filled envelopes from the system.		
Daily Mail	Capability of an inserting system to manually insert mail-sets one by one into the system, which are then inserted into an envelope. Option- ally, depending on settings, additional enclosures can be added and the mail-set can be folded. This function is intended for small amounts of mail that each can have a different build-up.		
Document	A document is one of the components of a mail-set. A document can consist of one or more sheets. Documents can be divided into address carriers and enclosures. For personalized mailings there is always one address carrier and an optional number of enclosures.		
Document-set	The document-set is the physical collection of address carrier and en- closure(s) that is under production in the Inserting System. The docu- ment-set is completed during production and is to be inserted in the envelope. The number of enclosures can range from 0 to the limit op- posed by the number of available Feeders. Once the document set has been inserted into an envelope it is called mail set.		
Double Feed Control (DFC)	Double Feed Control is the sensor that measures the thickness of a sheet to check if the inserting system does not accidentally take more sheets than intended. DFC sensors exist on Feeders (double sheet detection). Currently DFCs on Neopost inserting systems perform relative measurements, which means that they need a cycle to 'learn' the thickness of a sheet. Also the length of the document is measured so partly overlapping sheets will be detected.		
Double parallel fold	See double V-fold.		

Double V-fold	The double V-fold is a type of fold where the document is first folded halfway and the resulting folded set is again folded halfway. This fold is illustrated in the picture below.
	L2-L1 L2-L1 L1 sideview
	The position of both folds is adjustable. Synonym: double parallel fold.
Envelope	The envelope is the packaging of a mail set. Window envelopes are envelopes that have a transparent section through which the address on the address carrier can be read. Besides the normal top-closing window envelopes there are also bottom-closing envelopes.
Extended Folder	Option, makes bottom address applications and short folds possible.
Face down	Situation in which the front of a sheet is facing downwards when placed in a document feeder.
Face down leading	Situation in which the front of a sheet is facing downwards and the top of the sheet is closest to the separation unit in a document feeder.
Face down trailing	Situation in which the front of a sheet is facing downwards and the bot- tom of the sheet is closest to the separation unit in a document feeder.
Face up	Situation in which the front of a sheet is facing upwards when placed in a document feeder.
Face up leading	Situation in which the front of a sheet is facing upwards and the top of the sheet is closest to the separation unit in a document feeder.
Face up trailing	Situation in which the front of a sheet is facing upwards and the bottom of the sheet is closest to the separation unit in a document feeder.
Feeder	A Feeder is a Module for the input of documents to the inserting system. The Feeder separates documents sheet by sheet from the stack of documents in the feed tray.
Feeder linking	The ability to load two feeders with the same document type where the Inserting System automatically switches to a second feeder when the first feeder is empty and vice versa. In the mean time the first feeder can be refilled, so the inserting system can keep running without having to stop for refilling the feeders.
Feed tray	Part of the feeder that contains the stack of documents.

English

Flexcode OMR	An OMR code for which the meaning of the OMR marks can be pro- grammed in a dedicated way for a specific customer. This is normally used to support the OMR codes from other suppliers.
Feeder	The Feeder is the feeding part of the system.
High Capacity Document Feed- er (HCDF)	Optional feeder with a capacity for up to 725 sheets.
High Capacity Vertical Stacker (HCVS)	Optional stacker that is mounted on the exit of the system, to stack filled envelopes.
Insert	An insert is the action of inserting a document-set into an enve- lope.
	For native English speaking customers an insert is also a short, not to be folded document, usually an enclosure.
Inserter	An Inserter is the Module where the document-set is inserted into the envelope, the envelope is closed and if necessary sealed.
Inserting system	The system of all the Modules that cooperate to perform the inserting function (accumulate document-set, fold and insert) and have a single point of control.
Divert area	To avoid stoppages the Divert area diverts duplicate on faulty documents before folding them while the system is still running.
Job	A job is an actually produced collection of mail-sets based on a certain Job Definition at a certain point in time for a specific purpose. It consists of: • The Job definition used for the production
	Information about the batch size
Job counter	The counter that registers the number of mail-sets that is produced as part of a specific job.
Letter fold	See C-fold.
Linking	See Feeder Linking.
maxiFeeder	Feeder with high capacity feed tray (e.g. 1200 sheets A4 80gr).
Multifeed	The feature of an Inserting System in which more than one sheet is taken from a Feeder.
OMR	Optical Mark Recognition
OMR code definition	Standard 1-track OMR code definition. Specifies the amount of reading marks used and the functionality linked to each of them (how each should be interpreted).

Operator	The person operating a document system.
Optical Mark Recognition (OMR)	Optical Mark Recognition is intended for reading and interpreting printed codes. These codes are one or more black marks which are read from a document. These marks give information to the Inserting system about how to build-up and handle a set.
Folder	The Folder can fold up tot 10 pages.
Reading error	Condition in which the system could not reliably read or interpret the OMR reading marks or barcode from a sheet.
Reading marks	Marks added to documents containing finishing instructions that can be identified by a reading head and interpreted according to the used OMR code definition.
Service engineer	Technical engineer whose task it is to resolve problems with systems in the field. Besides dealing with problems, service engineers are also responsible for preventive maintenance.
Single fold	See V-fold.
Stop counter	Counter which sets the amount of envelopes to be filled. After filling this amount of envelopes the system will stop (even during a clear).
Supervisor	Person who is responsible for the technical state of the machine. Nor- mally a supervisor has access to programming functions, which are re- stricted for standard users.
Test run	 A test run is intended to validate the settings of the Inserting System: Inspect and adjust the stop position of the envelope. Check the fold settings for one set. Check if the address is correctly positioned behind the envelope window.
Thickness detection	Checks the thickness of the document set. If the thickness is less or more than the set value an error message is displayed.
Tray	Contains a stack of paper for a printer or inserter. This paper is supplied to the machine for further processing.
V-fold	A V-fold implies the document/set is folded once. The fold-position is adjustable. This fold is illustrated in the picture below:
--------------------	--
	sideview
	Synonym: Single fold.
Vertical transport	The vertical transport section between feeders and collator.
Z-fold	A Z-fold means that a document is folded twice in such a way that each folded flap is on a different size of the folded document, resulting in a Z-shape. This fold is illustrated in the picture below.
	L2-L1 Sideview
	The position of both folds is adjustable. Synonyms: zigzag fold

12 EC Declaration of Conformity

EC Declaration of Conformity DS-85, M8500, FPi 5600, FD6404

(According to Annex III B of the Low Voltage Directive)

Manufacturer: Neopost Technologies BV

Address: De Tijen 3, 9201 BX Drachten, The Netherlands,

herewith declares that the:

DS-85, M8500, FPi 5600, FD6404

which this declaration refers to, is in accordance with:

- the conditions of the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the following Directive:
- EMC Directive 2004/108/EC and is in conformity with the following harmonised standard(s) or other such specifications:

EN 60950-1 (2006)	
EN 55022 (2011)	
EN 55024 (2010)	
EN 61000-3-2 (2006)	
EN 61000-3-3 (2008)	
EN 61000-4-2 (2008)	
EN 61000-4-3 (2006)	

EN 61000-4-4 (2005) EN 61000-4-5 (2007) EN 61000-4-6 (2009) EN 61000-4-11 (2004) EN 61000-6-2 (2005) EN 61000-6-3 (2007)

The Netherlands, Drachten, 01-02-2012

Pould

F. Bosveld, Managing Director

This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Englis

Note: this equipment has been tested and found to comply with the limits for class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with this instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense

EC Declaration of Conformity HCVS-1

(According to Annex III B of the Low Voltage Directive)

Manufacturer: Neopost Technologies BV

Address: De Tijen 3, 9201 BX Drachten, The Netherlands,

herewith declares that the:

HCVS-1,

which this declaration refers to, is in accordance with:

- the conditions of the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the following Directive:
- EMC Directive 2004/108/EC and is in conformity with the following harmonised standard(s) or other such specifications:

EN 60950-1 (2006)	EN 61000-4-3 (2006)
EN 55022 (2006), A1 (2007)	EN 61000-4-4 (2004)
EN 61000-4-2 (1995), A1 (1998), A2 (2001)	EN 61000-4-6 (2007)

The Netherlands, Drachten, 01-02-2012

Tould

F. Bosveld, Managing Director

This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Note: this equipment has been tested and found to comply with the limits for class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with this instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense

EC Declaration of Conformity MF-1

(According to Annex III B of the Low Voltage Directive)

Manufacturer: Neopost Technologies BV

Address: De Tijen 3, 9201 BX Drachten, The Netherlands,

herewith declares that the:

MF-1,

which this declaration refers to, is in accordance with:

- the conditions of the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the following Directive:
- EMC Directive 2004/108/EC and is in conformity with the following harmonised standard(s) or other such specifications:

EN 60050 1 (2006)	EN 64000 4 2 (4006)
EN 60950-1 (2006)	EN 61000-4-3 (1996)
EN 55022 (1998)	EN 61000-4-4 (1995)
EN 55024 (1998)	EN 61000-4-5 (1995)
ENV 50204 (1995)	EN 61000-4-6 (1996)
EN 61000-3-2 (2000)	EN 61000-4-11 (1994)
EN 61000-4-2 (1995)	

The Netherlands, Drachten, 01-02-2012

gould

F. Bosveld, Managing Director

This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Note: this equipment has been tested and found to comply with the limits for class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with this instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense

Inhaltsverzeichnis

1	Wichtige Hinweise	1
	Warnung	1
	Informationen zu dieser Anleitung	1
	Sicherheit	2
	Länderspezifische Bedingungen	3
	Ende der Lebensdauer	4
2	Informationen zu Ihrem Dokumentsystem	5
	Übersicht	5
	Betriebskontrollen	8
	Bedienfeld	9
	Installieren der Dokumentzufuhrablagen	10
	Vertikale Ablage mit hoher Kapazität	11
	Einschalten	12
	Startmenü	13
	Job-Info	14
	Seitenführungen	16
	Dokumentausrichtung	17
	Füllen der Dokumentzufuhrablage	18
	Einlegen von Kuverts	18
	Verschließen von Kuverts	20
	Auffüllen des Verschlussflüssigkeitstanks	21
	Herunterfahren des Systems	21
3	Optionen	22
	MaxiFeeder	22
	Installieren des MaxiFeeder	22
	Justieren der MaxiFeeder-Seitenführungen	23
	Justieren der MaxiFeeder-Dokumenttrennung	24
	Dokumentenzufuhr (MaxiFeeder)	25
	Dokumentzuführung mit hoher Kapazität	26

Anpassen der Seitenführungen der Dokumentzuführung mit hoher Kapazität. Dokumenttrennung für die Dokumentzuführung mit hoher Kapazität. Dokumentenzufuhr (Dokumentzuführung mit hoher Kapazität). Transportbandablage. Seitenausgang		Installieren der Dokumentzuführung mit hoher Kapazität	26
Dokumenttrennung für die Dokumentzuführung mit hoher Kapazität Dokumentenzufuhr (Dokumentzuführung mit hoher Kapazität)		Anpassen der Seitenführungen der Dokumentzuführung mit hoher Kapazita	ät.27
Dokumentenzufuhr (Dokumentzuführung mit hoher Kapazität) Transportbandablage. Seitenausgang		Dokumenttrennung für die Dokumentzuführung mit hoher Kapazität	27
Transportbandablage		Dokumentenzufuhr (Dokumentzuführung mit hoher Kapazität)	28
 Seitenausgang		Transportbandablage	28
 4 Verarbeiten von Briefsendungen		Seitenausgang	29
Einführung Verarbeiten einer einfachen Briefsendung Verarbeiten einer Briefsendung mit Rückumschlag oder Beilagen Dokumentenseparation Anpassen der Dokumentanschläge Verarbeiten von Tagespost Testlauf Justieren der Adressposition Justieren der Kuvertöffnungslaschen Überprüfen der Kuvertierposition 5 Arbeiten mit Jobs Informationen zu Jobs Erstellen neuer Jobs Ausführen eines Testlaufs Justieren der Kuvertposition Verwenden eines Jobs Kopieren eines Jobs Löschen eines Jobs Löschen eines Jobs Kuverteingaben Kuverteingaben Dokumenteingaben Falzeinstellungen Lesungseingaben (Option) DBK-Eingaben	4	Verarbeiten von Briefsendungen	30
Verarbeiten einer einfachen Briefsendung Verarbeiten einer Briefsendung mit Rückumschlag oder Beilagen Dokumentenseparation Anpassen der Dokumentanschläge Verarbeiten von Tagespost Testlauf. Justieren der Adressposition Justieren der Kuvertöffnungslaschen. Überprüfen der Kuvertöffnungslaschen. Überprüfen der Kuvertierposition 5 Arbeiten mit Jobs Informationen zu Jobs Erstellen neuer Jobs Ausführen eines Testlaufs. Justieren der Kuvertposition Verwenden eines Jobs Kopieren eines Jobs Löschen eines Jobs Kuverteingaben Kuverteingaben Dokumenteingaben Falzeinstellungen Lesungseingaben (Option) DBK-Eingaben.		Einführung	30
Verarbeiten einer Briefsendung mit Rückumschlag oder Beilagen Dokumentenseparation Anpassen der Dokumentanschläge Verarbeiten von Tagespost Testlauf Justieren der Adressposition Justieren der Kuvertöffnungslaschen Überprüfen der Kuvertierposition 5 Arbeiten mit Jobs Informationen zu Jobs Erstellen neuer Jobs Ausführen eines Testlaufs Justieren der Kuvertposition Verwenden eines Jobs Kopieren eines Jobs Löschen eines Jobs Löschen eines Jobs Dokumenteingaben Falzeinstellungen Lesungseingaben (Option) DBK-Eingaben		Verarbeiten einer einfachen Briefsendung	31
Dokumentenseparation. Anpassen der Dokumentanschläge. Verarbeiten von Tagespost. Testlauf. Justieren der Adressposition. Justieren der Kuvertöffnungslaschen. Überprüfen der Kuvertierposition. 5 Arbeiten mit Jobs Informationen zu Jobs. Erstellen neuer Jobs. Ausführen eines Testlaufs. Justieren der Kuvertposition. Verwenden eines Jobs. Ändern eines Jobs. Kopieren eines Jobs. Löschen eines Jobs. Löschen eines Jobs. Job-Eingaben. Kuverteingaben. Dokumenteingaben. Dakumenteingaben. Dak-Eingaben. Dak-Eingaben.		Verarbeiten einer Briefsendung mit Rückumschlag oder Beilagen	32
Anpassen der Dokumentanschläge		Dokumentenseparation	33
Verarbeiten von Tagespost Testlauf Justieren der Adressposition Justieren der Kuvertöffnungslaschen Überprüfen der Kuvertierposition 5 Arbeiten mit Jobs Informationen zu Jobs Erstellen neuer Jobs Ausführen eines Testlaufs Justieren der Kuvertposition Verwenden eines Jobs Kopieren eines Jobs Kopieren eines Jobs Löschen eines Jobs Job-Eingaben Kuverteingaben Dokumenteingaben Falzeinstellungen Lesungseingaben (Option) DBK-Eingaben.		Anpassen der Dokumentanschläge	34
Testlauf Justieren der Adressposition Justieren der Kuvertöffnungslaschen Überprüfen der Kuvertierposition 5 Arbeiten mit Jobs Informationen zu Jobs Erstellen neuer Jobs Ausführen eines Testlaufs Justieren der Kuvertposition Verwenden eines Jobs Ändern eines Jobs Kopieren eines Jobs Löschen eines Jobs Löschen eines Jobs Dokumenteingaben Falzeinstellungen Lesungseingaben (Option) DBK-Eingaben		Verarbeiten von Tagespost	35
Justieren der Adressposition Justieren der Kuvertöffnungslaschen Überprüfen der Kuvertierposition 5 Arbeiten mit Jobs Informationen zu Jobs Erstellen neuer Jobs Ausführen eines Testlaufs Justieren der Kuvertposition Verwenden eines Jobs Ändern eines Jobs Kopieren eines Jobs Löschen eines Jobs Kuverteingaben Kuverteingaben Falzeinstellungen Lesungseingaben (Option)		Testlauf	36
Justieren der Kuvertöffnungslaschen. Überprüfen der Kuvertierposition. 5 Arbeiten mit Jobs		Justieren der Adressposition	36
Überprüfen der Kuvertierposition		Justieren der Kuvertöffnungslaschen	37
 5 Arbeiten mit Jobs Informationen zu Jobs Erstellen neuer Jobs Ausführen eines Testlaufs Justieren der Kuvertposition Verwenden eines Jobs Ändern eines Jobs Kopieren eines Jobs Löschen eines Jobs Job-Eingaben Kuverteingaben Dokumenteingaben Falzeinstellungen Lesungseingaben (Option) DBK-Eingaben 		Überprüfen der Kuvertierposition	38
Informationen zu Jobs Erstellen neuer Jobs Ausführen eines Testlaufs Justieren der Kuvertposition Verwenden eines Jobs Ändern eines Jobs Kopieren eines Jobs Löschen eines Jobs Job-Eingaben Kuverteingaben Dokumenteingaben Falzeinstellungen Lesungseingaben (Option)	5	Arbeiten mit Jobs	39
Erstellen neuer Jobs Ausführen eines Testlaufs Justieren der Kuvertposition Verwenden eines Jobs Ändern eines Jobs Kopieren eines Jobs Löschen eines Jobs Job-Eingaben Kuverteingaben Dokumenteingaben Falzeinstellungen Lesungseingaben (Option)		Informationen zu Jobs	39
Ausführen eines Testlaufs. Justieren der Kuvertposition. Verwenden eines Jobs. Ändern eines Jobs. Kopieren eines Jobs. Löschen eines Jobs. Job-Eingaben. Kuverteingaben. Dokumenteingaben. Falzeinstellungen. Lesungseingaben (Option).		Erstellen neuer Jobs	39
Justieren der Kuvertposition Verwenden eines Jobs Ändern eines Jobs Kopieren eines Jobs Löschen eines Jobs Job-Eingaben Kuverteingaben Dokumenteingaben Falzeinstellungen Lesungseingaben (Option) DBK-Eingaben		Ausführen eines Testlaufs	41
Verwenden eines Jobs Ändern eines Jobs Kopieren eines Jobs Löschen eines Jobs Job-Eingaben Kuverteingaben Dokumenteingaben Falzeinstellungen Lesungseingaben (Option) DBK-Eingaben		Justieren der Kuvertposition	42
Ändern eines Jobs Kopieren eines Jobs Löschen eines Jobs Job-Eingaben Kuverteingaben Dokumenteingaben Falzeinstellungen Lesungseingaben (Option)		Verwenden eines Jobs	43
Kopieren eines Jobs Löschen eines Jobs Job-Eingaben Kuverteingaben Dokumenteingaben Falzeinstellungen Lesungseingaben (Option) DBK-Eingaben		Ändern eines Jobs	43
Löschen eines Jobs Job-Eingaben Kuverteingaben Dokumenteingaben Falzeinstellungen Lesungseingaben (Option) DBK-Eingaben		Kopieren eines Jobs	44
Job-Eingaben Kuverteingaben Dokumenteingaben Falzeinstellungen Lesungseingaben (Option) DBK-Eingaben		Löschen eines Jobs	46
Kuverteingaben Dokumenteingaben Falzeinstellungen Lesungseingaben (Option) DBK-Eingaben		Job-Eingaben	47
Dokumenteingaben Falzeinstellungen Lesungseingaben (Option) DBK-Eingaben		Kuverteingaben	47
Falzeinstellungen Lesungseingaben (Option) DBK-Eingaben		Dokumenteingaben	49
Lesungseingaben (Option) DBK-Eingaben		Falzeinstellungen	52
DBK-Eingaben		Lesungseingaben (Option)	53
0		DBK-Eingaben	56

	Job-Name	57
6	Erweiterte Eingaben	58
	Informationen zu erweiterten Eingaben	58
	Öffnen der erweiterten Eingaben	59
	Ändern der Anzeige-Eingaben	59
	Anzeigen von Systeminformationen und Softwareversionen	60
	Informationen zu lizenzierten Optionen	62
	Aktivieren einer Option	62
	Testmenü	63
	Ausführen der Diagnose	64
	Job-Eingaben (Abteilungsleiter)	65
	Laschenverschließerversatz	66
	Kuvertentfernung	66
	Systemausgabe	67
	Ändern des Dokumentversatzes	68
	Ändern des BRE-Versatzes	69
7	Lesung	71
	Einführung	71
	Umgekehrtes Lesen	72
	Dokumentausrichtung	73
	BCR-Codebeschreibung	74
	Lesen eines Konfigurationsblattes (nur BCR)	76
	Ausführen eines BCR-Tests	77
	OME-Codebeschreibung	79
	Ausführen eines OME-Tests	82
8	Wartung durch den Bediener	84
	Wartungsplan	84
	Reinigen und Ersetzen der Bürsten	85
	Ersetzen oder Reinigen des Anfeuchtfilzes	85
	Reinigen der Fotozellen am Kuvert- oder Dokumentpfad	86
	Reinigen der Ausgangsfotozellen	86
	Rücksetzen von Fotozellen	87

9	Fehlersuche	88
	Fehlermeldungen	
	Beheben von Staus	89
	Ausgangs-, Verschluss- und Kuvertierbereich	91
	Kuvertmagazin	
	Untere Kuvertführung	93
	Folder	94
	Feeder	95
	Sammelbereich	95
	Problembehandlung durch den Bediener	96
	Tabelle zur Problembehandlung	96
10	Spezifikationen	101
	Technische Daten	101
	Kapazität Kuvertmagazin und Dokument Zuführung	102
	Abmessungen	102
	Dokument- und Kuvertierspezifikationen	102
	Kuvert- und Dokumentensatzspezifikationen	103
	maxiFeeder-Spezifikationen	104
	Spezifikationen für vertikale Ablage mit hoher Kapazität	105
11	Terminologie	106
	Terminologie	
12	EG-Konformitätserklärung	112
	EG-Konformitätserklärung DS-85, M8500, FPi 5600, FD6404	112
	EG-Konformitätserklärung HCVS-1	113
	EG-Konformitätserklärung MF-1	114

Warnung



Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitsanforderungen in diesem Abschnitt gelesen und vollständig verstanden haben.

Informationen zu dieser Anleitung

Sprachen

Gemäß der Deklaration der europäischen Kommission zur Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) ist die Bedienungsanleitung in allen Landessprachen des Landes bereitzustellen, in das ein System geliefert wird. Sollte die Bedienungsanleitung in einer Landessprache Ihres Landes fehlen, wenden Sie sich an die zuständige Vertretung.

Software

Die für die Leseoption verwendete Software basiert teilweise auf der Arbeit der Independent JPEG Group.

Zielgruppe

Diese Anleitung ist für Bediener des Dokumentsystems vorgesehen.

Symbole

In dieser Anleitung werden die nachfolgend aufgeführten Symbole verwendet.



WARNUNG : Weist auf ein Sicherheitsrisiko für Personen hin.



ACHTUNG: Weist auf ein Risiko für die Ausrüstung oder die Postsendung hin, das durch eine von Ihnen vorgenommene Aktion hervorgerufen werden kann.



HINWEIS: Eine Anmerkung, die verschiedene Fälle oder Ausprägungen erläutert.



TIPP: Ein Rat, der Ihnen beim Verarbeiten Ihres Postguts Zeit einsparen kann.

ABTEILUNGSLEITER: Gibt an, dass Sie das Abteilungsleitermenü verwenden müssen, um das Verfahren durchzuführen.

Sicherheit

Warnhinweise

- Ziehen Sie vor Wartungsarbeiten den Netzstecker ab, um die Stromversorgung zu unterbrechen.
- Vor dem Anschluss des Systems an die Stromversorgung ist zu überpr
 üfen, ob das System für die örtliche Netzspannung ausgelegt ist. Angaben zum Spannungsbedarf finden Sie auf dem Typenschild des Systems.

1

Sicherheitsvorkehrungen

Dieses System darf nur von geschultem Personal bedient werden. Wird das System von

nicht geschultem Personal bedient, übernimmt der Hersteller keinerlei Verantwortung für Unfälle oder Verletzungen.

- Die Schutzabdeckungen d
 ürfen nur von erfahrenen Personen ge
 öffnet werden, die sich der damit verbundenen Risiken bewusst sind.
 Aus Sicherheitsgr
 ünden funktioniert das System mit ge
 öffneten Abdeckungen nicht.
- Lange Haare, Finger, Schmuck usw. dürfen nicht in die Nähe von drehenden oder beweglichen Maschinenteilen geraten.
- Der Stromanschluss sollte einfach zugänglich sein und sich vorzugsweise in der Nähe des Systems befinden.

Aus Sicherheitsgründen muss das System an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.

- Die Sicherheit des Produkts ist auch abhängig von der Gebäudesicherung (max. 20A).
- Die Trennvorrichtung für das Gerät ist:
 - Netz- oder Gerätestecker.
 - 12-poliger Stecker an der rechten Seite.

Länderspezifische Bedingungen

Dänemark

In Dänemark können bestimmte Gerätetypen der Klasse 1 mit einem Stecker ohne Erdungskontakt beim Anschluss an dänische Steckdosen ausgerüstet sein. Stellen Sie sicher, dass das System über einen funktionierenden Erdungskontakt verfügt (Stecker und Steckdose müssen füreinander geeignet sein).

Japan

- Vor dem Anschluss an das Stromnetz muss ein Erdungskontakt hergestellt werden.
- Trennen Sie stets zuerst die Stromverbindung, bevor Sie den Erdungskontakt unterbrechen.

Ende der Lebensdauer

Die Europäische Union verfolgt mit ihrer Umweltpolitik insbesondere die Erhaltung, den Schutz und die Verbesserung der Umweltqualität, den Schutz der Gesundheit und die umsichtige und rationelle Nutzung natürlicher Ressourcen. Die Politik basiert auf dem Vorsorgeprinzip und auf der Ergreifung von Vorsorgemaßnahmen, damit Umweltschäden an ihrem Entstehungsort korrigiert werden.

Die Abfalltrennung ist eine Voraussetzung, um die Wiederverwendung und das Recycling von Abfallstoffen sicherzustellen. Die ordnungsgemäße Entsorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten ist erforderlich, um die gewählte Schutzebene für die Gesundheit von Personen und der Umwelt in der Europäischen Gemeinschaft zu erreichen.

Insbesondere verlangen bestimmte Materialien und Komponenten von elektrischen und elektronischen Altgeräten eine besondere Behandlung, da ihre unsachgemäße Behandlung oder Entsorgung an Land, im Wasser oder in der Luft eine große Umwelt- und Gesundheitsgefährdung darstellen würde.

Zur Erleichterung der Sammlung und Behandlung getrennt vom normalen Hausmüll sind elektroische Geräte mit dem folgenden Logo gekennzeichnet:



Es ist gesetzlich verboten, Altgeräte außerhalb der zulässigen Entsorgungskanäle zu entsorgen. Der Hersteller bittet Sie ebenfalls dringend, durch die aktive Teilnahme an der Sammlung von Altgeräten zum Gemeinwohl und zu einer besseren Lebensqualität für diese und zukünftige Generationen beizutragen. Weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrem Kundendienst vor Ort.

2 Informationen zu Ihrem Dokumentsystem

Übersicht

Einführung

Das System ist ein Falz- und Kuvertiersystem zur einfachen Verarbeitung von Postgütern. Das System übernimmt folgende Aufgaben:

- Dokumente zuführen
- Dokumente falzen
- Dokumente in Kuverts einfügen
- Kuverts verschließen
- · Kuverts ablegen

Die automatische Überwachung stellt die richtige Anzahl von Dokumenten pro Kuvert sicher. Das System kann über eine benutzerfreundliche Oberfläche bedient werden. Die Einstellungen des Systems (Dokumenttypen, Kuverttypen und Falztyp) werden in so genannten Jobs aufgezeichnet. Diese Jobs können von autorisierten Benutzern programmiert werden.

Das System ist mit einer Vielzahl von speziellen Funktionen ausgestattet:

- Dokumentdicke-Erkennung
- Programmierbare Jobs
- · Automatische Jobs
- Feeder
- Doppelblattkontrolle
- Magazinwechsel
- Mehrfacheinzug
- Tagespost
- Divert area
- Folder.

2



Die Abbildung zeigt eine Übersicht über das System.

Dokumentzuführungen (Feeder) (1)

Feeder stellt die zuführende Komponente des Systems dar. Es sind zwei Zuführungstypen verfügbar: die automatische und die Spezialzuführung. Die automatische Zuführung erfordert keine Anpassungen hinsichtlich der Separation. Sie können ein oder mehrere Dokumente (Mehrfachzuführung) über die Zuführung zuführen. Die Zuführungen verfügen über eine Doppelblattkontrolle (DBK). Die DBK erkennt, ob mehr als ein Dokument zugeführt wird.

Zuführungen können miteinander verbunden werden. Das bedeutet, dass zwei Zuführungen zu einem Paar zusammengeschlossen werden können. Sobald die erste Zuführung leer ist, wechselt das System zur anderen Zuführung. In der Zwischenzeit kann die leere Zuführung ohne Unterbrechung des Systems aufgefüllt werden.

Die obere automatische Zuführung ist mit einer Tagespostfunktion ausgestattet. Mit Hilfe dieser Zuführung können Sie Dokumentensätze bearbeiten, die nicht automatisch verarbeitet werden können (z. B. gestapelte Dokumente und Sätze mit variierender Dicke).

Sammelbereich (2)

Alle Dokumente eines Dokumentensatzes werden im Sammelbereich gesammelt und angeordnet.

Deutsch

Deutsch

2

Divert area(3)

Divert area wirft falsche Dokumentsätze automatisch aus. Auf diese Weise muss das System nicht angehalten werden. Korrekte Sätze werden zur Folder-Einheit befördert.

Folder(4)

Die Falzeinheit falzt die Dokumente. Folgende Falztypen sind möglich (siehe Terminologie):

- Kein Falz
- V-falz
- C-falz
- Z-Falz
- Doppelte V-falz

Kuvertzuführung (5)

Vom Benutzer auf einen Stapel gelegte Kuverts werden dem System durch die Kuvertzuführung einzeln zugeführt.

Kuvertierer (6)

Nach dem Falzen werden die Dokumente zur Kuvertierstation befördert und dort in ein wartendes Kuvert eingefügt. In Abhängigkeit von den Einstellungen wird das Kuvert dann ggf. verschlossen. Die automatische Überwachung stellt die richtige Anzahl von Beilagen pro Kuvert sicher.

Umschlagablage (7)

Wenn eine vertikale Umschlagablage mit hoher Kapazität im System installiert ist, wird das Kuvert in der Umschlagablage abgelegt, wenn es das System verlässt. Die vertikale Umschlagablage kann bis zu 325 gefüllte Kuverts aufnehmen.

Betriebskontrollen



- A Vertikale Ablage mit hoher Kapazität
- B Lok-Abdeckung
- C Entsperrhebel für Lok
- D Stromanschluss, Hauptschalter
- E Kuvertiererabdeckung
- F RS232-Anschluss/USB
- G Anzeige (Bedienfeld)
- **H** Handgriff der Abdeckung für vertikalen Transport
- I Dokumentzufuhrablage
- J Sortierer
- K Divert area
- L Folder
- M Sperrgriff für Folder

- N Griff für manuellen Kuverttransport
- O Luftstopfen zum Reinigen der Fotozellen

P - Griff für manuellen Transport der Briefsendung

Q - Entsperrgriffe für Rollen der Kuvertführung

- R Verschlussflüssigkeitstank
- S Balg zum Reinigen der Fotozellen
- T Seitenabdeckung (geöffnet)
- U Rändelrad für Seitenführungseinstellung
- V Seitenführungen der Kuvertzufuhrablage
- W Hebel für Kuvertseparationseinstellung
- X Kuvertstütze

Bedienfeld



Das Bedienfeld besteht aus dem Touchscreen und den folgenden Tasten:

A: Ein/Aus Schaltet das System ein oder aus. Wenn das System über eine Stunde lang nicht verwendet wird, wechselt das System in den Energiesparmodus. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um wieder in den Benutzermodus zu wechseln.

B: Stopp (): Das System stellt die aktuelle Briefsendung fertig und hält dann an, wobei das System jetzt leer und bereit für einen neuen Satz ist.

C: Start (): Das System beginnt mit der Verarbeitung von Briefsendungen



Die Anzeige ist mit einer dünnen drucksensitiven Schicht versehen. Verwenden Sie keine scharfen Objekte zur Bedienung der Anzeige, um permanente Schäden zu vermeiden.

Installieren der Dokumentzufuhrablagen

Bringen Sie die Dokumentzufuhrablagen in Position:

1. Dokumentzuführung leicht schräg halten, wie in der Abbildung gezeigt.



- 2. Vorderes Ende der Dokumentzufuhrablage unterhalb der beiden schwarzen Rollen platzieren.
- **3.** Dokumentzufuhrablage nach oben schieben (dabei die schwarzen Rollen anheben), bis die Zuführung "eingehakt" werden kann.



- **4.** Dokumentzufuhrablage auf die Maschine zu bewegen und Haken über die Befestigungen (auf beiden Seiten) schieben.
- 5. Die Dokumentzufuhrablage muss auf der Maschine aufliegen.

Vertikale Ablage mit hoher Kapazität



Die vertikale Ablage mit hoher Kapazität kann zum Stapeln gefüllter Kuverts verwendet werden. Die vertikale Ablage kann bis zu 325 gefüllte Kuverts aufnehmen. Falls Sie eine Ablage mit hoher Kapazität besitzen, installieren Sie sie wie folgt in Ihrem System:

- 1. Die Umschlagablage, wie durch den Pfeil angegeben, bewegen.
- 2. Die Umschlagablage mit den Aufhängehaken über die beiden Stangen (obere und untere) setzen und absenken.
- 3. Anschluss befestigen.
- 4. Seitenführungen mit Rad A so anpassen, bis sich ein Spielraum von 3 bis 5 mm zwischen den Kuverts und den Seitenführungen ergibt.
- 5. Für kleine Kuverts kann es erforderlich sein, die Erweiterungen **B** der Kuvertstütze zu entfernen.

2

Einschalten

So starten Sie das System:



Die Maschine kann schweren Schaden nehmen, wenn sie an eine falsche Stromversorgung angeschlossen wird. Überprüfen Sie daher, ob die lokale Spannung mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt, bevor Sie die Maschine anschließen.

- 1. System an die Stromversorgung anschließen.
- 2. System mit dem Hauptschalter einschalten. Der Hauptschalter befindet sich auf der Rückseite des Systems.
- 3. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter Pheben der Anzeige. (Nur erforderlich, wenn sich das System im Standby-Modus befindet.)

Auf dem Touchscreen wird das Startmenü angezeigt.



Startmenü



Nach dem Starten des Systems wird das Startmenü angezeigt. Mit den Pfeilen können Sie einen Bildlauf für die Jobs ausführen. Wenn weitere Informationen über einen Job erforderlich sind, wählen Sie den Job aus.

Wenn Sie einfach ohne Job-Definition beginnen möchten, drücken Sie auf **[Neuer Job]** und wählen dann **[Automatisch]** aus (siehe Verarbeiten von Briefsendungen).

Mit der Startschaltfläche () gelangen Sie zurück zum Startmenü. Die Schaltfläche [Menü] öffnet das Menü mit den erweiterten Einstellungen (siehe Öffnen der erweiterten Einstellungen auf Seite 59).

Job-Info

Deutsch

Wenn weitere Informationen über einen Job erforderlich sind, wählen Sie den Job im Startmenü aus.

Das Menü "Aktueller Job" zeigt die folgenden Informationen zum ausgewählten Job an:



- Job-Nummer und Job-Name
- · Gesamt: Gesamtanzahl der mit diesem Job verarbeiteten Kuverts
- Aufgabe: Anzahl der zu verarbeitenden Kuverts. Anzeige erfolgt nur, wenn ein Stoppwert festgelegt wurde.
- Stopp bei: Anzahl der verarbeiteten Kuverts, bei der das System stoppt. Diese Zahl kann mit Hilfe der Schaltfläche [Zähler] festgelegt werden.
 Es kann ein Wert zwischen 0 (deaktiviert) und 9999 festgelegt werden. Das System fährt so lange fort, bis der Job-Zähler den Wert des Stoppzählers erreicht. Das System wird angehalten und kann neu gestartet werden. Der Stoppzähler wird deaktiviert, wenn er auf Null gesetzt wird.

Wenn Sie den Job-Tageszähler und den Stoppzähler zurücksetzen möchten, drücken Sie im Menü "Zähler" auf die Schaltfläche **[Reset Zähler GESAMT]**.



Die Zählereinstellungen sind auf den Job bezogen.

Eine Abbildung des Systems mit Symbolen für die ausgewählten Funktionen. Die folgenden Symbole können verwendet werden:

	Zeigt an, welche Zuführungen als Dokumentenquelle gewählt wurden (schwarz bedeutet gewählt) Jede gewählte Zuführung zeigt an, wie viele Blätter von ihr zugeführt werden sowie die Länge der Blätter.
3 3X	Dieses Zeichen zeigt an, dass die entsprechenden Zuführungen verbunden sind. Dies bedeutet, dass das Sys- tem automatisch beginnt, Dokumente aus der zweiten Zuführung aufzunehmen, wenn die erste Zuführung leer ist.
OMR	Dieses Zeichen gibt an, dass OME oder BCR für die entsprechende Zuführung aktiviert ist (optional).
BCR	
Ê	Dieses Zeichen zeigt an, dass die entsprechende Zuführung auf Tagespost eingestellt ist.
\geq	Zeigt Informationen zur Kuvertgröße an (ISO-Format oder Höhe in mm). Ein Kuvert mit einem Kreuz gibt an, dass keine Kuverts verwendet werden.
4	Zeigt den Falztyp an, in diesem Fall Wickelfalz.
- <u>×</u> -	Dieses Zeichen gibt an, dass die Doppelblatterkennung für die entsprechende Zuführung aktiviert ist.

- [Bearbeiten]: Verwenden Sie diese Schaltfläche, um den Job zu bearbeiten (siehe Ändern eines Jobs).
- [Info]: Wenn Sie die Schaltfläche [Info] drücken, wird auf dem Bildschirm gezeigt, wie das Kuvert und die Dokumente in die Zuführungen einzulegen sind. Über dieses Menü können Sie eine Schaltfläche drücken, um die Einstellungen für die Lesung anzuzeigen.

2

Seitenführungen

Um die Seitenführungen anzupassen, entfernen Sie am besten die Dokumentzufuhrablage wie folgt von der Zuführung:

1. Hebel A nach unten ziehen.



- 2. Dokumentzufuhrablage zum Entriegeln anheben und anschließend aus der Zuführung ziehen.
- 3. Drehknopf **B** um eine halbe Drehung lösen.



- 4. Seitenführungen in der Mitte anfassen und so weit wie möglich auseinander ziehen.
- 5. Einen kleinen Stapel Dokumente zwischen die Seitenführungen legen.
- 6. Seitenführungen in der Mitte anfassen und in Richtung der Dokumente drücken.Der Abstand zwischen den Seitenführungen und den Dokumenten sollte nur so viel Spiel haben, dass diese frei bewegt werden können.
- 7. Drehknopf B wieder anziehen.
- 8. Dokumentstapel entfernen.
- **9.** Setzen Sie die Dokumentzufuhrablage wieder ein (siehe Installieren der Dokumentzuführungen auf Seite 10).

Dokumentausrichtung



Falls das optional erweiterte Folder installiert ist, gelten die folgenden Zuführregeln für Dokumente mit unterer Adressposition:



Deutsch

17

Füllen der Dokumentzufuhrablage

Füllen Sie die Dokumentzufuhrablage wie folgt:

- 1. Die linke Seitenführung A öffnen, indem diese nach unten gekippt wird.
 - Die Zuführrollen werden automatisch angehoben.



- 2. Einen Stapel Dokumente zwischen die Seitenführungen legen
- 3. Linke Seitenführung erneut nach oben kippen.
- **4.** Dokumente zuführen (abhängig vom Dokumenttyp und Falztyp) (siehe Dokumentausrichtung auf Seite 17).

Einlegen von Kuverts

Vergewissern Sie sich vor dem Einlegen der Kuverts, dass die Kuvertseparation und die Seitenführungen ordnungsgemäß eingestellt sind. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Rändelrad D drehen, um die Seitenführungen C auseinander zu ziehen.



2. Einen kleinen Stapel Kuverts zwischen die Seitenführungen legen.

3. Die Seitenführungen in Richtung der Kuverts schieben. Der Abstand zwischen den Seitenführungen und den Kuverts sollte nur so viel Spiel haben, dass diese frei bewegt werden können.



Bei einem zu großen Abstand zwischen den Seitenführungen verschieben sich die Kuverts beim Transport in die Maschine seitlich.

- 4. Kleinen Hebel A nach unten ziehen, um die Separation festzulegen.
- 5. Ein Kuvert bis zu den Anschlägen einlegen. Das Kuvert ist mit der Lasche nach unten und hinten (Unterseite des Kuverts zeigt zum System) positioniert.
- 6. Hebel A wieder in vorherige Position bringen.
- 7. Kuvertstapel auflockern und auf dem untersten Kuvert ablegen
- 8. Kuvertstütze B nach innen oder außen schieben. Die obere Seite des Kuverts muss die gepunktete Linie der Stütze berühren.



9. Kuvertstütze **B** drehen, um das Gewicht der Kuverts auf beiden Seiten gleichmäßig zu verteilen.

Verschließen von Kuverts

Schalten Sie das Verschließen von Kuverts ein oder aus.

- Obere Abdeckung durch Ziehen des Handgriffs öffnen Blauen Hebel A in Richtung
- 2.

verschieben, um das Verschließen von Kuverts auszuschalten, oder in Richtung



, um die Funktion einzuschalten



3. Obere Abdeckung schließen

Etwa fünf Minuten warten, damit die Bürsten die Flüssigkeit aufnehmen können oder feuchte Bürsten verwenden, bevor ein Job mit Verschließen gestartet wird. Anweisungen zum Installieren von Bürsten finden Sie unter Reinigen und Ersetzen der Bürsten auf Seite 85.

2

Auffüllen des Verschlussflüssigkeitstanks

1. Vordere Abdeckung A öffnen.



- 2. Flüssigkeitstank B bis zum Rand "Max" mit Verschlussflüssigkeit füllen.
- 3. Vordere Abdeckung A schließen.

Etwa fünf Minuten warten, damit die Bürsten die Flüssigkeit aufnehmen können oder feuchte Bürsten verwenden, bevor der Job gestartet wird. Anweisungen zum Installieren von Bürsten finden Sie unter Reinigen und Ersetzen der Bürsten auf Seite 85.

Wenn der Flüssigkeitstank fast leer ist, wird auf dem Touchscreen eine Meldung angezeigt, die zum Auffüllen des Tanks auffordert.

Herunterfahren des Systems

1. Die Taste [Ein/Aus] Urücken, um das System herunterzufahren.

Wenn das System beschäftigt ist, beendet und kuvertiert es den aktuellen Satz, hält dann an und wird heruntergefahren.

MaxiFeeder

Der maxiFeeder ist eine Zuführung, die eine hohe Anzahl von Dokumenten aufnehmen kann. Diese Zuführung wurde für den Einsatz mit Rückumschlägen entwickelt, es können aber auch Standarddokumente mit einer Länge von bis zu 356 mm (14 Zoll) damit verarbeitet werden.

Installieren des MaxiFeeder

Der maxiFeeder sollte anstelle von Zuführung 1 und/oder 4 installiert werden. Wenn Sie den maxiFeeder an Position 4 installieren, können Sie die Positionen 2 und 3 nicht für Dokumentzuführungen verwenden.

So installieren Sie den maxiFeeder wie folgt:

- 1. Papierzuführrollen mit der Vorderkante des maxiFeeder anheben.
- 2. maxiFeeder nach vorne schieben, bis er hinter der Rahmenachse einhakt.
- 3. Stecker A an Buchse B anschließen



Der maxiFeeder wird beim Einschalten des Systems automatisch vom System erkannt. So ist es sehr einfach, zwischen der Standard-Dokumentzufuhrablage und dem maxiFeeder zu wechseln.

Zur Verwendung des maxiFeeder ist keine Umprogrammierung von Jobs notwendig.



Um ein leichteres Festhaken des maxiFeeder zu ermöglichen, wird empfohlen, die Zuführplatte in die hintere Position zu bringen.

Justieren der MaxiFeeder-Seitenführungen

Seitenführungen justieren:

 Einen Stapel Dokumente/Rückumschläge in den Zuführkorb legen. Rückumschläge mit der Lasche nach unten und nach vorne (Oberseite zeigt zum System) einlegen.



 Seitenführungen durch Drehen des Rändelrads A einstellen, bis die Dokumente/Rückumschläge genau passen und noch genügend Spiel bleibt. Zu viel Spiel verursacht Schieflauf.

Justieren der MaxiFeeder-Dokumenttrennung

Wenn der maxiFeeder an einer Zuführung mit automatischer Separation verwendet wird, wird die Separation automatisch eingestellt.

Der maxiFeeder kann auch an einer Zuführungsposition mit manuell eingestellter Separation verwendet werden.

Gehen Sie zum Einstellen folgendermaßen vor:

1. Die Dokumentzufuhrablagen 2 und 3 entfernen.



Die unterste Zuführung ist Zuführung 1.

- 2. Die beiden blauen Griffe A und B zusammendrücken und die Zuführplatte C so weit wie möglich nach vorne schieben
- 3. Knopf D nach vorne drücken, bis dieser klickt.
- 4. Ein Dokument bzw. einen Rückumschlag in die Zufuhrablage legen und in das System schieben, bis der oberste Rand nicht mehr sichtbar ist Knopf D entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, wenn für die Separation "eng" festgelegt wurde.
- 5. Dokument/Rückumschlag zwischen die Rollen schieben.
- Knopf D im Uhrzeigersinn drehen, um einen größeren Widerstand zu erhalten, oder den Knopf entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, wenn für die Separation "eng" festgelegt wurde. Die Separation ist korrekt eingestellt, wenn ein leichter Widerstand am

De Separation ist konekt eingestein, wenn ein eichter viderstand Dokument/Rückumschlag zu spüren ist.

- 7. Knopf D wieder zurückziehen, wenn die Einstellung korrekt ist
- 8. Die Dokumentzufuhrablagen 2 und 3 ersetzen.

Dokumentenzufuhr (MaxiFeeder)

So führen Sie Dokumente zu:



Beim Füllen des maxiFeeder ist darauf zu achten, dass die Dokumente/Rückumschläge parallel zur Zuführplatte positioniert werden, um eine korrekte Zuführung sicherzustellen.

Die Zuführplattenvorrichtung wird automatisch angehoben (wenn das System die Verarbeitung beginnt), bis sich Dokumente/Rückumschläge unter den Papiereinziehern aus Gummi befinden.

1. Die beiden blauen Griffe A und B zusammendrücken



- 2. Die Zuführplatte C in die hintere Position schieben
- Dokumentenstapel auflockern und in der Zuführung ablegen. Rückumschläge mit der Lasche nach unten und nach vorne (Oberseite zeigt zum System) einlegen.

3

Dokumentzuführung mit hoher Kapazität

Die Dokumentzuführung mit hoher Kapazität ist eine Option, die ab Werk ausgeliefert oder von einem Servicetechniker zu einer Version mit 2 oder 4 Stationen hinzugefügt werden kann. Die Dokumentzuführung mit hoher Kapazität verfügt über eine Kapazität von bis zu 725 Blättern. Die normale Dokumentzufuhrablage besitzt eine Kapazität von 325 Blatt.

Installieren der Dokumentzuführung mit hoher Kapazität

So installieren Sie die Zufuhrablage der Dokumentzuführung mit hoher Kapazität:



- 1. Hebel A nach unten ziehen.
- 2. Zufuhrablage einhaken.
- 3. Hebel A lösen.

Anpassen der Seitenführungen der Dokumentzuführung mit hoher Kapazität

So passen Sie die Seitenführungen B an:



- 1. Lösen Sie den Drehknopf **D** um eine halbe Drehung.
- 2. Einen kleinen Stapel Dokumente zwischen die Seitenführungen legen.
- Drehen Sie Rad E. Der Abstand zwischen den Seitenführungen und den Dokumenten sollte nur so viel Spiel haben, dass diese frei bewegt werden können.
- 4. Ziehen Sie Knopf D wieder an.

Dokumenttrennung für die Dokumentzuführung mit hoher Kapazität

Die Dokumentseparation wird automatisch eingestellt. Es sind keine manuellen Anpassungen erforderlich.
Dokumentenzufuhr (Dokumentzuführung mit hoher Kapazität)

So füllen Sie die Dokumentzufuhrablage auf:



- Hebel A nach unten ziehen. Die Zuführrollen C bewegen sich hinauf bis zum Füllstand.
- Einen kleinen Stapel Dokumente zwischen die Seitenführungen legen (max. 725 Blatt, 80 g/m²).
 Dokumente zuführen (abhängig vom Dokumenttyp und Falztyp) (siehe Dokumentausrichtung auf Seite 17).
- 3. Hebel A lösen.

Transportbandablage



Falls Sie eine Transportbandablage besitzen, installieren Sie sie wie folgt in Ihrem System:

- 1. Die Gabel in Vorwärts-Richtung positionieren.
- 2. Das Transportband, wie durch die Pfeile angegeben, bewegen.
- **3.** Das Transportband mit den Aufhängehaken über die beiden Stangen (obere und untere) setzen und absenken.

Sicherstellen, dass die Gabel am Exzenter einhakt.

- 4. Fingerhaken A lösen (befindet sich unter der Kuvertstütze) und die Kuvertstütze vorsichtig drehen, bis diese ordnungsgemäß eingepasst ist.
- 5. Fingerhaken befestigen.
- 6. Anschluss befestigen.

Seitenausgang

Das System kann mit einem Seitenausgang und einer Ablage ausgestattet werden. Der Seitenausgang kann anstelle der Standardkuvertablage angebracht werden. Der Seitenausgang ermöglicht das Anbringen eines Transportbands oder eines Frankiersystems am System.

Der Seitenausgang kann auch mit einer Ablage verwendet werden, um ein vertikales Stapeln zu ermöglichen. Die Ablage wird zusammen mit dem Seitenausgang geliefert. 3

Einführung

Mit das System können Briefsendungen auf die folgenden Weisen verarbeitet werden:

- Automatischer Job: Das System nimmt automatisch ein Blatt aus jeder gefüllten Zuführung und verarbeitet sie zu Briefsendungen. Die automatische Funktion wird in diesem Kapitel beschrieben.
- **Manueller Job**: Verschiedene Einstellungen, die für einen automatischen Job nicht verfügbar sind, können zur Wiederverwendung in vom Benutzer programmierbaren Jobs (manuelle Jobs) gespeichert werden. Dies bezieht die Verwendung von Tagespost mit ein.

Die Arbeit mit manuellen Jobs ist unter Informationen zu Jobs beschrieben.

Bei automatischen Jobs werden Briefsendungen gemäß den folgenden Regeln verarbeitet:

- Die Maschine entnimmt aus jeder gefüllten Zuführung ein Blatt.
- Die aufgenommenen Dokumente werden ggf. gefalzt und kuvertiert.
- Nur die erfolgreich zuführenden Zuführungen werden ausgewählt.
- Es wird nur die DBK (Doppelblattkontrolle) der oberen Zuführung ausgewählt (dies erfolgt automatisch).

Die folgenden Funktionen werden bei der automatischen Job-Verarbeitung nicht unterstützt:

- Verknüpfte Zuführungen (bei dieser Option verwendet das System automatisch die nächste Zuführung, falls eine Zuführung leer ist)
- Mehrfacheinzug (mehrere Blätter aus einer bestimmten Zuführung entnehmen)
- Tagespost (siehe Verarbeiten von Tagespost auf Seite 35)
- Lesefunktionalität (siehe Einführung zur Leseoption auf Seite 71)
- Modus "Kein Kuvert" (siehe Kuverteingaben auf Seite 47)
- Kuverts mit offener Lasche (siehe Kuverteingaben auf Seite 47)

Wenn Sie eine dieser Funktionen verwenden möchten, müssen Sie manuelle Jobs auswählen, um die Briefsendung zu verarbeiten (siehe Informationen zu Jobs).

Verarbeiten einer einfachen Briefsendung

Eine einfache Briefsendung besteht aus Dokumenten, die über eine oder mehrere Dokumentzuführungen zugeführt werden. Dieser Satz wird in ein Kuvert eingefügt.

Stellen Sie vor dem Start sicher, dass Sie die Einführung zum Verarbeiten von Briefsendungen auf Seite 30 gelesen haben.

- 1. Im Startmenü auf die Schaltfläche [Neuer Job] drücken.
- 2. [Automatisch] auswählen, um einen automatischen Job zu starten.
- 3. Die Dokumente und Kuverts in die Zuführungen einlegen.



4. Die Schaltfläche für den Testlauf [1x] drücken, um eine Briefsendung zu erstellen und dann die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.



Nach einem erfolgreichen Testlauf, können die Eingaben des automatischen Jobs mit Hilfe der Schaltfläche **[Sichern]** für einen neuen Job gespeichert werden.

5. Auf die Taste [Start] drücken, um die Produktion der Briefsendung zu starten.

Das System beendet die Produktion der Briefsendungen, wenn eine der Zuführungen leer ist oder die Taste **[Stopp]** gedrückt wird.

Verarbeiten einer Briefsendung mit Rückumschlag oder Beilagen

Eine Briefsendung mit Rückumschlag besteht aus Dokumenten, die über eine oder mehrere Dokumentzuführungen zugeführt werden, und aus einer Beilage bzw. einem Rückumschlag aus der BRE-Zuführung. Dieser Satz wird in ein Kuvert eingefügt.

Stellen Sie vor dem Start sicher, dass Sie die Einführung zum Verarbeiten von Briefsendungen auf Seite 30 gelesen haben.



Die Rückumschläge mit Lasche nach unten einlegen (mit der Lasche voran).

- 1. Im Startmenü auf die Schaltfläche [Neuer Job] drücken.
- 2. [Automatisch] auswählen, um einen automatischen Job zu starten.
- 3. Die Dokumente, Rückumschläge oder Beilagen und Kuverts in die Zuführungen einlegen.



- 4. Die Schaltfläche für den Testlauf **[1x]** drücken, um eine Briefsendung zu erstellen und dann die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.
- 5. Auf die Taste [Start] drücken, um die Produktion der Briefsendung zu starten.

Das System beendet die Produktion der Briefsendungen, wenn eine der Zuführungen leer ist oder die Taste **[Stopp]** gedrückt wird.

Dokumentenseparation

Mit dem Begriff "Dokumenttrennung" ist die Einstellung gemeint, die zum Trennen des obersten Dokuments von den übrigen Dokumenten auf dem Stapel erforderlich ist. Hierdurch wird verhindert, dass zu viele Dokumente gleichzeitig vom Stapel eingezogen werden.

Die Dokumenttrennung für die automatischen Zuführungen wird automatisch festgelegt. Es sind keine manuellen Justierungen erforderlich.

Zuführung 1 und 2 (die Zuführungen an den beiden untersten Positionen) können Spezialzuführungen sein. Die Dokumenttrennung für Spezialzuführungen muss manuell angepasst werden. Während Spezialzufuhrablagen an alle Positionen passen, ist die Justierung der Separation nur möglich, wenn sie an den Positionen 1 und 2 angebracht sind.

Justieren Sie die Separation der Spezialzuführungen wie folgt:



Das Justieren der Separation (mit Hilfe einer Spezialzuführung) ist insbesondere wichtig, wenn Sie glänzende Materialien verarbeiten möchten.

1. Knopf A nach vorne drücken, bis dieser klickt.



- Dokument auf die Zufuhrablage legen und ungefähr 60 mm (2,4 Zoll) in das System schieben (Knopf A entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, wenn die Separation zu eng eingestellt ist).
- **3.** Das Dokument zwischen die Separationsrollen schieben, die sich hinter den Papiereinziehern aus Gummi befinden.
- Knopf A im Uhrzeigersinn drehen, um einen größeren Widerstand zu erhalten, oder den Knopf entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, um den Widerstand zu verringern. Die Separation ist korrekt eingestellt, wenn ein leichter Widerstand am Dokument zu spüren ist.
- 5. Knopf A wieder zurückziehen, wenn Sie fertig sind.

Anpassen der Dokumentanschläge

Die Dokumentanschläge kennzeichnen die Position, an der die aus der Zuführung kommenden Dokumente in Richtung des Falzbereichs gedreht werden. Die Position der Dokumentanschläge wird während der Job-Programmierung automatisch vom System ermittelt.

Anfänglich sind die Dokumentanschläge auf Position B eingestellt. In dieser Position können eine Vielzahl verschiedener Dokumente (max. 297 mm oder 11,7 Zoll) verarbeitet werden, wobei eine Anpassung nicht erforderlich ist.



Wenn ein Job ausgewählt wird, für den eine andere Anschlagsposition programmiert wurde, dann muss der Bediener die Dokumentanschläge an die richtige Position setzen (wie auf der Anzeige dargestellt).

So passen Sie die Anschlagsposition an:

- 1. Den Sortierer D anheben und angehoben halten.
- 2. Anschlag zusammendrücken und vordere Lasche nach oben ziehen.
- 3. Flache Lasche in die richtige Schlitzöffnung stecken.
- 4. Anschlag in Position schieben.

Anschlagsposition **A** kann Dokumente mit bis zu 148 mm (5,8 Zoll) verarbeiten, während Anschlagsposition **B** Dokumente mit bis zu 297 mm (11,7 Zoll) und Anschlagsposition **C** mit bis zu 356 mm (14 Zoll) verarbeiten kann.

Verarbeiten von Tagespost



Die Tagespostfunktion ist nur verfügbar, wenn die Lesung nicht aktiviert ist. Wenn die Tagespostfunktion festgelegt ist, werden die Verbindungen zur Tagespostzuführung automatisch deaktiviert.



Wenn die Tagespost-Funktion ausgewählt ist, steht DBK nicht zur Verfügung.

Zur Verarbeitung von Dokumenten oder Dokumentensätzen, die nicht automatisch verarbeitet werden können (z. B. gestapelte Dokumente), ist die obere Zuführung mit einem Tagespostschalter ausgestattet.

So verwenden Sie die Tagespostfunktion:

Job mit aktivierter Tagespostfunktion auswählen. Die Tagespost wird durch das Symbol 1.

in den Menüs für die Job-Informationen angezeigt.



- 2. Linke Seitenführung A der oberen Zuführung nach unten kippen. Jetzt wird der Tagespostschalter B angezeigt.
- 3. Schalter nach rechts schieben, um die Tagespostfunktion zu aktivieren.
- 4. Die Seitenführung A nach oben klappen.
- 5. Auf die Taste [Start] drücken, um den Job zu starten.
- Dokument oder Dokumentensatz in Zuf
 ührung legen (siehe F
 üllen der Dokumentzuf
 uhrablage auf Seite 18).

Das Dokument oder der Dokumentensatz wird gefalzt und kuvertiert, wie im gewählten Job definiert.

 Das nächste Dokument oder den nächsten Dokumentensatz in die Zuführung einlegen. Das System läuft zur Verarbeitung des eingefügten Dokuments oder Dokumentensatzes weiter.

- 8. Sobald die Tagespost abgeschlossen ist, auf die Schaltfläche [Stopp] drücken, um den Job zu beenden.
- **9.** Tagespostschalter **B** in die Position "AUTO" stellen, um die Tagespostfunktion auszuschalten und die automatische Dokumenttrennung einzuschalten.

Testlauf

Bevor ein automatischer Job gestartet wird, ist es möglich, einen einzelnen Testlauf auszuführen.

Dieser Testlauf dient zum Validieren der Einstellungen des Kuvertiersystems:

- Prüfen und Justieren der Stopp-Position des Kuverts
- Überprüfen der Falzeinstellungen für einen Satz
- Überprüfen der korrekten Adressposition im Kuvertfenster

Justieren der Adressposition

Wenn die Adresse des Postguts nicht ordnungsgemäß im Kuvertfenster positioniert ist, können Sie die Adressposition wie folgt ändern:



Die Adressposition kann nur justiert werden, nachdem ein Testlauf ausgeführt wurde (mit Hilfe der Schaltfläche **[1x]**).

1. Einen Job auswählen und auf die Schaltfläche [1x] drücken.



- 2. Auf Nein drücken, wenn gefragt wird, ob die Briefsendung ordnungsgemäß zusammengestellt ist.
- 3. Auf Ja drücken, wenn gefragt wird, ob die Dokumente richtig kuvertiert wurden.
- 4. Auf Nein drücken, wenn gefragt wird, ob die Adresse lesbar ist.
- 5. Die Schritte im Assistenten befolgen.

Justieren der Kuvertöffnungslaschen

Um eine geeignete Kuvertierung des Dokumentensatzes zu erreichen, sollten die Öffnungslaschen A 5 mm (0,2 Zoll) in das Kuvert hineinreichen.

Die äußeren Öffnungslaschen sollten sich 5 bis 10 mm (0,2 bis 0,4 Zoll) vom Kuvertrand entfernt befinden.



So überprüfen Sie, dass sich die Öffnungslaschen an der richtigen Position befinden:

- 1. Einen Job auswählen und auf die Schaltfläche [1x] drücken.
- 2. Die Schritte im Assistenten befolgen.

So passen Sie die Kuvertöffnungslaschen an:

- 1. Rändelrad D über den einzelnen Fingern lösen.
- 2. Alle Öffnungslaschen so einstellen, dass die Spitze etwa 5 mm (0,2 Zoll) in das Kuvert ragt.
- 3. Rändelrad wieder festziehen. Die Öffnungslaschen können seitlich an die gewünschte Position verschoben werden.
- Äußere Öffnungslaschen so einstellen, dass sie sich etwa 5 bis 10 mm (0,2 bis 0,4 Zoll) vom Kuvertrand befinden.



Wenn die Öffnungslaschen seitlich justiert werden, stellen Sie sicher, dass **A** nicht über die Fotozelle **B** positioniert wird.



Überprüfen Sie die Position der Öffnungslaschen, wenn ein Wechsel zu einem anderen Kuverttyp erfolgt.

Überprüfen der Kuvertierposition

Um eine geeignete Kuvertierung des Dokumentensatzes zu erreichen, sollte das Kuvert ordnungsgemäß positioniert sein.

Der Dokumentensatz ist ordnungsgemäß kuvertiert, wenn der Falzlinie der Kuvertlasche unter der grünen Rolle ${f C}$ positioniert ist.



So überprüfen Sie die Kuvertierposition:

Diese Einstellung muss nur bei Problemen oder beim Wechseln des Kuverttyps überprüft werden.

- 1. Einen Job auswählen und auf die Schaltfläche [1x] drücken.
- 2. Sperrhebel der Lok anheben und die Lok in die vertikale Position ziehen.
- 3. Auf Nein drücken, bis die Frage zur Kuvertposition angezeigt wird.



4. Erneut auf Nein drücken und die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

5 Arbeiten mit Jobs

Informationen zu Jobs

Wenn Sie eine große Menge von Briefsendungen desselben Typs verarbeiten müssen (z. B. Rechnungen), können Sie die Eingaben als "Job" speichern. Beim nächsten Mal wählen Sie einfach den Job aus und können so unmittelbar starten, ohne Einstellungen definieren zu müssen.

Folgende Eingaben werden im Job gespeichert:

- Kuverttyp/-größe
- Welche Dokumentzuf
 ührungen verwendet, wie viele Dokumente
 über die einzelnen Zuf
 ührungen zugef
 ührt werden sollen und die Dokumenth
 öhe f
 ür die einzelnen Zuf
 ührungen;
- Zuführungsverknüpfung ein/aus
- Einbeziehen von Rückumschlägen oder Beilagenkarten
- Adressposition
- Falzeinstellungen
- DBK-Eingaben
- Lesungseingaben (Option);
- Stapelzähler, der die Anzahl der Sätze festlegt, die im Job verarbeitet werden müssen. Der Job beendet die Verarbeitung automatisch, wenn diese Anzahl erreicht wurde.

Erstellen neuer Jobs

So erstellen Sie einen neuen Job:

1. Im Startmenü auf die Schaltfläche [Neuer Job] drücken.

Neue Job-Ein	richtung	
	Automatisch	
	Manuell	
Zurück		

5

 Schaltfläche [Manuell] drücken, um einen neuen Job zu erstellen. Informationen zur Option [Automatisch] finden Sie unter Verarbeiten einer einfachen Briefsendung auf Seite 31.

Zugang Job				
	Pin-Cod	e eingel –	ben:	
	1	2	3	
	4	5	6	CE
	7	8	9	
zurück		0		

3. Pin-Code 2546 eingeben.

Neuer Job 10.			
	wähle Job	18	▲ ▼
Abbrechen			Ok

- 4. Auf **[OK]** drücken, um die gewählte freie Job-Nummer zu bestätigen.

Eine neu ausgewählte Job-Nummer startet mit Standardeinstellungen.

Das Menü "Job-Eingaben" wird geöffnet. Die Bedeutung aller Schaltflächen und Eingaben wird unter Job-Eingaben erläutert.



- Auf [Sichern] drücken, um den Job mit den eingegebenen Einstellungen und mit der angegebenen Job-Nummer sowie dem angegebenen Namen zu speichern. Informationen zum Benennen eines Jobs finden Sie unter Eingaben zum Job-Namen auf Seite 57.
- 6. Auf die Schaltfläche [1x] drücken, um zu überprüfen, dass die Kuvertierposition und die Adressposition richtig sind (siehe Überprüfen der Kuvertierposition auf Seite 38 und Justieren der Adressposition auf Seite 36).

Ausführen eines Testlaufs

Bevor ein Job gestartet wird, ist es möglich, einen einzelnen Testlauf mit den Eingaben des aktuellen Jobs auszuführen.

So führen Sie einen Testlauf durch:

1. Verwenden Sie im Startmenü die Pfeile, um einen Bildlauf durch die Job-Auswahlliste auszuführen.

Å ?	lob-Auswahl
6	Fac job 6
7	Fac job 7
8	Fac job 8
9	Automatic 🗾 👻
Zurüd	k Menü

2. Den zu verwendenden Job auswählen.



5

3. Auf die Schaltfläche [1x] klicken.

Aktueller Job 1. fac job 1	
	1×
zurück	

- 4. Auf die Schaltfläche drücken, wenn die Kuvertposition vor dem Ausführen des Testlaufs justiert werden soll (siehe Justieren der Kuvertposition auf Seite 42).
- 5. Auf die Schaltfläche [1x] drücken, um den Testlauf auszuführen.

Justieren der Kuvertposition

Bevor ein Testlauf ausgeführt wird, ist es möglich, die Kuvertposition zu justieren. So justieren Sie die Kuvertposition:

1. Auf drücken, um mit der Justierung der Kuvertposition zu beginnen.



- 2. Die Kuvertposition mit Hilfe der Pfeile unter dem Lineal justieren.
- 3. Auf drücken, um die neue Ausrichtung zu prüfen.



4. Auf die Schaltfläche [OK] drücken, um die neue Ausrichtung zu akzeptieren.

Verwenden eines Jobs

Wenn Sie einen vorhandenen Job verwenden möchten:

1. Im Startmenü den Job auswählen, der verwendet werden soll.



- Wenn Sie einen Testlauf ausführen möchten: Auf die Schaltfläche [1x] drücken, um einen Testlauf auszuführen.
- Wenn Sie den Z\u00e4hler f\u00fcr diesen Job \u00e4ndern m\u00f6chten: Die Schaltfl\u00e4che [Z\u00e4hler] dr\u00fccken, um die \u00e4nderung an der Anzahl der Briefsendungen vorzunehmen, die durch den Job erzeugt werden.
- 4. Auf die Taste [Start] drücken, um den Job zu starten.

Ändern eines Jobs

So ändern Sie einen vorhandenen Job:

1. Wählen Sie im Startmenü einen Job aus, den Sie bearbeiten möchten.



2. Auf die Schaltfläche [Bearbeiten] drücken.

3. Pin-Code 2546 eingeben.

Das Menü "Job-Eingaben" wird geöffnet. Die Bedeutung aller Schaltflächen und Einstellungen wird unter Job-Eingaben erläutert.

Job-Eingab 1. Fac job 1	en			0
			4	
	<u>+</u>	(name)		
Abbrechen		1X		Sichern

- 4. Auf [Sichern] drücken, um den Job mit den eingegebenen Einstellungen und mit der angegebenen Job-Nummer sowie dem angegebenen Namen zu speichern.
- 5. Auf die Schaltfläche [1x] drücken, um zu überprüfen, dass die Kuvertierposition und die Adressposition richtig sind (siehe Überprüfen der Kuvertierposition auf Seite 38 und Justieren der Adressposition auf Seite 36).

Kopieren eines Jobs

So kopieren Sie vorhandene Job-Eingaben in einen neuen Job:

- 1. Drücken Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche [Abteilungsleiter].
- 2. Pin-Code 2546 eingeben.



3. Auf die Menüschaltfläche [Job] drücken. Das "Job-Menü" wird geöffnet.



4. Auf die Schaltfläche [Job kopieren] drücken. Das Menü "Job kopieren" wird angezeigt.

Job kopieren 1. fac job 1			0
	Kopieren aus Job	1	▲ ▼
	Kopieren in Job	10	▲ ▼
Abbrechen			Ok

 \square

5. Die Pfeiltasten drücken, wenn eine andere Job-Nummer zum Kopieren ausgewählt werden soll.

Sie können Job-Eingaben nur in neue Jobs kopieren.

- 6. Auf die Schaltfläche 1 drücken, um Details zum Job zu erhalten, aus dem kopiert wird.
- 7. Auf [OK] drücken, um die Job-Eingaben zu kopieren.

Wenn alle Jobs programmiert sind, zeigt der Touchscreen "Keine Jobs mehr frei" an.

Es ist möglich, einen automatischen Job in einen Job zu kopieren. Bevor ein automatischer Job kopiert werden kann, muss er erfolgreich definiert werden (siehe Verarbeiten einer einfachen Briefsendung).

Löschen eines Jobs

So löschen Sie einen vorhandenen Job:

- 1. Drücken Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche [Abteilungsleitermenü].
- 2. Pin-Code 2546 eingeben.

Systeminfo:	Job-Menü
Optionen	Konfigurationsblatt lesen
Test	Job–Eingaben

3. Auf die Schaltfläche **[Job-Menü]** drücken. Das "Job-Menü" wird geöffnet.

Job-Menii 1. Fac job 1		
	Neuen Job erstellen	
	Job ändern	
	Job kopieren	
	Job löschen	
zurück		

 Schaltfläche [Job löschen] drücken. Das Menü "Job löschen" wird angezeigt.



Wenn Sie auf [OK] drücken, wird der Job ohne Warnung gelöscht.



Job-Eingaben

Im Menü "Job-Eingaben" sind folgende Eingaben verfügbar:

- Kuverteingaben (siehe Kuverteingaben auf Seite 47);
- Dokumenteingaben (siehe Dokumenteingaben auf Seite 49);
- Falzeingaben (siehe Falzeingaben auf Seite 52);
- Lesungseingaben (falls installiert, siehe Lesungseingaben auf Seite 53);
- DBK-Eingaben (siehe DBK-Eingaben auf Seite 56);
- Eingaben zum Job-Namen (siehe Eingaben zum Job-Namen auf Seite 57);

Wenn die Job-Details zum aktuellen Job angezeigt werden sollen, auf die Schaltfläche 00 drücken. Wenn Sie einen Testlauf ausführen möchten, auf die Schaltfläche [1x] drücken.

Kuverteingaben

Im Menü "Kuvert-Eingaben" können die Kuverteigenschaften definiert und das Verschließen eingeschaltet und ausgeschaltet werden.



Ganz oben auf dem Bildschirm sind drei Auswahlschaltflächen verfügbar, von denen eine gewählt werden kann. Die gewählte Einstellungsschaltfläche wird hervorgehoben.

• Auf die Schaltfläche drücken, um ein Kuvert mit geschlossener Lasche auszuwählen. Dies bedeutet, dass Kuverts mit geschlossener Lasche zugeführt werden.

Mit Hilfe der Schaltfläche die geeigneten Abmessungen eingeben. Je nach Installationseinstellungen können auch Kuverts nach ISO-Norm oder Abmessungen in Zoll ausgewählt werden. Für die Kuverthöhe kann ein Wert zwischen 90 mm (3,5 Zoll) und 162 mm (6,38 Zoll) festgelegt werden.

• Auf die Schaltfläche P drücken, um ein Kuvert mit offener Lasche auszuwählen. Dies bedeutet, dass Kuverts mit offener Lasche zugeführt werden. Obere Schaltfläche

verwenden, um die geeigneten Abmessungen einzugeben. Für die Kuverthöhe kann ein Wert zwischen 90 mm (3,5 Zoll) und 162 mm (6,38 Zoll) festgelegt werden. Je nach Installationseinstellungen können auch Kuverts nach ISO-Norm oder

Abmessungen in Zoll ausgewählt werden. Zweite Schaltfläche ¹¹⁰ verwenden, um die Laschenhöhe einzugeben. Für die Laschenhöhe kann ein Wert zwischen 32 mm und der Kuverthöhe minus 32 mm (1,26 Zoll) festgelegt werden.

• Auf die Schaltfläche drücken, um einen Job ohne Kuvertieren der Dokumente zu definieren (Modus "Keine Kuverts"). Dies ist für Jobs nützlich, bei denen die Dokumente lediglich sortiert und/oder gefalzt werden müssen.

Deutsch

Dokumenteingaben

Im Menü "Dok.-Eingaben" können Sie Dokumentformate und die Anzahl der Dokumente festlegen, die aus den verschiedenen Zuführungen aufgenommen werden müssen.



- Auf die Schaltfläche 🕮 drücken, um die Anzahl der Blätter für die verschiedenen Zuführungen festzulegen.
- Schaltfläche drücken, um eine Zuführung auszuwählen. Die gewählte Zuführung ist hervorgehoben.
- Über jede Zuführung kann für Ihren Dokumentensatz mehr als ein Dokument zugeführt werden. Dies wird als Mehrfacheinzug bezeichnet.
 Die Pfeiltasten drücken, um die Anzahl der Blätter zu ändern, die aus der

hervorgehobenen Zuführung aufzunehmen sind. Wenn die Anzahl der Dokumente auf 0 gesetzt wird, wird die aktivierte Zuführung deaktiviert.

> Wenn eine Zuführung für die Tagespost eingestellt ist, ergibt sich für die Anzahl der Dokumente immer der Wert 1, der in diesem Menü auch nicht festgelegt werden kann.



Die maximale Anzahl von Blättern pro Satz beträgt 25. Wenn der Falzvorgang durchgeführt wird, beträgt die maximale Satzdicke 8 Blätter bei Wickelfalz und 10 Blätter (80 g/m2) bei Einzelfalz. Auf die Schaltfläche drücken, um die Dokumenthöhe einzugeben. Die Höhe oder das ISO-Format des Dokuments wird neben der entsprechenden Zuführung angezeigt.



- Auf die Schaltfläche 🔽 drücken, um eine Zuführung auszuwählen. Die gewählte Zuführung ist hervorgehoben.
- Auf die Schaltfläche is drücken, um einen Ziffernblock zur Eingabe der genauen Dokumentabmessungen anzuzeigen.

Die Abmessungen können je nach Installationseinstellungen in mm, Zoll oder als standardmäßige ISO-Papierformate eingegeben werden. Das System lässt keine Eingabe von Abmessungen außerhalb der zulässigen Bereiche zu. Für die Dokumentgröße kann ein Wert zwischen 90 mm (3,54 Zoll) und 356 mm (14 Zoll) festgelegt werden.

Die Standardeinstellung für die Dokumentgröße eines neuen Jobs beträgt 297 mm (11,7 Zoll).

• Auf die Schaltfläche drücken, um zwei Zuführungen zu verbinden. Mit dieser Funktion können zwei nebeneinander liegende Zuführungen mit denselben Dokumenten gefüllt werden. Sobald die erste Zuführung leer ist, wechselt das System automatisch zur anderen Zuführung.

Dok.–Eingaben 1. fac job 1				
đ	Ð)	æ	
	BCR			\$
Abbrechen				Ok

• Auf die Schaltfläche drücken, um zwei nebeneinander liegende Zuführungen auszuwählen. Die gewählten Zuführungen werden hervorgehoben.

• Auf die Schaltfläche drücken, um die zwei hervorgehobenen Zuführungen zu verbinden. Zwischen den gewählten Zuführungen wird das Verknüpfungssymbol angezeigt.

Beim Verbinden von zwei Zuführungen wendet das Programm automatisch dieselbe Anzahl und dasselbe Dokumentformat der untersten Zuführung auf die andere Zuführung an.

Wenn eine Zuführung für die Lesung ausgewählt wird, kann die darunter liegende Zuführung nicht mit dieser Lesezuführung verbunden werden. Die Leserzuführung kann mit einer höheren Zuführung verbunden werden, wenn sie nicht für selektives Zuführen ausgewählt wurde.

• Auf die Schaltfläche 🖆 drücken, um die Einstellung der Tagespostfunktion aufzurufen.

Diese Funktion ermöglicht die Verarbeitung von Dokumenten oder Dokumentensätzen, die nicht automatisch verarbeitet werden können (siehe Verarbeiten von Tagespost auf Seite 35). Die obere Zuführung wird automatisch ausgewählt.

• Auf die Schaltfläche 🔍 drücken, um die Tagespostfunktion zu aktivieren. Das

Symbol 🕮 wird hinter der oberen Zuführung angezeigt. Wenn Sie erneut auf die

Schaltfläche ² drücken, wird die Tagespostfunktion deaktiviert.

Die Tagespostfunktion ist nur verfügbar, wenn die Lesung nicht aktiviert ist. Wenn die Tagespostfunktion festgelegt ist, werden die Verbindungen zur Tagespostzuführung automatisch deaktiviert.

 \square

Wenn die Tagespost-Funktion ausgewählt ist, steht DBK nicht zur Verfügung.

Falzeinstellungen

Im Menü "Falzeingaben" können die folgenden Abmessungen und Falztypen angepasst werden.

Falzeingaben 1. fac job 1		
	= 4 4	
	Adresstyp Oben	Ð
Abbrechen		nk

Adresstyp auswählen. Wenn das System mit der optionalen Anwendung mit unterer Adressposition ausgestattet ist, kann zwischen der oberen und unteren Adressposition umgeschaltet werden.

Den Falztyp auswählen. Die folgenden Optionen sind für die obere Adresse verfügbar:

- Z Kein Falz (keine Eingaben erforderlich)
- 🗸 V-Falz
- 🙋 C-Falz
- Ø Doppelte V-Falz
- 🜌 Z-Falz

Für die untere Adresse sind drei Falztypen verfügbar.

Auf dem Touchscreen wird eine vereinfachte Darstellung des Dokuments mit den Falzpositionen angezeigt, außer, wenn kein Falz erforderlich ist.

Falzeingaben 1. Fac job 1				
	4	4	4	4
		108		2
			▶	23
Abbrechen		216		Ok

Neben einem Falz auf ¹¹ drücken, um die Falzpositionen zu ändern. Die gewünschte Position des entsprechenden Falzes eingeben.

Falzart		Position (min.)	Position (max.)		
V-Falz		75 mm (2,95 Zoll) 25 mm (0,98 Zoll) (erweitertes Falzbereich)	Maximale Dokumentlänge minus 25 mm (0,98 Zoll)		
C-Falz	Erster Falz	75 mm (2,95 Zoll) 25 mm (0,98 Zoll) (erweitertes Falzbereich)	Maximale Dokumentlänge minus 50 mm (1,97 Zoll)		
	Zweiter Falz	Position des ersten Falzes plus 25 mm (0,98 Zoll)	Maximale Dokumentlänge minus 25 mm (0,98 Zoll)		
Z-Falz	Erster Falz	75 mm (2,95 Zoll) 25 mm (0,98 Zoll) (erweitertes Falzbereich)	Maximale Dokumentlänge minus 100 mm (3,94 Zoll)		
	Zweiter Falz	Position des ersten Falzes plus 25 mm (0,98 Zoll)	Maximale Dokumentlänge minus 75 mm (2,95 Zoll)		
Doppelte V-Falz	Erster Falz	75 mm (2,95 Zoll) 25 mm (0,98 Zoll) (erweitertes Falzbereich)	Maximale Dokumentlänge minus 50 mm (1,97 Zoll)		
	Zweiter Falz	Position des ersten Falzes plus 25 mm (0,98 Zoll)	Maximale Dokumentlänge minus 25 mm (0,98 Zoll)		

 \square

Auf dem Touchscreen erscheint ein Hinweis, wenn sich die eingegebenen Positionen außerhalb des gültigen Bereichs befinden.

Lesungseingaben (Option)

Eine umfassende Beschreibung der Lesung finden Sie unter Einführung zur Leseoption auf Seite 71. Im Menü "OME-Lesungseingaben" kann die Funktion für OME (Optical Mark Recognition) oder BCR (Barcode Reading) aktiviert oder deaktiviert sowie die Grundeinstellungen angepasst werden. Das erste Menü für "OME-Lesungseingaben" umfasst die folgenden Einstellungen:

OME-Lesungseingaben 1. fac job 1	
Codetyp BCR 10	Ð
Umgekehrte Lesung	Ð
Lesen aus Station	Ð
Abbrechen	Weiter

Codetyp: Standardwert ist die Einstellung "Keiner": Lesung ist deaktiviert. Ändern

Sie die Einstellungen mit Hilfe der Schaltfläche 횐. Folgende Codes sind möglich:

- 1-Spur OME
- BCR für die Lesung von Barcodes
- Flex 1-9 zum Lesen von Kunden bestimmte Codes (nur bei installiertem Flex-Dongle)

Umgekehrtes Lesen: Auf die Schaltfläche ² drücken, um die umgekehrte Lesung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Umgekehrtes Lesen bedeutet, dass sich die Kuvertiermarke (OME) auf der ersten Seite des Satzes befindet. Das System erkennt das Satzende, indem die erste Seite des nächsten Satzes erkannt wird. Bei BCR verwenden Sie die Customer ID zum Vervollständigen eines Satzes. Wenn die ID wechselt, wird der Satz kuvertiert. Bei Verwendung des umgekehrten Lesevorgangs wird das Symbol für umgekehrtes Lesen auf dem Bildschirm "Job-Info" angezeigt. Wenn die Zuführung leer ist, befindet sich der letzte Satz weiterhin im Sortierer, da der Anfang des nächsten Satzes nicht erkannt werden konnte. In diesem Fall enthält die Meldung, dass die Zuführung leer ist, die Funktion **[Ignorieren]**. Wenn Sie die Schaltfläche **[Ignorieren]** drücken, wird der Satz im Sortierer kuvertiert.

Aufgrund des Zuführungs- und Sortierprinzips weist das umgekehrte Lesen folgende Einschränkungen auf:

- Die letzte Marke des Codes sollte maximal 85 mm (3,3 Zoll) vom oberen Rand gedruckt werden.
- Beilagen und selektive Beilagen können nicht behandelt werden.
- Aus Zuführung lesen: Schaltfläche 🕑 drücken, um eine Zuführung auszuwählen, für die die Lesung aktiviert wird.

Durch Drücken der Schaltfläche [Weiter] wird das nächste Menü für "OME-Lesungseingaben" geöffnet.



Dieses Menü umfasst die folgenden Einstellungen:

 1 Zeichen von oben: Auf die Schaltfläche drücken, um die Position des ersten optischen Zeichens festzulegen, gemessen vom oberen Rand des Blattes. Der Wert kann zwischen 15 mm (0,6 Zoll) und 277 mm (10,9 Zoll) variieren. Wenn Sie BCR ausgewählt haben, wird ein zweiter Ziffernblock angezeigt, über den die Länge des Codes eingegeben werden kann.

• Maximum Blatt: Maximale Blattmenge im Dokumentensatz mit Hilfe der Pfeilschaltflächen auswählen.

 \supset

Die maximale Blattanzahl pro Satz beträgt 25. Überschreitet die Blattanzahl 8 oder 10 (je nach Falz), kann das Dokument nicht mehr gefalzt werden. In diesem Fall beträgt die Höchstlänge der Blätter 148 mm für Kuverts im Format C5/6. Als Falztyp muss "Kein Falz" eingestellt werden. Andernfalls treten mit Sicherheit Staus auf.

Wenn die Blattanzahl die programmierte maximale Blattanzahl pro Satz übersteigt, wird das System angehalten und der Fehler VS:110 ausgegeben. Entfernen Sie den Dokumentensatz, und drücken Sie die Taste [Reset]. Das System wird wieder gestartet und der Prozess wiederholt, bis ein Kuvertier- oder Umlenkzeichen gefunden wird. Anschließend wird der Fehler VS:135 (Letztes Satzteil) ausgegeben.

5

DBK-Eingaben

Im Menü "DBK-Eingaben" können Sie die Doppelblattkontrolle (DBK) für die verschiedenen Zuführungen ein- oder ausschalten.



- Schaltfläche I drücken, um eine Zuführung auszuwählen.
- Schaltfläche drücken, um die Doppelblattkontrolle ein- oder auszuschalten. Das Symbol wird angezeigt, wenn sie eingeschaltet ist. Wenn Sie einen Job starten, wird das erste pro Zuführung entnommene Dokument für eine Referenzmessung verwendet.

Wenn ein Dokument diese Referenzdicke überschreitet, wird ein Fehler angezeigt.

• Auf die Schaltfläche I drücken, um "Weiter bei Doppelblatt" zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn "Weiter bei Doppelblatt" eingeschaltet ist ("Ja"), hält die Maschine nicht an, wenn zwei Blätter statt einem Blatt zugeführt werden. Der Dokumentensatz, der die doppelten Blätter enthält, wird umgelenkt.



Wenn die Tagespost ausgewählt ist, wird die DBK der oberen Zuführung (Tagespost) automatisch deaktiviert.

Job-Name

Ein Job kann mit einem aussagekräftigen Job-Namen gespeichert werden, damit er leichter wieder zu erkennen ist. Dieser Name wird bei der Job-Auswahl angezeigt. Job-Namen mit Hilfe der alphanumerischen Tastatur eingeben.

Jobname				
	Job-Na <mark>fac job</mark>	me 1		
	1	abc	def	a∳
	4 ghi	5 jkl	6 mno	CE
	7 pqrs	8 tuv	9 wxyz	
Abbrechen	# /-+*	0 ,.:;	a⇔A	Ok

- Schaltfläche verwenden, um das Zeichen links neben der Cursorposition zu löschen (Rückschritt).
- Schaltfläche [CE] drücken, um alle eingegebenen Zeichen zu löschen und neu zu beginnen.

5

6 Erweiterte Eingaben

Informationen zu erweiterten Eingaben

Erweiterte Eingaben sind alle Einstellungen, die sich unter dem Menü "Anzeige-Eingaben" und dem Abteilungsleitermenü befinden.

Menü		
	Anzeige-Eingaben	
	Abteilungsleitermenü	

Das Menü "Anzeige-Eingaben" enthält die folgenden Eingaben:

Anzeige-Eir	igaben		
		-Ø-	
	•		
Abbrechen			Ok

- Bildschirmhelligkeit festlegen (siehe Ändern der Anzeige-Eingaben auf Seite 59)
- Schnittstellenlautstärke festlegen (siehe Ändern der Anzeige-Eingaben auf Seite 59)
- Bildschirmausrichtung ändern (siehe Ändern der Anzeige-Eingaben auf Seite 59)

Das Abteilungsleitermenü enthält die folgenden Eingaben:

AbteilungslMenü	
Systeminfo:	Job-Menü
Optionen	Konfigurationsblatt lesen
Test	Job-Eingaben
Zurück	

- Systeminfo (siehe Anzeigen von Systeminformationen und Softwareversionen)
- Optionen (siehe Aktivieren einer Option auf Seite 62)
- Test (siehe Testmenü auf Seite 63)
- Job-Menü (siehe Informationen zu Jobs)
- Konfigurationsblatt lesen (siehe Lesen eines Konfigurationsblattes auf Seite 76)
- Job-Eingaben (siehe Job-Eingaben auf Seite 65).

Öffnen der erweiterten Eingaben

Wenn Sie erweiterte Eingaben anzeigen oder bearbeiten möchten:

1. Im Startmenü auf die Schaltfläche [Menü] drücken.



2. Wählen Sie aus, ob Sie die Anzeige-Eingaben oder das Abteilungsleitermenü anzeigen möchten. Auf die entsprechende Schaltfläche drücken, um das Menü zu öffnen. Bitte beachten: Für den Zugriff auf das Abteilungsleitermenü den PIN-Code 2546 eingeben. Nachdem der richtige PIN-Code eingegeben wurde, öffnet die Anzeige das "Abteilungsleitermenü".

Ändern der Anzeige-Eingaben

Über den Bildschirm "Anzeige-Eingaben" können verschiedene Eingaben geändert werden.



So ändern Sie die Anzeige-Eingaben:

1. Verwenden Sie die Pfeile neben dem Helligkeitssymbol, um die Anzeigehelligkeit zu erhöhen oder zu verringern.

- 2. Verwenden Sie die Pfeile neben dem Lautstärkesymbol, um die Schnittstellenlautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
- 3. Auf die Schaltfläche er drücken, um die Ausrichtung des Anzeigebildschirms zu wechseln. Diese Funktion ist hilfreich, wenn der Bediener auf der Rückseite des Systems arbeitet.

Anzeigen von Systeminformationen und Softwareversionen

Über das Abteilungsleitermenü können die Systeminformationen und Softwareversionen angezeigt werden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Im Abteilungsleitermenü auf die Schaltfläche [Systeminfo] drücken.

Das Menü "Systeminfo" wird geöffnet. Die folgenden Informationen werden angezeigt:

- Flex-Zertifikat Diese Option wird für OME verwendet.
- Zähler seit letztem Besuch Der Zählerwert seit dem letzten Servicebesuch.
- Letzter Fehler Der vom System generierte letzte Fehler.

Systeminfo			
	Softwarevers	ionen	
Flex-Zertifik Zähler seit lo Letzter Fehli CB: 1 Technis	at: etztem Besuch er: scher Fehler	494949 8	
Zurück			

Deutsch

2. Auf die Schaltfläche [Softwareversionen] drücken, um die Version der installierten Software anzuzeigen.

Das Menü "Softwareversionen" wird geöffnet.

Dieser Bildschirm zeigt die Softwareversionen an, die im gesamten System vorhanden sind.

Wenn Sie auf die Schaltfläche **[i]** drücken, werden die Subversionsrevisionsnummern anstelle der Standard-Softwareversionsnummern angezeigt. Diese werden im Allgemeinen zu Entwicklungszwecken verwendet, aber gelegentlich ist es praktisch, sie zur Problembehandlung zu verwenden.

Softwareversionen	6
Paketnummer:	Ungültig
Softwareversionen	
Kuvertierer	839924 Rev B V1.02
Vertikales System	809310 Rev E V4.45
Zupijek	

Das Menü "Optionen" bietet folgende Informationen:

Optionen	
Chip-ID System-ID: Install. Optionen:	2d-ff-ff-ff-ff-ff-ff-ff 99229999 Erweiterte Lesung OME 1-Spur BCR 10 BCR 10 FLEX OMR 9 codes
Zurück	Hinzuf.

- Chip-ID
- System-ID
- Installierte Optionen.

Diese Softwareoptionen werden mit Hilfe von Lizenzcodes aktiviert. Die Lizenzcodes aktivieren zusammen mit der Identifizierungsnummer der Maschine die entsprechenden Optionen. Die aktivierten und verfügbaren Softwareoptionen werden auf diesem Bildschirm angezeigt. Informationen zu Lizenzcodes erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Das System unterstützt die folgenden lizenzierten Optionen:

- Erweiterte Lesung (siehe Einführung zur Leseoption auf Seite 71)
- OME 1-Spur (siehe OME-Codebeschreibung auf Seite 79);
- BCR 1D (siehe BCR-Codebeschreibung auf Seite 74)
- Flex reading (see Einführung zur Leseoption auf Seite 71)

Aktivieren einer Option

So fügen Sie eine lizenzierte Option hinzu:

1. Auf dem Bildschirm "Optionen" auf die Schaltfläche [Hinzuf.] drücken.

Option hinzufü	gen				
	Lizenzs	chlüsse	!L	•	1
	1	abc	def	•	
	4 ghi	5 jkl	6 mno	CE	
	7 pqrs	8 tuv	9 wxyz		
Abbrechen	# /-+*	0 ,.:;	a⇔A	ok	

 Den vom Händler erhaltenen Lizenzcode über den Ziffernblock eingeben, um die entsprechende Option auf der Maschine zu aktivieren.
 Bei Bedarf mit Hilfe der Pfeilschaltflächen durch die eingegebenen Zeichen navigieren.

- **3.** Auf die Schaltfläche **[OK]** drücken, um die lizenzierte Option hinzuzufügen. Das System überprüft jetzt den Lizenzschlüssel.
- 4. Das System aus- und einschalten.

Testmenü

Über das Testmenü können Sie das System überprüfen, alle Fotozellen zurücksetzen und einen Lesungstest ausführen.

Das Menü umfasst die folgenden Funktionen:

Testmenü		
	Diagnostics	
	Fotozellen-Reset	
	OME-Test	
	BCR Test	
Zurück		

- Diagnose Mit dieser Funktion pr
 üfen Sie, ob alle Motoren, Kupplungen und Fotozellen ordnungsgem
 äß angeschlossen sind. Dieser Test leitet den Status der Stellantriebe und Kupplungen ab, indem die Stellantriebe kurz aktiviert werden und anschließend der Strom gemessen wird (siehe Ausf
 ühren der Diagnose auf Seite 64).
- Fotozellen-Reset Mit dieser Funktion können alle Fotozellen kalibriert werden (siehe Rückstellen der Fotozellen auf Seite 87).
- OME-Test Mit dieser Funktion kann die OME-Funktionalität getestet werden (siehe Ausführen eines OME-Tests auf Seite 82).
- BCR-Test Mit dieser Funktion kann die BCR-Funktionalität getestet werden (siehe Ausführen eines BCR-Tests auf Seite 77).
Ausführen der Diagnose

So führen Sie eine Diagnose für das System aus:

1. Im Testmenü auf die Schaltfläche [Diagnose] drücken. Der Bildschirm "Hardwaretest" wird angezeigt.

Hardwaretest
Dokumente entf. u. Abdeck. schließen
Diagnose starten
Zurück

- 2. Alle Dokumente und Kuverts entnehmen und alle Abdeckungen schließen, bevor die Diagnose gestartet wird.
- 3. Im Menü "Hardwaretest" auf die Schaltfläche [Diagnosestarten] drücken. Wenn der Test abgeschlossen ist, wird der Statusbericht angezeigt, der alle Probleme auflistet, die während der Diagnose ermittelt wurden.

Hardwaretest	
STATUSBERICHT:	
HARDWARE IST OK	alı
0 mögliche Probleme gefunden	UK

4. Wenn keine Probleme ermittelt wurden, auf die Schaltfläche [OK] drücken.

Wenn Probleme aufgetreten sind, die nicht behoben werden können, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.



Job-Eingaben werden normalerweise nur von einem Servicetechniker geändert. Wenden Sie sich daher zuerst an das Helpdesk des Händlers, bevor Sie Einstellungen ändern. Änderungen an den Job-Eingaben können zu fehlerhaften Jobs führen.

Das Menü "Job-Eingaben" (Abteilungsleiter) kann über das "Abteilungsleitermenü" geöffnet werden. Über dieses Menü können Systemparameter eingestellt werden. Das Menü "Job-Eingaben" zeigt die folgenden Funktionen:

Job-Eingaben	
Laschenverschließer	Umschläge leerfahren
	Systemausgabe
	Dokumentversatz
	BRE-Versatz
Zurück	

- Laschenverschließer Mit dieser Option kann das Verschließen der Kuverts verbessert werden, indem der Versatz für den Laschenverschließer für einen oder mehrere definierte Jobs geändert wird (siehe Ändern des Versatzes für den Laschenverschließer auf Seite 66).
- Kuvertentfernung Mit dieser Option kann definiert werden, wann Kuverts aus dem System entfernt werden (siehe Ändern der Kuvertentfernung auf Seite 66).
- Systemausgabe Mit dieser Option kann der Ausgabemodus f
 ür einen oder mehrere definierte Jobs ge
 ändert werden (siehe
 Ändern der Systemausgabe auf Seite 67).
- Dokumentversatz Mit dieser Option kann der Dokumentversatz f
 ür einen oder mehrere definierte Jobs ge
 ändert werden (siehe
 Ändern des Dokumentversatzes auf Seite 68).
- BRE-Versatz Mit dieser Option kann der BRE-Versatz f
 ür einen oder mehrere definierte Jobs ge
 ändert werden (siehe
 Ändern des BRE-Versatzes auf Seite 69).

Laschenverschließerversatz

So ändern Sie den Laschenverschließerversatz für einen ausgewählten Job:

1. Verwenden Sie die Pfeile neben "Wähle Job", um auszuwählen, für welchen Job (Job 1-25 oder Auto) die Änderungen vorgenommen werden sollen.

Laschenverschließer 1. Fac job 1	0
Wähle Job 📘	
Barbenverschließerversatz B	
Abbrechen	Sichern

- Verwenden Sie die Pfeile neben "Versatz für Laschenverschließer", um den Laschenverschließerversatz für den ausgewählten Job zu ändern. Der Versatz kann zwischen -20 und 20 variieren. Wenn für den Versatz z. B. der Wert +10 eingestellt wird, erfolgt die Aktivierung des Verschließvorgangs 10 Takte später als ursprünglich.
- 3. Auf die Schaltfläche [Sichern] drücken, um die Änderungen für den ausgewählten Job zu speichern.

Kuvertentfernung

Kuvert-Leerfahr-Einstellungen		
umschläge leerfahren nach:		
Job ändern 🚺 Immer 💫 💫		
Abbrechen Ok		

So legen Sie fest, wann Kuverts leergefahren werden:

1. Verwenden Sie ¹ neben "Job-Auswahl", um festzulegen, ob die Kuverts leergefahren werden sollen (immer, nie oder nur auf Anfrage), wenn der Bediener einen Job auswählt.

- 2. Verwenden Sie 🔍 neben "Job ändern", um festzulegen, ob die Kuverts leergefahren werden sollen (immer, nie oder nur auf Anfrage), nachdem der Bediener einen Job geändert hat.
- 3. Auf die Schaltfläche [OK] drücken, um die Änderungen zu akzeptieren.

Systemausgabe

So ändern Sie den Ausgabemodus für einen ausgewählten Job:

1. Verwenden Sie die Pfeile neben "Wähle Job", um auszuwählen, für welchen Job (Job 1-25 oder Auto) die Änderungen vorgenommen werden sollen.

Modus-Menii 1. fac job 1		0
	Wähle Job 📘	▲ ▼
	Ausgabe Mod. 2	Ð
	BRE mit Fenster Nein	Ð
Abbrechen	S	ichern

2. Die Option neben "Ausgabe" verwenden, um den Ausgabemodus für den ausgewählten Job zu ändern.

Modus 1 konzentriert sich auf die Vielseitigkeit von Papierparametern (Papierdicke, Dokumentlänge), d. h. auf den korrekten Betrieb auch unter extremen Papierbedingungen.

Modus 2 ist der Standardmodus und konzentriert sich auf hohe Geschwindigkeiten und wird wie folgt erreicht:

- Während des Mehrfacheinzugs (mehrere Seiten von einer Zuführung) erfolgt eine minimale Bewegung des Sortierers. Im Modus 1 wird die Umlenkeinheit zum Abschließen des Sortiervorgangs verwendet.
- Während des Transports eines Satzes vom Sortierer zum Folder gelangt der nächste Satz bereits in den Sortierer. Dies führt zu einer temporären Überlappung von Sätzen mit zwei unterschiedlichen Transportrichtungen. Im Modus 1 hat der Satz den Sortierer vollständig verlassen, bevor der nächste Satz in den Sortierer gelangt.
- Für das Kuvert wird ein antizipierter Abruf verwendet. Das bedeutet, dass ein (gefalzter) Satz die Folder-Einheit bereits verlässt, bevor das Kuvert an der Kuvertierposition bereit ist. Im Modus 1 befindet sich das Kuvert bereits an der Kuvertierposition, bevor der Satz die Folder-Einheit verlässt.

Es wird empfohlen, den Modus 1 bei einer Papierstärke von 65 g/m2 oder weniger, bei einer Dokumentlänge von 305 mm (12 Zoll) oder mehr sowie in Situationen zu verwenden, in denen Modus 2 nicht ordnungsgemäß funktioniert. In allen anderen Situationen wird Modus 2 empfohlen.

3. Die Option [●] neben "BRE mit Fenster" verwenden, um auszuwählen, ob der Rückumschlag ein Fenster besitzt.

Diese Option ist nur für Ausgabemodus 2 verfügbar.

4. Auf die Schaltfläche [Sichern] drücken, um die Änderungen für den ausgewählten Job zu speichern.

Ändern des Dokumentversatzes

So ändern Sie den Dokumentversatz für einen ausgewählten Job:

1. Verwenden Sie die Pfeile neben "Wähle Job", um auszuwählen, für welchen Job (Job 1-25 oder Auto) die Änderungen vorgenommen werden sollen.

Dokumentversatz 1. fac job 1			0
wähl	e Job (1	▲ ▼
Dokumentver	satz (50	▲ ▼
Abbrechen			Sichern

2. Verwenden Sie die Pfeile neben "Dokumentversatz", um den Dokumentversatz für den ausgewählten Job zu ändern.

Der vertikale Transport von Dokumenten, die über verschiedene Zuführungen zugeführt werden, erfolgt in der Art, dass die Dokumente einander teilweise überlappen. Dieses Überlappungsschema stellt sicher, dass die Dokumente im Sammelbereich ordnungsgemäß angeordnet sind.

Im Menü "Dokumentversatz" können Sie festlegen, wie weit sich die Dokumente nicht überlappen, d. h. den Dokumentversatzwert. Der Standardwert ist 50 mm (2,0 Zoll). Der Dokumentversatz kann zwischen 20 mm (0,8 Zoll) und 250 mm (9,8 Zoll) variieren.

3. Auf die Schaltfläche **[Sichern]** drücken, um die Änderungen für den ausgewählten Job zu speichern.

Deutsch

Ändern des BRE-Versatzes

So ändern Sie den BRE-Versatz für einen ausgewählten Job:

1. Verwenden Sie die Pfeile neben "Wähle Job", um auszuwählen, für welchen Job (Job 1-25 oder Auto) die Änderungen vorgenommen werden sollen.

BRE-Versatz 1. fac job 1			0
	wähle Job	1	
	BRE-Versatz	Ein	Ð
Abbrechen			Sichern

2. Die Schaltfläche oneben "BRE mit Fenster" verwenden, um den BRE-Versatz zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Wenn ein Dokument länger als der festgelegte Adressfalz, aber kürzer als die Kuverthöhe ist, wird dieses Dokument manchmal unnötigerweise gefalzt. Unter bestimmten Bedingungen kann das Falzen dieses Dokuments verhindert werden. Dies kann über das Menü "BRE-Versatz" (BRE steht für Business Reply Envelope) implementiert werden.

Für jeden der Jobs von 1 bis 25 sowie für "Automatisch" kann ein Versatz mit Hilfe der Schaltfläche aktiviert oder deaktiviert werden.

Wenn der Versatz aktiviert ist, wird das zuletzt zum Satz hinzugefügte Dokument vom Rest des Satzes versetzt angeordnet. Dieses Dokument wird bis zum Erreichen eines bestimmten Abstands zurückgehalten. Das bedeutet, das die Hinterkante dieses oberen Dokuments den Sortierer zuletzt verlässt. Dieses Dokument wird nicht gefalzt. Während der Kuvertierung werden die Dokumente des Satzes neu angeordnet. Die Bedingungen sind:

- Für die Zuführung, die dieses obere Dokument (BRE) zuführt, ist ein Dokument pro Satz eingestellt (kein Mehrfacheinzug).
- Das direkt unter diesem Dokument befindliche Dokument muss mindestens 60 mm (2,4 Zoll) länger sein, als der BRE.
- Das obere Dokument muss länger sein, als der festgelegte Adressfalz.
- Der Falzmodus ist entweder Einzelfalz oder Wickelfalz (kein Z-Falz).
- Das obere Dokument muss kürzer sein, als die Kuverthöhe.

Der gesamte BRE-Versatz basiert auf der Reibung zwischen Dokumenten innerhalb eines Satzes. Daher ist es erforderlich, diese Bedingungen zu verwenden, um das Risiko falscher Transporte, Falzvorgänge und Kuvertierungen zu verringern.



Es ist möglich, den BRE-Versatz für einen BRE und eine Beilage (Karte) in einem Satz zu verwenden. Die zusätzliche Bedingung ist, dass diese Beilage gleich oder kleiner als der festgelegte Adressfalz ist und im Satz direkt unter dem BRE positioniert werden sollte. **3.** Auf die Schaltfläche **[Sichern]** drücken, um die Änderungen für den ausgewählten Job zu speichern.

7 Lesung

Einführung

Das Falz- und Kuvertiersystem kann mit der Lesung ausgestattet werden. Hierbei liest das System spezielle Codes, die auf die Dokumente aufgedruckt wurden. Diese Codes enthalten Informationen zur Verarbeitung der Blätter. Es sind drei Codetypen verfügbar:

• 1-Spur OME: Optische Markierungserkennung



BCR: Barcode-Lesung



• Flex 1-9

In Abhängigkeit von den Eingaben teilt der Code dem System Folgendes mit:

- Der Dokumentensatz ist vollständig.
- Beilagen müssen zum Satz hinzugefügt werden.
- Das System muss angehalten werden.
- Der Satz ist vollständig (es fehlen keine Seiten).

Die Blätter mit dem aufgedruckten Code werden in eine Zuführung eingelegt. Je nach programmiertem Code können die anderen Zuführungen als selektive Zuführungen für Beilagen verwendet werden.

Bei einem Z-Falz muss die Adresse auf die letzte Seite des Satzes gedruckt werden (siehe Dokumentausrichtung auf Seite 73 für die Codeposition). Bei den anderen Falztypen steht die Adresse immer auf dem ersten Blatt des Satzes. Ein vollständiger Code wird auf jedes Blatt des Satzes gedruckt. Der Code muss auf jeder Seite an der gleichen Stelle erscheinen, unabhängig von der tatsächlichen Codelänge.

Der Code auf dem letzten Blatt des Satzes enthält die Kuvertieranweisungen (außer bei Verwendung der umgekehrten Lesung, siehe Umgekehrte Lesung auf Seite 72). Auf den anderen Blattseiten stehen die Sammelanweisungen. Wenn eine Paritätsüberprüfung mit OME verwendet wird, erfolgt diese auf jedem Blatt. Wenn der Code "Seite n von m" mit BCR verwendet wird, erfolgt die Kuvertierung des Satzes, wenn n und m gleich sind.

Allgemeine Anforderungen zum Drucken von Codes

Wenn Sie Dokumente für eine Lesung drucken:

- Sicherstellen, dass die Qualität von Farbband oder Toner geeignet ist.
- Den Code in schwarz drucken.
- Codes auf dem gleichen Blatt müssen die gleiche Stärke aufweisen.
- Den Code auf jedem Blatt an der gleichen Stelle drucken.
- Achten Sie auf den Hintergrund. Die Lesefunktion kann durch Folgendes gestört werden: Farbveränderungen auf dem Formular, ein Hintergrund-Design und ein Logo oder eine Kopie auf der Rückseite des Blattes, die durchschlagen können.
- Bei Matrixdruckern werden gedruckte Zeichen in Near Letter Quality (NLQ) bevorzugt, um ein Höchstmaß an Schwärze zu erzielen (Doppeldruck).



Weitere Informationen zum Drucken eines Lesecodes auf Ihrem Dokument erhalten Sie bei Ihrem Kundendienst.

Umgekehrtes Lesen

Umgekehrtes Lesen bedeutet, dass sich die Kuvertiermarke (OME) auf der ersten Seite des Satzes befindet. Das System erkennt das Satzende, indem die erste Seite des nächsten Satzes erkannt wird. Bei BCR verwenden Sie die Customer ID zum Vervollständigen eines Satzes.Wenn die ID wechselt, wird der Satz kuvertiert.

Bei Verwendung des umgekehrten Lesevorgangs wird das Symbol für umgekehrtes Lesen auf dem Bildschirm "Job-Info" angezeigt. Wenn die Zuführung leer ist, befindet sich der letzte Satz weiterhin im Sortierer, da der Anfang des nächsten Satzes nicht erkannt werden konnte. In diesem Fall enthält die Meldung, dass die Zuführung leer ist, die Funktion **[Ignorieren]**. Wenn Sie die Schaltfläche **[Ignorieren]** drücken, wird der Satz im Sortierer kuvertiert.

Aufgrund des Zuführungs- und Sortierprinzips weist das umgekehrte Lesen folgende Einschränkungen auf:

- Die letzte Marke des Codes sollte maximal 85 mm (3,3 Zoll) vom oberen Rand gedruckt werden.
- Beilagen und selektive Beilagen können nicht behandelt werden.

Dokumentausrichtung

Schalten Sie die Lesungsfunktion ein, und legen Sie die Position der Lesemarkierungen fest, wie unter BCR-Codebeschreibung auf Seite 74 und OME-Codebeschreibung auf Seite 79 beschrieben.

Dokumentausrichtung:



Position des Codes auf dem Dokument.



Mindestlinienstärke für einen Strich: 0,25 mm (0,01 Zoll)

Das Verhältnis von dicken zu dünnen Strichen: 2.2

Der weiße Bereich in der Abbildung zeigt die Grenzen, in denen der Code gedruckt werden kann.

BCR-Lizenztypen

Es sind zwei BCR-Lizenztypen verfügbar:

- Standard
- Erweitert

Deutsch

7

BCR-Standardlizenz

Für die BCR-Standardlizenz stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

- Seite N von M: So lange N kleiner ist als M ist der Dokumentensatz nicht vollständig. Bei N=M ist der Satz vollständig, woraufhin dieser in ein Kuvert eingefügt wird.
- Einfügen/Sammeln: Hier wird festgelegt, wann ein Dokumentensatz vollständig ist und in ein Kuvert eingefügt werden muss.
- Kunden-ID: BCR verwendet den Code der Customer ID, um einen Satz zu vervollständigen. Dies ist nur mit umgekehrter Lesung möglich. Wenn die ID wechselt, wird der Satz kuvertiert.

Es sind mindestens Codes zum Sammeln und Einfügen erforderlich.

Erweiterte BCR-Lizenz

Für die erweiterte BCR-Lizenz stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

- Die Standardfunktionen (Seite N von M und Einfügen/Sammeln, Kunden-ID)
- Blattfolge Jedes Blatt besitzt eine Nummer, unabhängig vom Dokumentensatz, zu dem es gehört. Wenn ein Blatt fehlt, wird ein Fehler generiert.
- Gruppenfolge Jedes Dokument in einem Satz besitzt dieselbe Gruppennummer. Wenn ein Dokumentensatz fehlt, wird ein Fehler generiert.
- Selektive Zuführung Wenn das System den Befehl liest, wird eine Beilage aus der Beilagenzuführung zum Satz hinzugefügt. Diese Funktion wird auf das letzte Blatt eines Satzes gedruckt.
- Umlenken (umlenken und fortfahren) Der Satz wird umgelenkt und das System fährt fort.
- Anhalten (umlenken und anhalten) Der Satz wird umgelenkt, das System hält an und zeigt einen Fehler an (VS:113 – Stopp durch Lesung – Stoppzeichen gelesen).

Lesen eines Konfigurationsblattes (nur BCR)

Wenn die Codedefinition für BCR festgelegt werden soll, kann dazu ein BCR-Konfigurationsblatt verwendet werden.

So lesen Sie ein Konfigurationsblatt:

1. Im Abteilungsleitermenü auf die Schaltfläche **[Konfigurationsblatt lesen]** drücken.Das Menü "Barcode-Konfigurationsblatt" wird geöffnet.

Ba	arcode-Konfigurationsblatt	
Barcode-Konfigurationsblatt in Zuführung 1 einlegen und 'Blatt ausführen' drücken		
	Blatt ausführen	
ž	zurück	

- 2. Das Barcode-Konfigurationsblatt in obere Zuführung legen.
- 3. Auf die Schaltfläche [Blatt ausführen] drücken. Der Bildschirm "BCR-Codeeingaben" wird angezeigt.

BCR-Codeeingaben	
Installierte Zeichen Char 1 Rolling Sequence Char 2 Rolling Sequence Char 3 Rolling Sequence	▲ ▼
Zurück	<►
1 Zeichen von oben: 45 mm Barcode-Länge: 115 mm	
Zurück	

- Auf dem Bildschirm "BCR-Codeeingaben" bestätigen, dass alle Eingaben ordnungsgemäß gelesen wurden. Beachten Sie, dass dieser Bildschirm aus zwei Teilen besteht. Die Pfeile am unteren Bildschirmrand verwenden, um zwischen den beiden Teilen des Bildschirms zu wechseln.
- 5. Auf die Schaltfläche [Zurück] drücken, um das Menü "BCR-Codeeingaben" zu verlassen.
- 6. Auf die Schaltfläche [Sichern] drücken, um die BCR-Codeeingaben zu speichern, die vom Konfigurationsblatt gelesen wurden.



Durch das Speichern dieser Eingaben wird die Barcode-Definition für ALLE Jobs mit verwendeter Leseoption geändert.

Ausführen eines BCR-Tests

So führen Sie einen BCR-Test aus:



Vor dem Ausführen eines BCR-Tests einen Job auswählen, der die BCR-Lesung verwendet.

1. Im Testmenü auf die Schaltfläche [BCR-Test] drücken. Das Menü "BCR-Test" wird angezeigt.



2. Auf die Schaltfläche **[Test]** drücken, um den BCR-Test zu starten. Nachdem der Test abgeschlossen ist, wird der Bildschirm "Ergebnis" angezeigt.



3. Auf dem Bildschirm "Ergebnisse" die Testergebnisse auswerten.

Mit Hilfe der Schaltfläche 1 die BCR-Info anzeigen oder die Schaltfläche

verwenden, um alle BCR-Codes zu durchlaufen, die während des Tests erkannt wurden. Den für die Lesung zu verwendenden Job auswählen.

4. Auf die Schaltfläche [Zurück] drücken, um zum Menü "BCR-Test" zurückzukehren.

Position des Codes auf dem Dokument:



Mindestlinienstärke für eine Markierung: 0,2 mm (0,008 Zoll)

Standardmäßig wird für die erste Markierung von oben der folgende Wert festgelegt: 100 mm (3,9 Zoll). Dieser Parameter wird im Menü "Job-Eingaben" festgelegt.

Der Code muss auf jeder Seite eine konsistente Anzahl von Markierungen aufweisen.

Der weiße Bereich in der Abbildung zeigt die Grenzen, in denen der Code gedruckt werden kann.

OME-Lizenztypen

Es sind zwei OME-Lizenztypen verfügbar:

- Standard
- Erweitert

OME-Standardlizenz

Für die OME-Standardlizenz stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

- Startzeichen: Kennzeichnet den Codeanfang.
- Einfügen/Sammeln: Hier wird festgelegt, wann ein Dokumentensatz vollständig ist und in ein Kuvert eingefügt werden muss.
- Paritätsprüfung: Der Lesecode kann überprüft werden, indem eine Paritätsmarkierung hinzugefügt wird. Die Summe der Markierungen muss einen geraden Wert ergeben.
- Sicherheitszeichen: Bietet zusätzliche Sicherheit. Bei schief laufendem Papier kann der Lesekopf den Lesecode möglicherweise teilweise nicht erfassen. Ist dies der Fall, wird ein Fehlercode ausgegeben, wenn die Sicherheitsmarkierung nicht gelesen worden ist. Die Sicherheitsmarkierung zeigt außerdem das Ende des Lesecodes an. Diese Markierung muss auf dem Dokument immer vorhanden sein, wenn es Teil der Codedefinition ist.



Der Mindestcode ist eine Markierung in einer Zeile (Kuvertierung). Aus Gründen der Zuverlässigkeit wird jedoch empfohlen, mindestens 2 Markierungen zu verwenden. Die erste Zeile ist die Startmarkierung. Eine Markierung auf der zweiten Zeile bedeutet Kuvertieren. Keine Markierung auf der zweiten Zeile bedeutet Sammeln.



Auf Kundenwunsch kann in Einzelfällen das Lesen der Basisbefehle vom Kundendienst umgekehrt werden. Dies bedeutet, dass für den Kuvertierbefehl keine Markierung gedruckt werden muss, während für den Sammelbefehl eine Markierung erforderlich ist.

Erweiterte OME-Lizenz

Für die erweiterte OME-Lizenz stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

- Die Standardfunktionen (Start, Kuvertieren, Parität, Sicherheit)
- Umlenken (umlenken und fortfahren) Der Satz wird umgelenkt und das System fährt fort.
- Anhalten (umlenken und anhalten) Der Satz wird umgelenkt, das System hält an und zeigt einen Fehler an (VS:113 – Stopp durch Lesung – Stoppzeichen gelesen).
- Selektive Zuführung Die Maschine führt eine Beilage selektiv zu, wenn ein entsprechender Befehl übergeben wird.
- Sequenzprüfung Blätter eines Stapels können in eine falsche Reihenfolge geraten oder verloren gehen. Diese Fehler werden mit der Sequenzprüfung erkannt. Jedes Blatt besitzt einen Binärcode als Teil des Lesecodes. In Abhängigkeit von der ersten Anwendung werden zwei oder drei Markierungen für die Sequenzprüfung verwendet.

Allgemeine OME-Anmerkungen

Allgemeine Anmerkungen:

• Bei OME müssen die Markierungen immer in der Reihenfolge wie in der Abbildung verwendet werden.



- Die nachfolgende Funktion wird jeweils um eine Zeile nach oben verschoben, wenn eine Funktion entfernt wird.
- Die Definition der Markierung ist eine Kundendiensteinstellung.

Beispiel für OME-Code

Die Abbildung bezieht sich auf das folgende Beispiel. Dieses Beispiel umfasst einen Satz mit acht Blättern mit einer selektiven Zuführung sowie drei Sequenzprüfungsmarkierungen.



- Die erste Position wird für die Startmarkierung verwendet, die auf allen Blättern gedruckt werden muss.
- Die zweite Markierungsposition wird für den Kuvertier-/Sammelbefehl verwendet. Eine gedruckte Markierung bedeutet "Kuvertierung", keine Markierung bedeutet "Sammeln". Daher wird die Markierung auf das letzte Blatt des Satzes gedruckt.
- Position 3 ist f
 ür die selektive Zuf
 ührung über die Beilagenzuf
 ührung reserviert. Durch Drucken einer Markierung an Position 3 wird die selektive Zuf
 ührung über die Beilagenzuf
 ührung veranlasst. Die Markierungen werden auf das letzte Blatt des Satzes gedruckt.
- Die Positionen 4, 5 und 6 werden für Sequenzprüfungsmarkierungen verwendet. In diesem Fall wird eine Sequenzprüfung von drei Markierungen verwendet.

Ausführen eines OME-Tests

So führen Sie einen OME-Test aus:



Vor dem Ausführen eines OME-Tests einen Job auswählen, der die OME-Lesung verwendet.

1. Im Testmenü auf die Schaltfläche [OME-Test] drücken. Das Menü "OME-Test" wird angezeigt.



2. Auf die Schaltfläche **[Test]** drücken, um den OME-Test zu starten. Nachdem der Test abgeschlossen ist, wird der Bildschirm "Ergebnis" angezeigt.



- 4. Auf die Schaltfläche [Zurück] drücken, um zum Menü "OME-Test" zurückzukehren.

7

Wartungsplan

 \square

Ziehen Sie vor Wartungsarbeiten den Netzstecker.

Vom Benutzer dürfen nur die in der vorliegenden Bedienungsanleitung genannten Wartungsmaßnahmen vorgenommen werden. Alle weiter gehenden Maßnahmen sind qualifiziertem Wartungspersonal zu überlassen. Wenden Sie sich hierfür bitte an die zuständige Vertretung.

Wartungshäufigkeit	Wartung
Täglich	 Überprüfen der Systemfunktionen Instandhaltung durch Entfernen von Staub, Papier- resten usw.
Wöchentlich	Im Lieferumfang ist ein zusätzlicher Bürstensatz enthal- ten. Während ein Bürstensatz verwendet wird, sollte der andere in Wasser eingeweicht werden. So ist stets ein sauberer Bürstensatz verfügbar.
	 Verschmutzte oder verklebte Bürsten für den Kuvertverschluss reinigen oder ersetzen (siehe Reinigen und Ersetzen der Bürsten auf Seite 85). Anfeuchtfilz reinigen oder bei Bedarf ersetzen, wenn dieser verschmutzt oder verklebt ist (siehe Austauschen des Anfeuchtfilzes auf Seite 85). Reinigen der Zuführ- und Kuvertierrollen nach Anweisung des Kundendiensttechnikers
Bei Bedarf	Bei Warnmeldungen über staubige Fotozellen müssen bestimmte Fotozellen gereinigt werden. Nach dem Reinigen die Fotozellen immer kalibrieren (siehe Rück- stellen der Fotozellen auf Seite 87).
	Informationen zu den Fotozellen am Kuvert- oder Doku- mentpfad finden Sie unter Reinigen der Fotozellen am Kuvert- oder Dokumentpfad auf Seite 86.
	Informationen zu den Ausgangsfotozellen finden Sie unter Reinigen der Ausgangsfotozellen auf Seite 86.

Reinigen und Ersetzen der Bürsten



Verschmutzte oder verklebte Bürsten für den Kuvertverschluss wie folgt reinigen oder ersetzen:

- 1. Die neuen Bürsten mit Wasser anfeuchten.
- 2. Die Bürsten einzeln vom Bürstenhalter abziehen.
- **3.** Die Bürsten austauschen. Stellen Sie sicher, dass die Stifte auf den Bürsten in den entsprechenden Löchern im Bürstenhalter einrasten.

Ersetzen oder Reinigen des Anfeuchtfilzes



Anfeuchtfilz reinigen oder bei Bedarf ersetzen, wenn dieser verschmutzt oder verklebt ist. Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Den Verschlussflüssigkeitstank aus dem System entfernen.
- 2. Die Abdeckung mit Anfeuchtfilz B entfernen.
- 3. Klemmen A entfernen, um den Anfeuchtfilz zu entnehmen.
- 4. Den Anfeuchtfilz reinigen oder ersetzen.

Deutsch

Reinigen der Fotozellen am Kuvert- oder Dokumentpfad



Bei Warnmeldungen über staubige Fotozellen im Kuvert- oder Dokumentpfad müssen die Fotozellen wie folgt gereinigt werden:

- 1. Seitenabdeckung A öffnen.
- 2. Den Balg B in den oberen Luftstopfen C stecken und ihn einige Male fest zusammendrücken, um den Staub von der Fotozelle des Dokumentpfads zu entfernen.
- **3.** Den Balg in den unteren Luftstopfen stecken und ihn einige Male fest zusammendrücken, um den Staub von der Fotozelle des Kuvertpfads zu entfernen.
- 4. Die Fotozellen kalibrieren (siehe Rückstellen der Fotozellen auf Seite 87).

Reinigen der Ausgangsfotozellen



So reinigen Sie die Ausgangsfotozellen:

1. Einen leicht feuchten Baumwolllappen in der unteren Öffnung kreisen, um die untere Ausgangsfotozelle zu reinigen.

87

- 2. Einen leicht feuchten Baumwolllappen in der oberen Öffnung kreisen, um die obere Ausgangsfotozelle zu reinigen.
- 3. Die Fotozellen kalibrieren (siehe Rückstellen der Fotozellen auf Seite 87).

Rücksetzen von Fotozellen

So kalibrieren Sie alle Fotozellen:

1. Im Testmenü auf die Schaltfläche [Fotozellen-Reset] drücken. Das Menü "Fotozellen kalibrieren" wird angezeigt.

Fotozellen kalibrieren	
Dokumente entf. u. Abdeck. schließen	
<kal.> drücken, um Fotozellen zu kalibrieren</kal.>	Kal.
Zurück	

- 2. Alle Dokumente und Kuverts entnehmen und alle Abdeckungen schließen, bevor die Kalibrierung gestartet wird.
- Im Menü "Fotozellen kalibrieren" auf die Schaltfläche [Kal.] drücken. Wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist, kehrt das System zum Menü "Fotozellen kalibrieren" zurück.

8

9 Fehlersuche

Fehlermeldungen

Bei einem Fehler wird im Display ein Bildschirm mit den folgenden Informationen angezeigt:

- · Bereich, in dem der Fehler aufgetreten ist
- · Fehlerbeschreibung
- Lösungsvorschlag neben der zeigenden Hand

Auf die Schaltfläche ¹ drücken, um weitere Informationen zu dem aufgetretenen Fehler sowie mögliche Vorkehrungen gegen das erneute Auftreten des Fehlers anzuzeigen.

Nach dem Beheben des Problems auf **[Reset]** drücken, um den Fehler zurückzusetzen (der Fehlerbildschirm verschwindet).

Besondere Fehler

- Lesefehler (wenn die Lesung aktiviert ist) Der Dokumentensatz wird umgelenkt. Der Bediener muss den Dokumentensatz entfernen und den Satz manuell beenden!
- Technische Fehler In der Anzeige erscheint eine Fehlermeldung. Ein solcher Fehler kann nicht vom Bedienungspersonal, sondern nur vom Kundendienst behoben werden.

Warnbildschirm

Wenn eine Abdeckung geöffnet wird, erscheint im Display ein Warnbildschirm mit der Meldung "Abdeckung offen" und der vorgeschlagenen Lösung "Abdeckung schließen".

Beheben von Staus

In folgenden Bereichen können Staus auftreten:



- 1. Feeder-Bereich
- 2. Sammelbereich
- 3. Folder-Bereich
- 4. Untere Kuvertführung
- 5. Anfeucht- und Kuvertierbereich
- 6. Verschluss- und Ausgangsbereich
- 7. Kuvertmagazin

9

Zum Beheben von Staus lassen sich sechs Systembereiche öffnen:



- A Lok-Abdeckung, um den Verschluss- und Ausgangsbereich zu erreichen
- B Kuvertiererabdeckung, um den Anfeucht- und Kuvertierbereich zu erreichen
- C Sortierer, um den Sammelbereich zu erreichen
- **D** Abdeckung für vertikalen Transport, um auf den vertikalen Transport und den Zuführbereich zuzugreifen
- E Folder-Abdeckung, um auf den Falzbereich zuzugreifen
- F Seitenabdeckung, um die untere Kuvertführung zu erreichen

Ausgangs-, Verschluss- und Kuvertierbereich

Wenn in diesem Bereich ein Stau auftritt, entfernen Sie das Material wie folgt:



- 1. Seitenabdeckung F öffnen
- 2. Sperrhebel der Lok anheben und die Lok in die vertikale Position ziehen.
- 3. Sämtliche Materialien entfernen.
- 4. Seitenabdeckung schließen
- 5. Lok und Kuvertiererabdeckung absenken.
- 6. Auf die Schaltfläche [Reset] drücken, um den Fehler zurückzusetzen und den Job neu zu starten.

Kuvertmagazin

Wenn in diesem Bereich ein Kuvert stecken bleibt, entfernen Sie das Kuvert wie folgt:



- 1. Kleinen Hebel B nach unten ziehen. Stift C wird abgesenkt.
- 2. Hebel A nach rechts drücken und gedrückt halten. Stift C wird angehoben.
- 3. Festsitzendes Kuvert entfernen.
- 4. Hebel A lösen.
- 5. Vergewissern Sie sich, dass die Separationseinstellung noch richtig ist (siehe Einlegen von Kuverts auf Seite 18).
- 6. Hebel B wieder in vorherige Position bringen.
- 7. Auf die Schaltfläche [Reset] drücken, um den Fehler zurückzusetzen und den Job neu zu starten.

Untere Kuvertführung

Wenn in der unteren Kuvertführung ein Stau auftritt, entfernen Sie die Kuverts wie folgt:



Bei Bedarf können Kuverts und Dokumente manuell mit Hilfe von Hebel **C** zum Kuvertiertisch oder zur unteren Kuvertführung transportiert werden. Hebel **B** drehen, um ein kuvertiertes Dokument manuell zu transportieren.

- 1. Seitenabdeckung öffnen.
- 2. Blauen Hebel A nach unten ziehen.
- 3. Kuvert(s) aus der unteren Kuvertführung entfernen.
- 4. Seitenabdeckung schließen
- 5. Auf die Schaltfläche [Reset] drücken, um den Fehler zurückzusetzen und den Job neu zu starten.

Folder

Wenn in der Folder-Einheit ein Stau auftritt, entfernen Sie die Dokumente wie folgt aus der Folder-Einheit:



- 1. Unteres Ende des Sperrgriffs A zum Öffnen der Folder-Abdeckung B drücken.
- 2. Dokumente aus Folder-Einheit entnehmen.



Bei Bedarf den beigefügten Stift verwenden, um die Rollen zu drehen. Der Stift wird im Ersatzteilbeutel ausgeliefert. Vergessen Sie nicht, den Stift wieder zu entfernen, wenn Sie fertig sind.



- 3. Folder-Abdeckung schließen.
- 4. Auf die Schaltfläche [Reset] drücken, um den Fehler zurückzusetzen und den Job neu zu starten.

Feeder

Wenn in der Feeder-Einheit ein Stau auftritt, entfernen Sie die Dokumente wie folgt aus der Feeder-Einheit:



- 1. Griff **A** für den vertikalen Transport nach oben ziehen, um die Abdeckung **B** für den vertikalen Transport zu öffnen.
- 2. Dokumente entfernen.
- 3. Abdeckung **B** für vertikalen Transport schließen.
- 4. Auf die Schaltfläche [Reset] drücken, um den Fehler zurückzusetzen und den Job neu zu starten.

Sammelbereich

Wenn im Sammelbereich ein Stau auftritt, entfernen Sie die Dokumente wie folgt aus dem Sammelbereich:



- 1. Den Sortierer A anheben und angehoben halten.
- 2. Dokumente entfernen.

- 3. Sortierer absenken.
- 4. Auf die Schaltfläche [Reset] drücken, um den Fehler zurückzusetzen und den Job neu zu starten.

Problembehandlung durch den Bediener

So behandeln Sie Probleme:

- 1. Den Fehler notieren.
- 2. Problemlösung anhand der folgenden Tabelle zur Problembehandlung versuchen.
- 3. Kuvertierer aus- und wieder einschalten, um den Systembetrieb zu überprüfen.
- 4. Sollte der Fehler immer noch auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.



Bei der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst werden Sie nach der letzten Fehlermeldung und der Version der installierten Software gefragt. Informationen zum Ermitteln der Softwareversion finden Sie unter "Anzeigen von Systeminformationen und Softwareversionen".

Tabelle zur Problembehandlung

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme	Referenz
Das System kann nach dem Einschal- ten nicht gestartet werden.	System ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	System an das Stromnetz an- schließen.	-
	Sicherung ist durchgebrannt.	Sicherung unter dem Hauptschalter erset- zen.	-
	Eine Abdeckung ist geöffnet.	Abdeckung schließen.	-

System stoppt mit Kuvert in Kuvertierpo- sition (Lasche nicht geöffnet).	Kuverts werden falsch herum im Mag- azin gestapelt.	Kuverteinzugseinstel- lungen überprüfen. Kuverts richtig in das Magazin einlegen.	Einlegen von Kuverts auf Seite 18
	Kuvertlasche klebt fest.	Kuverts den Spezifika- tionen entsprechend aufbewahren.	Kuverteingaben auf Seite 47
	Kuverttyp entspricht nicht den Spezifikatio- nen oder den Job- Eingaben.	Den Spezifikationen entsprechende Ku- verts verwenden.	Kuverteingaben auf Seite 47
Es werden zwei Ku- verts auf einmal eingezogen.	Die Kuvertseparation ist nicht richtig eingestellt.	Kuvertseparation an- passen.	Einlegen von Kuverts auf Seite 18
	Kuverts liegen nicht ordentlich im Maga- zin.	Kuverts überprüfen und ggf. korrekt einle- gen.	Einlegen von Kuverts auf Seite 18
Kuverts werden schief eingezogen.	Seitenführungen des Magazins sind zu weit eingestellt.	Seitenführungen überprüfen und ggf. justieren.	Einlegen von Kuverts auf Seite 18
Kuverts werden un- regelmäßig eingezo- gen.	Magazin ist fast leer.	Magazin auffüllen.	Einlegen von Kuverts auf Seite 18
	Separation ist zu eng eingestellt.	Kuvertseparation an- passen.	Einlegen von Kuverts auf Seite 18
	Seitenführungen sind zu eng eingestellt.	Seitenführungen überprüfen und ggf. justieren.	Einlegen von Kuverts auf Seite 18
	Kuvertstütze ist nicht korrekt eingestellt.	Kuvertstütze neu ein- setzen.	Einlegen von Kuverts auf Seite 18

Deutsch

Lasche ist zerknittert und manchmal nicht geöffnet.	Kuvert entspricht nicht den Spezifikatio- nen.	Spezifikationen über- prüfen und ggf. Ku- verts austauschen.	Überprüfen der Ku- vertierposition auf Seite 38
	Kuvertlasche klebt fest.	Kuverts den Spezifika- tionen entsprechend aufbewahren.	Überprüfen der Ku- vertierposition auf Seite 38
	Kuvertlasche ist wellig.	Unsachgemäße Lagerung oder Her- stellung der Kuverts.	Überprüfen der Ku- vertierposition auf Seite 38
	Separation ist zu eng eingestellt.	Kuvertseparation an- passen.	Einlegen von Kuverts auf Seite 18
Öffnungslaschen schieben sich auf das Kuvert.	Öffnungslaschen ra- gen zu weit in das Kuvert hinein.	Öffnungslaschenposi- tion überprüfen und ggf. anpassen.	Justieren der Ku- vertöffnungslaschen auf Seite 37
	Kuvert stoppt zu früh.	Kuvertanschlagsposi- tion überprüfen und ggf. justieren.	Überprüfen der Ku- vertierposition auf Seite 38
System stoppt während des Ku- vertierens (Stau an der Füllstation).	Falsche Öff- nungslascheneinstel- lung.	Öffnungslaschenposi- tion überprüfen und ggf. anpassen.	Justieren der Ku- vertöffnungslaschen auf Seite 37
	Kuvertiertes Doku- ment ist zu lang für das Kuvert.	Falzeingaben über- prüfen.	Falzeinstellungen auf Seite 52
	Kuvertöffnung ist nicht korrekt.	Kuvertspezifikationen überprüfen.	Überprüfen der Ku- vertierposition auf Seite 38
	Kuvert ist innen verklebt.	Fehlerhafte Kuverts entfernen.	-
	Kuvertfenster ist nicht richtig eingeklebt.	Fehlerhafte Kuverts entfernen.	-

Lasche wird nicht ausreichend ange- feuchtet.	Wasserfüllstand ist zu niedrig.	Wasserfüllstand prüfen und ggf. auf- füllen.	Auffüllen des Ver- schlussflüssigkeit- stanks auf Seite 21
	Anfeuchtbürsten sind ausgetrocknet.	Bürsten überprüfen und ggf. durch eingeweichten Re- servesatz ersetzen.	Wartungsplan auf Seite 84
	Anfeuchtbürsten sind verschmutzt.	Bürsten überprüfen und ggf. reinigen.	Wartungsplan auf Seite 84
	Anfeuchtfilz ist trock- en.	Anfeuchtfilz über- prüfen, ggf. Flüs- sigkeitstank nach- füllen.	Auffüllen des Ver- schlussflüssigkeit- stanks auf Seite 21
	Anfeuchtfilz ist ver- schmutzt.	Anfeuchtfilz über- prüfen und ggf. reini- gen.	Wartungsplan auf Seite 84
	Bürsten sind ab- genutzt.	Bürsten austauschen.	Wartungsplan auf Seite 84
	Anfeuchtfilz ist ab- genutzt.	Anfeuchtfilz aus- tauschen.	Wartungsplan auf Seite 84
Kuvert wird nicht im- mer aus Verschlus- seinheit ausgeworfen.	Kuvertiertes Doku- ment ist zu groß.	Falzeinstellungen überprüfen und ggf. anpassen.	Falzeinstellungen auf Seite 52
	Dokument wird nicht weit genug kuvertiert.	Kuvertanschlags- und Öffnungslaschenposi- tion überprüfen.	Überprüfen der Ku- vertierposition auf Seite 38
	Verschlussbereich ist verschmutzt.	Verschlussbereich reinigen.	Wartungsplan auf Seite 84
Kein Doku- menteinzug.	Zuführung ist leer.	Zuführung auffüllen.	Füllen der Doku- mentzufuhrablage auf Seite 18
	Separation ist zu weit/zu eng eingestellt.	Separation anpassen.	Justieren der Doku- menttrennung auf Seite 33
	Seitenführungen sind zu eng eingestellt.	Seitenführungen justieren.	Anpassen der Seiten- führungen auf Seite 16

9 Deutsch
Dokumente werden schief eingezogen.	Seitenführungen sind zu weit eingestellt.	Seitenführungen justieren.	Anpassen der Seiten- führungen auf Seite 16
Doppelblatteinzug.	Separation ist zu weit eingestellt.	Separation anpassen.	Justieren der Doku- menttrennung auf Seite 33
Dokumentensatz wird nicht ordnungsgemäß kuvertiert.	Falsche Kuvertierposi- tion.	Kuvertierposition überprüfen.	Überprüfen der Ku- vertierposition auf Seite 38
	Öffnungslaschen nicht ordnungsgemäß positioniert.	Öffnungslaschen überprüfen.	Justieren der Ku- vertöffnungslaschen auf Seite 37
Adresse kann im Fenster nicht gelesen werden.	Adressposition nicht ordnungsgemäß definiert.	Adressposition über- prüfen.	Justieren der Adress- position auf Seite 36

10 Spezifikationen

Technische Daten

Modell	DS-85, M8500, FPi 5600, FD6404
Тур	Kuvertiermaschine für mittlere Einsatzhäu- figkeit in Büros.
Theoretische max. Geschwindigkeit	4000 Kuvertiervorgänge pro Stunde, je nach Anwendung.
Stromversorgung	100V AC/50Hz/3,0 A
	115V AC/50/60Hz/3.0 A
	230V AC/50Hz/1,5 A
Spannungstoleranz	100V: +6 %/-10 % 115V: +6 %/-10 % 230V: +10% / -10%
Sicherung	100/115V AC: T 5,0 A, 125 V.
	Trägheit, Nennstrom 5,0 A, 125 V.
	230 V AC: T 2,5 A H, 250 V
	Trägheit, 2,5 A Nennstrom, hohe Ab- schaltleistung, 250 V.
Zulassungen	EMV-Zertifizierung gemäß EMV-Richtlinie.
	FCC-Zertifizierung gemäß 47CFR, Teil 15
	CB-Zertifizierung gemäß IEC 60950-1
	UL Listed Prüfzeichen (Information Technol- ogy Equipment)
	Gemäß UL-IEC 60950-1, Reihe E153801
	Gemäß NEN-EN-IEC 60950-1 und Ableitungen.
Geräuschemission	<66 dBA (gemäß ISO 11202)
Betriebstemperatur	10°C - 40°C (50°F-104°F)
Luftfeuchtigkeit	30%-80%

10

Kapazität Kuvertmagazin und Dokument Zuführung

Kuvertmagazin	325 Kuverts (80 g/m ²)
Dokumentzufuhr-ablage	325 Blätter (80 g/m ²)
Dokument Zuführung Hoher Kapazität	725 Blätter (80 g/m ²)

Abmessungen

	2 Stationen 3/4 Stationen		5/6 Stationen	
Höhe	570 mm (22,4 Zoll)	745 mm (29,3 Zoll)	920 mm (36,2 Zoll)	
Breite	420 mm (16,5 Zoll)	420 mm (16,5 Zoll)	420 mm (16,5 Zoll)	
Länge*	1340 mm (52,8 Zoll)	1340 mm (52,8 Zoll)	1340 mm (52,8 Zoll)	
Gewicht	88,5 kg (195 lbs)	96 kg (211 lbs)	110 kg (242 lbs)	

* Länge:

- mit Auffangkorb 1590 mm/62,6 Zoll
- mit Seitenausgang 1440mm/56,7 Zoll
- mit Ablage 1840mm/72,4 Zoll)

Dokument- und Kuvertierspezifikationen

Mindestens 60 g/m ² (15 lb bond)
Höchstens 250 g/m² (62,5 lb bond), gefalzt max. 170 g/m² (42,5 lb bond)
Broschüren bis zu einer Dicke von 2 mm (0,08 Zoll), je nach Festigkeit
Mindestbreite: 130 mm (5,1 Zoll)
Höchstbreite: 242 mm (9,5 Zoll), gefalzt 230 mm (9,1 Zoll)
Mindestlänge: 90 mm (3,5 Zoll)
Höchstlänge: 356 mm (14 Zoll)

Falzkapazität	V-falz – 10 Blätter (max. 80 g/m²)
	C-falz/Z-Falz – 8 Blätter (max. 80 g/m²)
	Doppelte V-falz – 4 Blätter (max. 80 g/m ²)
Kuvertformate	Standardrückumschläge
Kuvertqualität	Mindestens 80 g/m ² (20 lb bond)
	Höchstens 120 g/m ² (30 lb bond)

Kuvert- und Dokumentensatzspezifikationen



	Α	В	С	D	E	F	G
Mindest- größe	160 mm 6.3"	90 mm 3.5"	32 mm 1.25"	10 mm 0.4"	-	84 mm 3.3"	60 g/m2
Maximale Größe	248 mm 9.7"	162 mm 6.38"	B-32 B-1,25	75 mm 2.9"	A-12* A-0,47**	B-6 B-0,2	2,5 mm 0.1"

* Broschüren bis zu einer Dicke von 2 mm (0,08 Zoll), je nach Festigkeit

 ** Bei einer Stärke des kuvertierten Dokuments von mehr als 1 mm (0,04 Zoll): A-15 mm / A-0,6 Zoll

Anmerkungen:

103

- Die Spezifikationen für die Papierhandhabungseinrichtungen sind häufig großzügiger als die der verarbeiteten Kuverts und Dokumente. Die angegebenen Umgebungsbedingungen werden vom Zustand des gehandhabten Materials eingeschränkt.
- Wir empfehlen die Lagerung der zu verarbeitenden Materialien bei einer Temperatur von 20° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %. Bei Temperaturunterschieden zwischen Lager und Postverarbeitungsbereich muss das Material mindestens 24 Stunden vor der Verwendung in der Nähe der Maschine aufbewahrt werden.
- Schichtpapier kann einen verstärkten Verschleiß der Gummiteile verursachen. Der in dieser Maschine verwendete Gummi bietet beste Beständigkeit bei Material von Wiggins Teape.

maxiFeeder-Spezifikationen

Modell	Modell MF-1
Тур	Zuführung mit hoher Kapazität
Theoretische max. Geschwindigkeit	Siehe Technische Daten auf Seite 101
Stromversorgung	Von der Kuvertiermaschine bereitgestellte Niederspannung.
Zulassungen	EMV-Zertifizierung gemäß EMV-Richtlinie.
	FCC-Zertifizierung gemäß 47CFR, Teil 15.
	UL Listed Prüfzeichen (Information Technol- ogy Equipment), gemäß UL-IEC 60950-1, Reihe: E153801.
	Gemäß NEN-EN-IEC 60950-1 und Ableitungen.
Höhe	210 mm (8,3 Zoll)
Breite	285 mm (11,2 Zoll)
Länge	425 mm (16,7 Zoll)
Gewicht	5,05 kg (11,1 lbs)
Geräuschemission	Siehe Technische Daten auf Seite 101
Betriebstemperatur	10°C - 40°C (50°F-104°F)
Luftfeuchtigkeit	30%-80%
Zufuhrablagekapazität	1200 Blätter A4 80 g. 320x Rückumschläge
Kuvertierspezifikationen für Doku- ment/Rückumschlag	Siehe Dokumentspezifikationen auf Seite 102 und Kuvertspezifikationen auf Seite 103.

Spezifikationen für vertikale Ablage mit hoher Kapazität

Modell	HCVS-1
Тур	Vertikale Ablage mit hoher Kapazität.
	Für alle Arten von Briefsendungen geeignet, die aus mindestens einem Kuvert mit 80 g und einem gefalzten Dokument (80 g) bestehen.
Stromversorgung	Von der Kuvertiermaschine bereitgestellte Niederspannung.
Zulassungen	EMV-Zertifizierung gemäß EMV-Richtlinie.
	FCC-Zertifizierung gemäß 47CFR, Teil 15.
	UL Listed Prüfzeichen (Information Technol- ogy Equipment), gemäß UL-IEC 60950-1, Reihe: E153801.
	Gemäß NEN-EN-IEC 60950-1 und Ableitungen.
Höhe	550 mm (21,7 Zoll)
Breite	440 mm (17,3 Zoll)
Länge	360 mm (14,2 Zoll)
Gewicht	12 kg (26,5 lbs)
Geräuschemission	Siehe Technische Daten auf Seite 101
Betriebstemperatur	10°C - 40°C (50°F-104°F)
Luftfeuchtigkeit	30%-80%
Ablagekapazität	325 Kuverts, je nach Anwendung.

Terminologie

Begriff	Beschreibung
Adressträger	Der Adressträger ist das Dokument, auf dem sich die Adresse des Empfängers der Briefsendung befindet. Die Adresse muss auch nach dem Hinzufügen von Beilagen und dem Falzen des Dokumentensatzes sichtbar bleiben. Falztyp und Kuverttyp müssen so gewählt werden, dass die Adresse im Sichtfenster des Kuverts zu sehen ist. Bei persön- lichen Sendungen ist immer ein Adressträger vorhanden, sofern das Bedrucken von Kuverts nicht unterstützt wird. Im Normalfall gibt es einen Adressträger.
Adressposition	y n n n n n Die Position der Adresse auf dem Adressträger, gemessen von der linken oberen Ecke. Die Adressposition besteht aus einer horizontalen x-Koordinate, einer vertikalen y-Koordinate, der horizontalen Breite "w" und der vertikalen Höhe "h".
Automatisch	Funktion eines Kuvertiersystems, bei der durch Messen der Dokument- und Kuvertgröße automatisch die Jobeinstellungen festgestellt werden. Aus allen geladenen Zuführungen wird ein Blatt aufgenommen. Anhand der maximalen Dokumentlänge (gleichzeitig die Länge des Dokumenten- satzes) und der Länge des Kuverts wird der Falztyp bestimmt.
Automatischer Job	Ein Job, der mit der Funktion "Automatisch" erstellt wurde.
Barcode-Lesung (BCR)	Die Barcode-Lesung ist dafür vorgesehen, gedruckte Barcodes zu lesen und zu interpretieren. Anhand der Codes bestimmt das Kuvertiersystem den Aufbau und die Verarbeitung eines Satzes.
Rückumschlag (BRE)	Ein Kuvert, das für Rückantworten vom Empfänger mit ausgehenden Briefsendungen versandt wird.

C-falz	Ein Falztyp, bei dem ein Dokumentensatz zweimal so gefalzt wird, dass die gefalzten Dokumentenden aufeinander liegen. Die folgende Abbil- dung zeigt diesen Falztyp.
	$ \begin{array}{c} L2-L1 \\ \hline \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ $
	Die Position der beiden Falze kann eingestellt werden. Synonym: Wickelfalz
Löschen	Die Funktion eines Kuvertiersystems, mit der alle aktuellen Briefsendun- gen abgeschlossen werden, so dass der Dokumentpfad leer ist.
Transportband- ablage	Stapelt gefüllte Kuverts des Systems.
Tagespost	Die Funktion eines Kuvertiersystems zum manuellen Zuführen einzelner Briefsendungen in das System, die anschließend kuvertiert werden. Optional können je nach Einstellungen weitere Beilagen hinzugefügt und die Briefsendung gefalzt werden. Diese Funktion ist für kleinere Sendungsmengen mit unterschiedlicher Zusammensetzung vorgesehen.
Dokument	Ein Dokument ist einer der Bestandteile einer Briefsendung. Ein Doku- ment kann aus einem Blatt oder mehreren Blättern bestehen. Dokumente können in Adressträger und Beilagen unterteilt werden. Bei persönlichen Sendungen gibt es stets einen Adressträger und optional eine gewisse Zahl von Beilagen.
Dokumentensatz	Der Dokumentensatz ist die physische Zusammenstellung von Adressträger und Beilage(n), die gerade im Kuvertiersystem zusam- mengeführt werden. Der Dokumentensatz wird während der Produktion fertig gestellt und anschließend kuvertiert. Die Anzahl der Beilagen kann zwischen 0 und der durch die Anzahl der verfügbaren Zuführungen vorgegebenen Höchstgrenze liegen. Nachdem der Dokumentensatz in ein Kuvert eingefügt wurde, wird er Briefsendung genannt.
Doppelblattkon- trolle (DBK)	Bei der Doppelblattkontrolle handelt es sich um eine Fotozelle, welche die Dicke eines Blatts misst, um sicherzustellen, dass das Kuvertiersys- tem nicht fälschlicherweise mehr Blätter aufnimmt als vorgesehen. Die DBK-Fotozellen befinden sich auf den Zuführungen (Doppelblatterken- nung). Derzeit führt die DBK auf den Kuvertiersystemen von Neopost relative Messungen durch, was bedeutet, dass die Blattdicke in mehreren Zyklen "erlernt" werden muss. Die Dokumentlänge wird ebenfalls gemessen, um teilweise überlappende Blätter zu erkennen.

Doppelparal- lelfalz	Siehe Doppelte V-falz.
Doppelte V-falz	Beim Doppelparallelfalz wird das Dokument zunächst zur Hälfte und dann nochmals zur Hälfte gefalzt. Die folgende Abbildung zeigt diesen Falztyp.
	$ \begin{array}{c} L2-L1 \\ \hline \\ L1 \\ sideview \end{array} $
	Die Position der beiden Falze kann eingestellt werden. Synonym: Doppelparallelfalz
Kuvert	Das Kuvert ist die Verpackung einer Briefsendung. Fensterumschläge sind Kuverts mit einem durchsichtigen Bereich, durch den die Adresse auf dem Adressträger lesbar ist. Neben den normalen Fensterumschlä- gen, die oben geschlossen werden, gibt es auch solche, bei denen sich die Verschlusslasche unten befindet.
Erweiterte Folder-Einheit	Option, die Anwendungen mit unterer Adressposition und kurzem Falz ermöglicht.
Vorderseite nach unten	Eine Situation, bei der ein Blatt mit der Vorderseite nach unten in die Dokumentzuführung eingelegt wird.
Vorderseite nach unten und vorn	Eine Situation, bei dem ein Blatt mit der Vorderseite nach unten und dem Kopf zur Separationseinheit in die Dokumentzuführung eingelegt wird.
Vorderseite nach unten und hinten	Eine Situation, bei dem ein Blatt mit der Vorderseite nach unten und dem Fuß zur Separationseinheit in die Dokumentzuführung eingelegt wird.
Vorderseite nach oben	Eine Situation, bei der ein Blatt mit der Vorderseite nach oben in die Dokumentzuführung eingelegt wird.
Vorderseite nach oben und vorn	Eine Situation, bei dem ein Blatt mit der Vorderseite nach oben und dem Kopf zur Separationseinheit in die Dokumentzuführung eingelegt wird.
Vorderseite nach oben und hinten	Eine Situation, bei dem ein Blatt mit der Vorderseite nach oben und dem Fuß zur Separationseinheit in die Dokumentzuführung eingelegt wird.

Zuführung	Ein Modul zum Zuführen von Dokumenten in das Kuvertiersystem. Die Zuführung trennt Dokumente einzeln vom Dokumentenstapel in der Zufuhrablage.	
Zuführungsverknüp- fung	Die Möglichkeit, in zwei Zuführungen denselben Dokumenttyp zu laden, so dass das Kuvertiersystem automatisch zur zweiten Zuführung um- schaltet, wenn die erste leer ist, und umgekehrt. In der Zwischenzeit kann die leere Zuführung nachgefüllt werden, so dass das Kuvertiersys- tem ohne Unterbrechung zum Nachfüllen der Zuführungen betrieben werden kann.	
Zufuhrablage	Der Teil der Zuführung, in dem sich der Dokumentenstapel befindet.	
Flex-Code-OME	Ein OME-Code, bei dem die Bedeutung der OME-Markierungen für einen spezifischen Kunden individuell programmiert werden kann. Wird in der Regel zur Unterstützung der OME-Codes anderer Hersteller verwendet.	
Feeder	Feeder stellt die zuführende Komponente des Systems dar.	
Doku- mentzuführung mit hoher Kapaz- ität	Optionale Zuführung mit einer Kapazität von bis zu 725 Blätter.	
Vertikale Ablage mit hoher Kapazität	Optionale Ablage, die am Ausgang des Systems angebracht wird, um gefüllte Kuverts zu stapeln.	
Beilage	 Kuvertierung bezeichnet das Einfügen eines Dokumentensatzes in ein Kuvert. Im englischen Sprachraum kann unter der Bezeichnung "insert" auch ein kurzes, ungefalztes Dokument verstanden werden, im Allgemeinen eine Beilage. 	
Kuvertierer	Das Modul, in dem der Dokumentensatz in das Kuvert eingefügt, das Kuvert verschlossen und ggf. zugeklebt wird.	
Kuvertiersystem	Das System aller an der Kuvertierfunktion beteiligten Module (Sammeln des Dokumentensatzes, Falzen und Kuvertieren), die zentral kontrolliert werden.	
Divert area	Zum Vermeiden von Staus lenkt Divert area doppelte oder fehlerhafte Dokumente um, während das System ausgeführt wird, bevor diese Dokumente gefalzt werden.	

Job	Ein Job ist die fertig gestellte Sammlung von Briefsendungen, die auf Grundlage einer Jobdefinition zu einem bestimmten Zeitpunkt und für einen bestimmten Zweck produziert wurde. Er umfasst Folgendes: • die für die Produktion verwendete Jobdefinition • Informationen zur Stapelgröße
Job-Zähler	Ein Zähler, der die Anzahl der im Rahmen eines Jobs produzierten Briefsendungen erfasst.
Wickelfalz	Siehe C-Falz.
Verknüpfung	siehe Zuführungsverbindung
maxiFeeder	Zuführung mit einer Zufuhrablage mit hoher Kapazität (z. B. 1.200 Blatt A4, 80 g).
Mehrfacheinzug	Funktion eines Kuvertiersystems, mit der mehrere Blätter aus einer Zuführung aufgenommen werden.
OME	Optische Markierungserkennung
OME-Codedefini- tion	Standardmäßige OME-Codedefinition mit einer Spur. Gibt die Anzahl der verwendeten Lesemarkierungen und die jeweils zugeordnete Funktionalität an (also, wie jede Lesemarkierung zu interpretieren ist).
Bediener	Die Person, von der das Dokumentsystem bedient wird.
Optische Markierungserken- nung (OME)	Die optische Markierungserkennung ist dafür vorgesehen, gedruckte Codes zu lesen und zu interpretieren. Bei den Codes handelt es sich um mindestens eine schwarze Markierung, die von einem Dokument gelesen wird. Anhand der Markierungen bestimmt das Kuvertiersystem den Aufbau und die Verarbeitung eines Satzes.
Folder	Folder kann bis zu 10 Seiten falzen.
Lesefehler	Ein Zustand, in dem das System die OME-Lesemarkierungen oder Barcodes nicht zuverlässig von einem Blatt lesen oder interpretieren konnte.
Lesemarkierun- gen	Markierungen mit Anweisungen zur Fertigstellung, mit denen Dokumente versehen werden und die von einem Lesekopf gelesen und gemäß der verwendeten OME-Codedefinition ausgewertet werden können.
Kundendienst- techniker	Ein Techniker, der vor Ort Systemprobleme behebt. Neben der Prob- lembehandlung sind Kundendiensttechniker auch für die Durchführung der Routinewartung verantwortlich.
Einfachfalz	Siehe V-falz.
Stoppzähler	Ein Zähler, der die Anzahl der zu füllenden Kuverts vorgibt. Nachdem die vorgegebene Anzahl von Kuverts gefüllt wurde, hält das System an (auch während eines Löschvorgangs).

Abteilungsleiter	Für den technischen Zustand der Maschine verantwortliche Person. In der Regel hat der Abteilungsleiter Zugang zu Programmierfunktionen, die für normale Benutzer nicht zugänglich sind.	
Testlauf	Ein Testlauf dient zum Validieren der Einstellungen des Kuvertiersystems:	
	 Prüfen und Justieren der Stopp-Position des Kuverts Überprüfen der Falzeinstellungen für einen Satz Überprüfen der korrekten Adressposition im Kuvertfenster 	
Erfassung der Dicke	Prüft die Dicke des Dokumentensatzes. Wenn die Dicke niedriger oder höher als der festgelegte Wert ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.	
Ablage	Enthält einen Papierstapel für einen Drucker oder Kuvertierer. Das Papier wird der Maschine zur weiteren Verarbeitung zugeführt.	
V-falz	Beim Einbruchfalz wird das Dokument bzw. der Satz einmal gefalzt. Die Falzposition kann eingestellt werden. Die folgende Abbildung zeigt diesen Falztyp.	
	sideview	
	Synonym: Einfachfaiz	
Vertikaler Trans- port	Der vertikale Transportbereich zwischen den Zuführungen und dem Sammelbereich.	
Z-Falz	Beim Z-Falz wird das Dokument zweimal so gefalzt, dass sich jedes der Dokumentenden auf einer anderen Seite des gefalzten Dokuments befindet. So entsteht die charakteristische Z-Form. Die folgende Abbil- dung zeigt diesen Falztyp.	
	L2-L1	
	Die Position der beiden Falze kann eingestellt werden. Synonym: Zick- zackfalz	

12 EG-Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung DS-85, M8500, FPi 5600, FD6404

(gemäß Anhang III B der Niederspannungsrichtlinie)

Hersteller: Neopost Technologies BV

Adresse: De Tijen 3, 9201 BX Drachten, Niederlande,

erklärt hiermit eigenverantwortlich, dass:

DS-85, M8500, FPi 5600, FD6404

worauf sich diese Erklärung bezieht, hergestellt wurde gemäß:

- den Bedingungen der Richtlinie über Niederspannung 2006/95/EG und der folgenden Richtlinie:
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG und entspricht den folgenden harmonisierten Normen und Spezifikationen:

EN 60950-1 (2006) EN 55022 (2011) EN 55024 (2010) EN 61000-3-2 (2006) EN 61000-3-3 (2008) EN 61000-4-2 (2008) EN 61000-4-3 (2006) EN 61000-4-4 (2005) EN 61000-4-5 (2007) EN 61000-4-6 (2009) EN 61000-4-11 (2004) EN 61000-6-2 (2005) EN 61000-6-3 (2007)

Niederlande, Drachten, 01-02-2012

Jould.

F. Bosveld

Managing Director

Diese Maschine ist ein Produkt der Klasse A. Dieses Produkt kann in Wohngebieten Funkstörungen verursachen, gegen die der Benutzer ggf. adäquate Maßnahmen treffen muss.

Hinweis: Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Richtlinien für digitale Geräte der Klasse A. Die darin definierten Grenzwerte wurden zum Schutz vor schädlichen Interferenzen bei der Anwendung von Geräten in kommerziellen Umgebungen festgelegt. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wird es nicht entsprechend der vorliegenden Bedienungsanleitung eingerichtet und benutzt, kann das Gerät Funkübertragungen erheblich stören. Beim Betrieb des Geräts in Wohngebieten ist die Wahrscheinlichkeit solcher Störungen hoch, und der Benutzer ist verpflichtet, diese Störungen auf eigene Kosten zu beheben.

EG-Konformitätserklärung HCVS-1

(gemäß Anhang III B der Niederspannungsrichtlinie)

Hersteller: Neopost Technologies BV

Adresse: De Tijen 3, 9201 BX Drachten, Niederlande,

erklärt hiermit eigenverantwortlich, dass:

HCVS-1,

worauf sich diese Erklärung bezieht, hergestellt wurde gemäß:

- den Bedingungen der Richtlinie über Niederspannung 2006/95/EG und der folgenden Richtlinie:
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG und entspricht den folgenden harmonisierten Normen und Spezifikationen:

EN 60950-1 (2006)	EN 61000-4-3 (2006)
EN 55022 (2006), A1 (2007)	EN 61000-4-4 (2004)
EN 61000-4-2 (1995), A1 (1998), A2 (2001)	EN 61000-4-6 (2007)

Niederlande, Drachten, 01-02-2012

Tout

F. Bosveld Managing Director

Diese Maschine ist ein Produkt der Klasse A. Dieses Produkt kann in Wohngebieten Funkstörungen verursachen, gegen die der Benutzer ggf. adäquate Maßnahmen treffen muss. Hinweis: Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Richtlinien für digitale Geräte der Klasse A. Die darin definierten Grenzwerte wurden zum Schutz vor schädlichen Interferenzen bei der Anwendung von Geräten in kommerziellen Umgebungen festgelegt. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wird es nicht entsprechend der vorliegenden Bedienungsanleitung eingerichtet und benutzt, kann das Gerät Funkübertragungen erheblich stören. Beim Betrieb des Geräts in Wohngebieten ist die Wahrscheinlichkeit solcher Störungen hoch, und der Benutzer ist verpflichtet, diese Störungen auf eigene Kosten zu beheben.

EG-Konformitätserklärung MF-1

(gemäß Anhang III B der Niederspannungsrichtlinie)

Hersteller: Neopost Technologies BV

Adresse: De Tijen 3, 9201 BX Drachten, Niederlande,

erklärt hiermit eigenverantwortlich, dass:

MF-1,

worauf sich diese Erklärung bezieht, hergestellt wurde gemäß:

- den Bedingungen der Richtlinie über Niederspannung 2006/95/EG und der folgenden Richtlinie:
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG und entspricht den folgenden harmonisierten Normen und Spezifikationen:

EN 60950-1 (2006)	EN 61000-4-3 (1996)
EN 55022 (1998)	EN 61000-4-4 (1995)
EN 55024 (1998)	EN 61000-4-5 (1995)
ENV 50204 (1995)	EN 61000-4-6 (1996)
EN 61000-3-2 (2000)	EN 61000-4-11 (1994)
EN 61000-4-2 (1995)	

Niederlande, Drachten, 01-02-2012

Jould

F. Bosveld Managing Director

Diese Maschine ist ein Produkt der Klasse A. Dieses Produkt kann in Wohngebieten Funkstörungen verursachen, gegen die der Benutzer ggf. adäquate Maßnahmen treffen muss. Hinweis: Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Richtlinien für digitale Geräte der Klasse A. Die darin definierten Grenzwerte wurden zum Schutz vor schädlichen Interferenzen bei der Anwendung von Geräten in kommerziellen Umgebungen festgelegt. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wird es nicht entsprechend der vorliegenden Bedienungsanleitung eingerichtet und benutzt, kann das Gerät Funkübertragungen erheblich stören. Beim Betrieb des Geräts in Wohngebieten ist die Wahrscheinlichkeit solcher Störungen hoch, und der Benutzer ist verpflichtet, diese Störungen auf eigene Kosten zu beheben.

Inhoudsopgave

1	Lees dit eerst	1
	Waarschuwing	1
	Over deze handleiding	1
	Veiligheid	2
	Landspecifieke voorwaarden	3
	Einde van de levensduur	4
2	Leer uw documentsysteem kennen	5
	Overzicht	5
	Bediening	8
	Bedieningspaneel	9
	De documentfeederladen installeren	10
	Verticale stapelaar met hoge capaciteit	11
	Inschakelen	11
	Startmenu	12
	Jobinfo	13
	Zijgeleiders	15
	Documentstand	16
	De documentfeederlade vullen	17
	Enveloppen plaatsen	17
	Enveloppen verzegelen	19
	Het reservoir met verzegelingsvloeistof vullen	20
	Het systeem afsluiten	20
3	Opties	21
	MaxiFeeder	21
	De MaxiFeeder installeren	21
	De zijgeleiders van de MaxiFeeder instellen	22
	Documentscheiding in de MaxiFeeder instellen	23
	Documenten invoeren (MaxiFeeder)	24
	Documentfeeder voor grote volumes	24

	Documentfeeder voor grote volumes installeren	25
	De zijgeleiders van de documentfeeder voor grote volumes instellen	25
	Documentscheiding voor de documentfeeder voor grote volumes	26
	Documenten invoeren (documentfeeder voor grote volumes)	26
	Doorvoerstapelaar	27
	Zijuitgang	27
4	Postsets verwerken	28
	Inleiding	28
	Standaardpostset verwerken	29
	Een postset met BRE's of bijlagen verwerken	29
	Documentscheiding	31
	Instellen van de documentstoppers	32
	Dagpost verwerken	33
	Proefvullen	34
	De adrespositie aanpassen	34
	De vulvingers van de enveloppen instellen	35
	De invoegpositie bevestigen	36
5	Jobs gebruiken	37
	Wat is een job?	37
	Een nieuwe job maken	37
	Proefvulling uitvoeren	39
	De enveloppositie aanpassen	40
	Een job gebruiken	41
	Een job wijzigen	41
	Een job kopiëren	42
	Een job verwijderen	44
	Jobinstellingen	45
	Envelopinstellingen	45
	Doc.instellingen	47
	Vouwinstellingen	49
	Leesinstellingen (optie)	51
	DFC-instellingen (Double Feed Control)	54

	Jobnaam	55
6	Geavanceerde instellingen	56
	Wat zijn geavanceerde instellingen?	56
	Geavanceerde instellingen openen	57
	Display-instellingen wijzigen	57
	Systeeminfo en Softwareversies weergeven	58
	Wat zijn gelicentieerde opties?	59
	Een optie activeren	59
	Menu Test	60
	Diagnose uitvoeren	61
	Jobinstellingen (Supervisor)	62
	Offset flapsluiter	63
	Enveloppen ledigen	63
	Systeemuitvoer	64
	Document-offset wijzigen	65
	BRE-offset wijzigen	65
7	Lezen	67
	Inleiding	67
	Omgekeerd lezen	68
	Documentstand	69
	Beschrijving van BCR-codes	70
	Een configuratieblad lezen (alleen BCR)	71
	Een BCR-test uitvoeren	73
	Beschrijving van OMR-codes	74
	Een OMR-test uitvoeren	77
8	Onderhoud door operator	79
	Onderhoudsschema	79
	Borstels reinigen en vervangen	80
	Bevochtigingsdoek vervangen of reinigen	80
	De sensoren van het envelop- of documentpad reinigen	81
	De uitvoersensoren reinigen	81
	Fotocellen opnieuw instellen	82

9	Storingen zoeken	83
	Foutberichten	83
	Opstoppingen verhelpen	84
	Uitvoer-, verzegel- en vulgebied	86
	Envelopmagazijn	87
	Onderste enveloptrack	88
	Folder	89
	Feeder	90
	Verzamelplaatsgebied	90
	Problemen oplossen voor operator	91
	Tabel voor probleemoplossing	91
10	Specificaties	95
	Technische specificaties	95
	Capaciteit envelopmagazijn en documentfeeder	96
	Afmetingen configuratie	96
	Specificaties voor documenten en bijlagen	96
	Specificaties voor enveloppen en documentsets	97
	Specificaties maxiFeeder	
	Specificaties verticale stapelaar met hoge capaciteit	99
11	Terminologie	100
	Terminologie	100
12	EU-conformiteitsverklaring	106
	EU-conformiteitsverklaring DS-85, M8500, FPi 5600, FD6404	106
	EU-conformiteitsverklaring HCVS-1	107
	EU-conformiteitsverklaring MF-1	108

Waarschuwing



Zorg dat u de veiligheidsvereisten in dit gedeelte hebt gelezen en begrepen.

Over deze handleiding

Talen

Volgens de EC-verklaring op basis van de Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EC) dient de bedieningshandleiding beschikbaar te zijn in de nationale taal/talen van het land waaraan het systeem wordt geleverd. Neem contact op met een geautoriseerde dealer in uw land als u niet beschikt over een bedieningshandleiding in uw landstaal.

Software

De software die voor de leesoptie wordt gebruikt, is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.

Doelgroep

Deze handleiding is bedoeld voor de operators van het documentsysteem.

Symbolen

In deze handleiding worden de onderstaande symbolen gebruikt.



WAARSCHUWING: Geeft een situatie aan die voor mensen gevaarlijk is.

LET OP: Een handeling die u uitvoert kan een risico vormen voor de apparatuur of de post.

OPMERKING: Een opmerking waarmee uitleg over verschillende voorbeelden of specifieke gegevens wordt gegeven.

TIP: Advies waarmee u tijd kunt besparen bij het verwerken van uw post.

SUPERVISOR: Geeft aan dat u het menu Supervisor moet gebruiken om de procedure uit te voeren.

Veiligheid

Waarschuwingen

- Koppel de machine los van de voeding voordat u onderhoud uitvoert.
- Voordat het systeem wordt aangesloten op de voeding, moet worden gecontroleerd of het systeem geschikt is voor de plaatselijke voedingsspanning. Raadpleeg het serieplaatje van uw systeem voor de spanningsvereisten.

Veiligheidsmaatregelen

- Dit systeem mag alleen worden bediend door bekwaam, getraind personeel. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor ongelukken en letsel die het gevolg zijn van de bediening van het systeem door ongetraind personeel.
- Beschermingskappen mogen alleen worden geopend door vakkundige personen die weten welke risico's dit met zich meebrengt.
 Om veiligheidsredenen functioneert het systeem niet wanneer de kappen zijn geopend.
- Houd lang haar, vingers, sieraden, enzovoort uit de buurt van draaiende en bewegende delen.
- De voedingsaansluiting moet gemakkelijk toegankelijk zijn, bij voorkeur dicht bij het systeem.

Om veiligheidsredenen is het van essentieel belang dat het systeem is aangesloten op een geaarde contactdoos.

- De beveiliging tegen overbelasting van de apparatuur wordt mede gerealiseerd door de circuitbeveiliging van de groep (max. 20 A).
- De volgende onderdelen moeten worden beschouwd als circuitonderbrekers:
 - Stroomstekker of koppelcontactstop.
 - 12-polige connector aan de rechterkant.

Landspecifieke voorwaarden

Denemarken

In Denemarken zijn sommige typen machines van Klasse 1 voorzien van een stekker die geen goede aardverbinding tot stand brengt als deze in een Deense contactdoos wordt geplaatst. Zorg ervoor dat het systeem een goed functionerende, geaarde verbinding heeft (stekker en contactdoos moeten passen).

Japan

- Breng een aardverbinding tot stand voordat u de stekker op de voeding aansluit.
- Koppel eerst de machine los van de voeding voordat u de aardverbinding verwijdert.

Einde van de levensduur

De doelstelling van het milieubeleid van de Europese Unie is met name om de kwaliteit van het milieu te handhaven, te beschermen en te verbeteren, de gezondheid van de mens te beschermen en zorgvuldig en verstandig om te gaan met natuurlijke hulpbronnen. Dit beleid is gebaseerd op het voorzorgsprincipe en op de uitgangspunten dat preventieve maatregelen nodig zijn en dat schade aan het milieu op de eerste plaats bij de bron moet worden hersteld.

Afval scheiden tijdens het inzamelen is een voorwaarde voor hergebruik en recycling van afval. Het op correcte wijze afvoeren van elektrische of elektronische apparaten is noodzakelijk voor de realisatie van het gekozen niveau van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu in de Europese Unie.

Meer in het bijzonder moeten bepaalde materialen en onderdelen van oude elektrische en elektronische apparatuur speciaal worden verwerkt omdat onjuiste behandeling of verwerking op of in de grond, het water of de lucht zou leiden tot een ernstige bedreiging van het milieu en de gezondheid van de mens.

Om elektrische en elektronische apparaten eenvoudiger gescheiden van normaal huishoudelijk afval te kunnen inzamelen en verwerken, zijn deze apparaten voorzien van het volgende logo:



Het is bij wet verboden om apparatuur af te voeren via andere afvalkanalen. Daarnaast vragen wij u een actieve bijdrage te leveren aan het succes van een dergelijke inzameling voor het algemeen nut en een betere kwaliteit van leven voor de huidige generatie en voor toekomstige generaties. Neem voor meer informatie over de correcte wijze van afvoeren van dit product, contact op met uw lokale serviceorganisatie.

2 Leer uw documentsysteem kennen

Overzicht

Inleiding

Het systeem is een vouw- en vulsysteem waarmee post eenvoudig kan worden verwerkt. Het systeem:

- Voert documenten in
- Vouwt de documenten
- Steekt de documenten in enveloppen
- Verzegelt de enveloppen
- Stapelt de enveloppen

Automatische controle zorgt ervoor dat in elke envelop het juiste aantal documenten wordt ingevoerd. Het systeem kan worden bediend met een gebruiksvriendelijke interface. De instellingen van het systeem (typen documenten, typen enveloppen en type vouw) worden opgenomen in zogenaamde jobs. Deze jobs kunnen worden geprogrammeerd door een bevoegde gebruiker.

Het systeem is uitgerust met verschillende speciale functies, zoals:

- Detectie documentdikte
- Programmeerbare jobs
- · Automatische jobs
- Feeder
- DFC (Double Feed Control)
- Magazijnoverschakeling
- Multi-invoer
- Dagpost
- Divert area
- Folder.



In de afbeelding wordt een overzicht van het systeem weergegeven.

Documentfeeders (Feeder) (1)

De Feeder is het invoergedeelte van het systeem. Er zijn twee typen feeders: de automatische en de speciale feeder. De automatische feeder hoeft niet te worden ingesteld voor de scheiding. Vanaf een feeder kunt u een of meer documenten invoeren (multi-invoer). De feeders hebben een DFC (Double Feed Control). DFC detecteert of er meer dan één document worden ingevoerd.

U kunt feeders koppelen. Dit wil zeggen dat twee feeders paarsgewijs kunnen worden gekoppeld. Als de eerste feeder leeg is, schakelt het systeem over op de andere feeder. Tegelijkertijd kan de lege feeder worden gevuld zonder het systeem te onderbreken.

De bovenste automatische feeder is voorzien van een functie voor dagpost. U kunt deze feeder gebruiken om sets documenten te verwerken die u niet automatisch kunt verwerken (geniete documenten en sets met verschillende dikten).

Verzamelplaatsgebied (2)

Alle documenten van een documentset worden verzameld en in het verzamelplaatsgebied geschikt.

Nederlands

Divert area(3)

De Divert area werpt onjuiste documentsets automatisch uit. Op deze manier hoeft het systeem niet te worden onderbroken. Goede sets worden getransporteerd naar de Folder®-eenheid.

Folder(4)

De vouweenheid vouwt de documenten. De volgende vouwtypen zijn mogelijk (zie Terminologie):

- Geen vouw
- V-vouw
- C-vouw
- Z-vouw
- Dubbele V-vouw

Envelopfeeder (5)

Enveloppen die door de gebruiker worden opgestapeld, worden één voor één door de envelopfeeder in het systeem ingevoerd.

Vulsysteem (6)

Zodra de documenten zijn gevouwen, worden deze getransporteerd naar het vulsysteem. In het vulsysteem worden de documenten in enveloppen gestoken die daar klaarliggen. Het vulsysteem verzegelt de envelop vervolgens (of niet, afhankelijk van de instellingen). Automatische controle zorgt ervoor dat in elke envelop het juiste aantal wordt ingevoerd.

Stapelaar (7)

Als u een verticale stapelaar met hoge capaciteit in uw systeem hebt geïnstalleerd, worden de enveloppen in de stapelaar opgestapeld wanneer de enveloppen het systeem verlaten. De verticale stapelaar kan tot 325 gevulde enveloppen opslaan.

Bediening



- A Verticale stapelaar met hoge capaciteit
- B loc-kap
- C ontgrendeling voor loc
- D voedingsingang, aan/uit-schakelaar
- E kap vulsysteem
- F RS232-aansluiting/USB
- G display (bedieningspaneel)
- H handgreep kap verticaal transport
- I documentfeederlade
- J verzamelplaatsarm
- K Divert area
- L Folder
- M vergrendeling Folder

N - hendel voor handmatig transport van enveloppen

O - luchtpluggen voor reiniging van de sensoren

P - hendel voor handmatig transport van de postset

Q - ontgrendelingshendels voor rollers van enveloptrack

- R reservoir met verzegelingsvloeistof
- S balgen voor reiniging sensoren
- T zijkap (geopend)
- U duimwiel voor instellen zijgeleider
- V zijgeleiders feederlade enveloppen

 \boldsymbol{W} - hendel voor aanpassing envelopscheiding

X - envelopsteun

Bedieningspaneel



Het bedieningspaneel bestaat uit het aanraakscherm en de volgende knoppen:

A: Aan/uit (): Hiermee wordt het systeem in- of uitgeschakeld. Als het systeem een uur lang niet wordt gebruikt, schakelt het systeem over naar de energiezuinige modus. Druk op de aan-/uitknop om terug te keren naar de gebruikersmodus.

B: Stop (): De huidige postset wordt door het systeem voltooid en daarna stopt het systeem. Hierdoor is het systeem leeg en klaar voor een nieuwe set.

C: Start (): Het systeem begint met de verwerking van postsets.



De display is bedekt met een dunne drukgevoelige laag. Om permanente schade aan de display te voorkomen, mag u niet met scherpe objecten op de display drukken.

De documentfeederladen installeren

U kunt als volgt de documentfeederladen in de juiste positie plaatsen:

1. Houd de documentfeeder enigszins schuin zoals in de afbeelding wordt weergegeven.



- 2. Plaats het voorste einde van de documentfeederlade onder de twee zwarte rollen.
- **3.** Beweeg de documentfeederlade naar boven (waarbij de zwarte rollen omhoog gaan) totdat de feeder op zijn plaats kan worden vastgehaakt.



- 4. Verplaats de documentfeederlade naar de machine en beweeg de haken over de bevestigingspunten (aan beide zijden).
- 5. Laat de documentfeederlade rusten op de machine.

Verticale stapelaar met hoge capaciteit



Nederlands

De verticale stapelaar met hoge capaciteit kan worden gebruikt om gevulde enveloppen te stapelen. De verticale stapelaar kan tot 325 gevulde enveloppen opslaan. Als u over een verticale stapelaar met hoge capaciteit beschikt, moet u deze als volgt op uw systeem installeren:

- 1. Beweeg de stapelaar zoals door de pijl wordt aangegeven.
- 2. Til de stapelaar met de bevestigingshaakjes boven de twee pennen (onderste en bovenste) en beweeg deze omlaag.
- 3. De stekker aansluiten
- Stel met wiel A de zijgeleiders zodanig af tot er een marge van 3 à 5 mm overblijft tussen de enveloppen en de zijgeleiders.
- 5. Bij kleine enveloppen is het soms nodig om uitbreidingen **B** te verwijderen van de envelopsteun.

Inschakelen

U kunt als volgt het systeem opstarten:



Als u de machine aansluit op een verkeerde voeding, kan dit de machine ernstig beschadigen. Controleer of de spanning die op het typeplaatje staat vermeld, overeenkomt met de lokale voedingsspanning voordat u de machine op de voeding aansluit.

1. Steek de stekker van het netsnoer in een geaard stopcontact.

- 2. Zet het systeem aan met de hoofdschakelaar. De hoofdschakelaar bevindt zich aan de achterzijde van het systeem.
- 3. Druk op de aan/uit-knop Paast de display. (Alleen noodzakelijk wanneer het systeem in stand-by-modus staat.)

Het startmenu verschijnt op het aanraakscherm.

Dobselectie		
*	Nieuwe job	
1	fac job 1	
2	Fac job 2	
3	Fac job 3 💌	
	Menu	

Startmenu

Dobselectie			
*	Nieuwe job		
1	fac job 1		
2	Fac job 2		
3	Fac job 3	•	
	мепи		

Wanneer u het systeem opstart, wordt het startmenu weergegeven. Met de pijlen kunt u door de jobs bladeren. Als u meer informatie wilt over een job, selecteert u de job.

Als u zonder jobdefinitie wilt starten, drukt u op **[Nieuwe job]** en selecteert u **[Automatisch]** (zie Postsets verwerken).

Met de startknop (_____) gaat u terug naar het startmenu. Met de knop [Menu] wordt het menu Geavanceerde instellingen geopend (zie Het menu Geavanceerde instellingen openen on page 57).

Jobinfo

Als u meer informatie wilt over een job, selecteert u deze in het startmenu.

Het menu 'Huidige job' toont de volgende informatie over de geselecteerde job:



- Jobnummer en Jobnaam
- Totaal: totaal aantal enveloppen dat is verwerkt met deze job
- Te doen: aantal te verwerken enveloppen. Wordt alleen aangegeven als een waarde voor 'Stop na' is ingesteld.
- Stop na: aantal verwerkte enveloppen waarna het systeem stopt. U kunt dit aantal instellen met de knop [Tellers].

U kunt deze instellen op een waarde tussen 0 (uitgeschakeld) en 9999. Het systeem gaat door totdat de waarde van de stopteller is bereikt. Het systeem stopt en kan weer worden gestart. De stopteller is uitgeschakeld als deze op nul is gezet.

Druk op de knop **[Reset TOTAAL teller]** in het menu 'Tellers' om de teller voor de dagelijkse job en de teller voor stoppen weer op nul te zetten.



De tellerinstellingen zijn gekoppeld aan een job.

Een afbeelding van het systeem met symbolen voor de geselecteerde functies. De volgende symbolen kunnen worden gebruikt:

3X 2X	Toont welke feeders zijn geselecteerd om documenten uit te pakken (zwart is geselecteerd). ledere geselecteerde feeder geeft aan hoeveel vellen kunnen worden ingevoerd vanaf de feeder. Ook wordt de lengte van die vellen weergegeven.
3 3X	Dit teken geeft aan dat de betreffende feeders zijn gekoppeld. Dit betekent dat wanneer een feeder leeg is, het systeem automatisch documenten uit de andere feeder begint te pakken.
OMR BCR	Dit teken geeft aan of voor de geselecteerde feeder OMR of BCR is ingeschakeld (optioneel).
Ê	Dit teken geeft aan dat de betreffende feeder is ingesteld op dagelijkse post.
\geq	Geeft informatie over het envelopformaat (ISO-formaat of hoogte in mm). Een envelop met een kruisje betekent dat er geen enveloppen worden gebruikt.
	Geeft het type vouw weer; in dit geval C-vouw.
—	Het teken geeft aan of detectie van dubbele documentinvoer is ingeschakeld voor de betreffende feeder.

- [Wijzigen]: via deze knop kunt u de job wijzigen (zie Een job wijzigen).
- [Info]: als u op de knop [Info] drukt, worden op het scherm de posities van de envelop en de documenten in de feeders weergegeven. In dit menu kunt u op een knop drukken om de leesinstellingen weer te geven.

2

Zijgeleiders

Om de zijgeleiders in te stellen kunt u het beste de documentfeederlade als volgt van de feeder afhalen:

1. Druk hendel A naar beneden.



- 2. Beweeg de documentfeederlade naar boven om deze los te maken en trek deze dan uit de feeder.
- 3. Draai knop B een halve slag los.



- 4. Pak de zijgeleiders in het midden vast en duw ze zo ver mogelijk uit elkaar.
- 5. Plaats een kleine stapel documenten tussen de zijgeleiders.
- 6. Pak de zijgeleiders in het midden vast en beweeg ze in de richting van de documenten.De ruimte tussen de zijgeleiders en de documenten moet zodanig zijn, dat deze nog net kunnen worden verschoven.
- 7. Draai knop B weer vast.
- 8. Verwijder de stapel documenten.
- **9.** Plaats de documentfeederlade weer terug (zie Documentfeeders installeren on page 10).
Documentstand





Als de optionele verlengde Folder is geïnstalleerd, zijn de volgende regels van kracht voor het invoeren van documenten met de adrespositie onderaan:



De documentfeederlade vullen.

U kunt als volgt de documentfeederlade vullen:

1. Open de linkerzijgeleider A door deze naar beneden te draaien.

De invoerrollen worden automatisch opgetild.



- 2. Plaats een stapel documenten tussen de zijgeleiders.
- 3. Draai de linkerzijgeleider weer omhoog.
- 4. Voer de documenten in (afhankelijk van het type document en het type vouw) (zie Documentstand on page 16).

Enveloppen plaatsen

Voordat u de enveloppen plaatst, moet u eerst controleren of de envelopscheiding en de zijgeleiders correct zijn ingesteld. Ga als volgt te werk:

1. Draai aan duimwiel **D** om de zijgeleiders **C** uit elkaar te bewegen.



2. Plaats een kleine stapel enveloppen tussen de zijgeleiders.

3. Verplaats de zijgeleiders richting de enveloppen. De ruimte tussen de zijgeleiders en de enveloppen moet zodanig zijn, dat deze nog net kunnen worden verschoven.



Als de afstand tussen de zijgeleiders te groot is, worden de enveloppen gedraaid in de machine gevoerd.

- 4. Trek de kleine hendel A naar beneden om de scheiding in te stellen.
- 5. Schuif een envelop tot aan de stoppers. De envelop wordt met de flap naar beneden en de voet voor gepositioneerd (met de onderzijde van de envelop in de richting van het systeem).
- 6. Duw hendel A terug.
- 7. Maak de stapel enveloppen los en plaats de stapel boven op de onderste envelop.
- 8. Schuif envelopsteun **B** in of uit. De bovenzijde van de envelop moet tegen de stippellijn van de envelopsteun liggen.



9. Draai envelopsteun **B** om het gewicht van de enveloppen gelijk over beide zijden te verdelen.

Enveloppen verzegelen

U kunt als volgt de envelopverzegeling in- of uitschakelen:

- Trek de handgreep omhoog om de bovenkap te openen. Schuif de blauwe hendel A naar
- 2.

om de envelopverzegeling uit te schakelen of naar



om de envelopverzegeling in te schakelen.



3. Sluit de bovenkap.

Voordat u een opdracht met verzegeling start, moet u ongeveer 5 minuten wachten tot de borstels bevochtigd zijn, of gebruik bevochtigde borstels. Zie Borstels reinigen en vervangen on page 80 voor instructies over het installeren van borstels.

Het reservoir met verzegelingsvloeistof vullen

1. Open voorkap A.



- 2. Vul reservoir B tot de niveauaanduiding 'Max' met verzegelingsvloeistof.
- 3. Sluit de voorkap A.

Voordat u een opdracht met verzegeling start, moet u ongeveer 5 minuten wachten tot de borstels bevochtigd zijn, of gebruik bevochtigde borstels gebruiken. Zie Borstels reinigen en vervangen on page 80 voor instructies over het installeren van borstels.

Als het vloeistofreservoir bijna leeg is, wordt op het aanraakscherm een bericht weergegeven om u te waarschuwen het reservoir bij te vullen.

Het systeem afsluiten

1. Druk op de aan/uit-knop

om het systeem af te sluiten.

Als het systeem bezig is, wordt de huidige set voltooid en ingevoegd; daarna stopt het systeem en wordt het afgesloten.

3 Opties

MaxiFeeder

De maxiFeeder is een feeder die kan worden bijgevuld met een groot aantal documenten. Deze feeder is bedoeld voor gebruik met BRE´s (retourenveloppen), maar ook standaarddocumenten met een lengte van maximaal 356 mm kunnen ermee worden verwerkt.

De MaxiFeeder installeren

De maxiFeeder moet worden geïnstalleerd op de positie van feeder no. 1 en/of 4. Als u de maxiFeeder installeert op positie 4, kunt positie 2 en 3 niet gebruiken voor documentfeeders.

U kunt de maxiFeeder als volgt installeren:

- 1. Haal de papierinvoerrollen omhoog met de voorrand van de maxiFeeder.
- 2. Beweeg de maxiFeeder naar voren totdat deze achter de frame-as haakt.
- 3. Sluit de stekker A op de contactdoos B aan.



De maxiFeeder wordt automatisch door het systeem gedetecteerd als het systeem wordt ingeschakeld. Dit maakt het gemakkelijk om over te schakelen van de standaarddocumentfeederlade naar de maxiFeeder en omgekeerd.

Om gebruik te maken van een maxiFeeder is het niet nodig om de jobs te (her)programmeren.

Om ervoor te zorgen dat de maxiFeeder gemakkelijker vasthaakt, kunt u de invoerplaat het beste in de achterste positie zetten.

De zijgeleiders van de MaxiFeeder instellen

U kunt als volgt de zijgeleiders instellen:

1. Neem een stapel documenten/BRE´s en plaats deze in de feederlade. BRE´s met de flap naar beneden en de bovenrand wijzend naar het systeem.



 Stel de zijgeleiders in door het duimwiel A zo te draaien dat de documenten/BRE´s net passen en zonder weerstand kunnen bewegen. Te veel speling veroorzaakt schuin schuiven.

3

Documentscheiding in de MaxiFeeder instellen

Als de maxiFeeder wordt gebruikt bij een feeder voor automatische scheiding, wordt de scheiding automatisch ingesteld.

De maxiFeeder kan ook worden gebruikt op een feederpositie met een handmatig ingestelde scheiding.

U kunt dit als volgt instellen:

1. Verwijder documentfeederladen 2 en 3.



De laagste feeder is feeder 1.

- 2. Knijp in de twee blauwe hendels **A** en **B** en schuif de invoerplaat **C** zo ver mogelijk naar voren.
- 3. Druk de knop D naar voren totdat die klikt.
- Plaats een document/BRE op de feederlade en schuif dit/deze in het systeem totdat de bovenste rand niet meer zichtbaar is. Draai knop D tegen de klok in als de scheiding te krap is ingesteld.
- 5. Duw het document/de BRE tussen de rollen.
- Draai knop D met de klok mee om de weerstand te verhogen of tegen de klok in als de scheiding te krap is ingesteld. De scheiding is juist ingesteld als u een lichte weerstand op het document/de BRE voelt.
- 7. Trek knop **D** terug als u klaar bent.
- 8. Plaats de documentfeederladen 2 en 3 weer terug.

Documenten invoeren (MaxiFeeder)

U kunt als volgt documenten invoeren:



Als u de maxiFeeder vult, moet u ervoor zorgen dat de documenten/BRE´s parallel zijn gepositioneerd ten opzichte van de invoerplaat om juiste invoer te verzekeren.

De invoerplaat schuift automatisch omhoog (als het systeem begint met de verwerking) totdat de documenten/BRE's zich onder de rubberen papiertrekkers bevinden.

1. Knijp in de twee blauwe hendels A en B.



- 2. Schuif de invoerplaat C naar de achterste positie.
- Maak de stapel documenten los en plaats deze in de feeder. BRE´s met de flap naar beneden en de bovenrand wijzend naar het systeem.

Documentfeeder voor grote volumes

De Documentfeeder voor grote volumes is een optie die kan worden meegeleverd vanuit de fabriek, of door een servicetechnicus kan worden toegevoegd aan een 2- of 4-station. De Documentfeeder voor grote volumes heeft een capaciteit tot wel 725 vellen. De gewone documentfeederlade heeft capaciteit voor 325 vellen.

Documentfeeder voor grote volumes installeren

U kunt als volgt de feederlade van de documentfeeder voor grote volumes installeren:



- 1. Trek hendel A naar beneden.
- 2. Haak de feederlade vast.
- 3. Laat hendel A los.

De zijgeleiders van de documentfeeder voor grote volumes instellen

U kunt als volgt de zijgeleiders B instellen:



- 1. Draai knop **D** een halve slag los.
- 2. Plaats een kleine stapel documenten tussen de zijgeleiders.

- Draai wiel E. De ruimte tussen de zijgeleiders en de documenten moet zodanig zijn dat deze nog net kunnen worden verschoven.
- 4. Draai knop D weer vast.

Documentscheiding voor de documentfeeder voor grote volumes

De documentscheiding wordt automatisch ingesteld. Meestal zijn er geen handmatige instellingen nodig.

Documenten invoeren (documentfeeder voor grote volumes)

U kunt als volgt de documentfeederlade vullen:



- Trek hendel A naar beneden. De feederrollers C bewegen omhoog naar vulhoogte.
- Plaats een stapel documenten tussen de zijgeleiders (max. 725 vellen, 80 g/m2). Voer de documenten in (afhankelijk van het type document en het type vouw) (zie Documentstand on page 16).
- 3. Laat hendel A los.

Doorvoerstapelaar



Als u over een doorvoerstapelaar beschikt, moet u deze als volgt op uw systeem installeren:

- 1. Plaats de vork in voorwaartse richting.
- 2. Beweeg de transporteur zoals door de pijlen wordt aangegeven.
- **3.** Til de transporteur met de bevestigingshaakjes boven de twee pennen (onderste en bovenste) en beweeg deze omlaag.

Zorg ervoor dat de vork in het uitstekende deel haakt.

- 4. Draai de schroefknop **A** los (onder de envelopsteun) en draai voorzichtig de envelopsteun totdat deze goed past.
- 5. Draai de schroefknop vast.
- 6. Sluit de stekker aan.

Zijuitgang

Het systeem kan worden voorzien van een zijuitgang en een opvanglade. De zijuitgang kan worden aangebracht op de plek van de standaardontvangstlade voor enveloppen. Met een zijuitgang kan een doorvoer- of frankeersysteem naast het systeem worden aangebracht.

De zijuitgang kan ook worden gebruikt met een opvanglade voor verticale stapeling. De opvanglade wordt bij de zijuitgang geleverd.

Inleiding

Met het systeem kunt u postsets op de volgende manieren verwerken:

• Automatische job: Het systeem pakt één vel uit elke gevulde feeder en verwerkt deze tot postsets.

De automatische functie wordt in dit hoofdstuk beschreven .

• Handmatige job: verschillende instellingen, die niet beschikbaar zijn in een automatische job, kunnen worden opgeslagen om opnieuw te worden gebruikt in door de gebruiker programmeerbare jobs (handmatige jobs). Dit omvat ook het gebruik van dagpost.

Het werken met handmatige jobs wordt beschreven in Wat is een job?.

Een automatische job verwerkt postsets volgens de volgende regels:

- De machine pakt één vel uit elke gevulde feeder;
- De gepakte documenten worden (indien nodig) gevouwen en in een envelop gedaan;
- Alleen de feeders die correct zijn gevuld, worden geselecteerd;
- Er wordt alleen DFC (Double Feed Control) van de bovenste feeder geselecteerd (dit gebeurt automatisch).

De volgende functies worden niet ondersteund met de verwerking van automatische jobs:

- Gekoppelde feeders (de optie waarbij het systeem automatisch een andere feeder gebruikt wanneer een feeder leeg is);
- Multi-invoer (meer dan één vel uit een bepaalde feeder pakken);
- Dagpost (zie Dagpost verwerken on page 33);
- Leesfunctionaliteit (zie Lezen Inleiding on page 67);
- Modus Geen enveloppen (zie Envelopinstellingen on page 45);
- Enveloppen met open flap (zie Envelopinstellingen on page 45).

Als u een van deze functies wilt gebruiken, moet u handmatige jobs gebruiken om de postset te verwerken (zie Wat is een job?).

Standaardpostset verwerken

Een standaardpostset bestaat uit documenten uit een of meer documentfeeders. Deze set wordt ingevoegd in een envelop.

Voordat u begint, moet u eerst Inleiding op postsets verwerken on page 28 lezen.

- 1. Druk in het startmenu op de knop [Nieuwe job].
- 2. Kies [Automatisch] om een Automatische job te starten.
- 3. Plaats de documenten en enveloppen in de feeders.

Nieuwe job instellen Automatisch	
Plaats documenten en enveloppen. Druk op 🖾 voor 1 poststuk.	
	1×
Vorige	Help

4. Druk op de knop voor [1x] proefvullen om één postset te maken en volg de instructies op het scherm.

Na de proefvulling is het mogelijk om de knop **[Opslaan]** te gebruiken om de instellingen van een automatische job in een nieuwe job op te slaan.

5. Druk op de [start]knop om de postsetproductie te starten.

Het systeem stopt met het produceren van postsets zodra een van de feeders leeg is of wanneer de **[stop]**knop wordt ingedrukt.

Een postset met BRE's of bijlagen verwerken

Een postset met BRE's bestaat uit documenten uit een of meer documentfeeders plus een bijlage/BRE uit de BRE-feeder. Deze set wordt ingevoegd in een envelop.

Voordat u begint, moet u eerst Inleiding op postsets verwerken on page 28 lezen.



Laad de BRE's met de flap neer (flap vooraan).

- 1. Druk in het startmenu op de knop [Nieuwe job].
- 2. Kies [Automatisch] om een automatische job te starten.

3. Plaats de documenten, BRE´s of bijlagen en enveloppen in de feeders.



- 4. Druk op de knop voor [1x] proefvullen om één postset te maken en volg de instructies op het scherm.
- 5. Druk op de [start]knop om de postsetproductie te starten.

Het systeem stopt met het produceren van postsets zodra een van de feeders leeg is of wanneer de **[stop]**knop wordt ingedrukt.

Documentscheiding

De term 'Documentscheiding' heeft betrekking op de instelling die nodig is om het bovenste document van de stapel te scheiden van het onderliggende document. Hiermee wordt voorkomen dat meerdere documenten tegelijk van de stapel worden getrokken.

De documentscheiding voor de automatische feeders wordt automatisch ingesteld; meestal zijn er geen handmatige instellingen nodig.

Feeders 1 en 2 (de feeders op de twee laagste posities) kunnen speciale feeders zijn. De documentscheiding voor speciale feeders moet handmatig worden ingesteld. Hoewel speciale feederladen in alle posities passen, is het instellen van de scheiding alleen mogelijk als deze in positie 1 en 2 worden geplaatst.

U kunt als volgt de scheiding van speciale feeders aanpassen:



Het instellen van de scheiding (met een speciale feeder) is vooral belangrijk wanneer u glanzend materiaal wilt verwerken.

1. Druk de knop A naar voren totdat deze klikt.



- 2. Leg een document op de feederlade en schuif deze ongeveer 60 mm (2,4 inch) in de machine (draai de knop **A** tegen de klok in als de scheiding te krap is ingesteld).
- **3.** Schuif het document tussen de scheidingsrollers die zich achter de rubberen papierrollen bevinden.
- Draai knop A met de klok mee om de weerstand te verhogen of tegen de klok in om de weerstand te verminderen.
 De scheiding is juist ingesteld als u een lichte weerstand op het document voelt.
- 5. Trek knop A weer terug als u klaar bent.

Instellen van de documentstoppers

De documentstoppers geven de positie aan waar de documenten die van de feeder komen, naar het vouwgebied draaien. De positie van de documentstoppers wordt automatisch bepaald door het systeem tijdens het programmeren van de job.

Oorspronkelijk worden de documentstoppers ingesteld op positie B. In deze positie kan een grote reeks documenten worden verwerkt (max. 297 mm) en is bijstelling niet nodig.



Wanneer een job is geselecteerd waarvoor een andere stopperpositie is geprogrammeerd, moet de operator de documentstoppers in de juiste positie zetten zoals op de display wordt aangegeven.

U kunt als volgt de stopperpositie instellen:

- 1. Til verzamelplaatsarm D op.
- 2. Druk de stopper in en trek het klepje aan de voorkant omhoog.
- 3. Plaats de platte achterklep in de juiste gleuf.
- 4. Beweeg de stopper naar de juiste plaats:

Stoppositie **A** kan documenten tot 148 mm aan, stoppositie **B** kan documenten tot 297 mm aan en stoppositie **C** kan documenten tot 356 mm aan.

Dagpost verwerken



De functie Dagpost is alleen beschikbaar wanneer lezen niet actief is. Wanneer dagpost is ingesteld, worden de koppelingen naar de dagpostfeeder automatisch gedeselecteerd.



Wanneer de functie Dagpost is geselecteerd, is DFC niet beschikbaar.

Om documenten of documentsets te verwerken die niet automatisch kunnen worden verwerkt (bijvoorbeeld geniete documenten), is de bovenste feeder voorzien van een schakelaar voor dagpost.

U kunt als volgt de functie Dagpost gebruiken:

Selecteer een job waarbij de functie Dagpost is ingeschakeld. Dagpost kan worden

herkend aan het pictogram 🕋 in de menu's met jobinformatie.



- 2. Draai de linkerzijgeleider A van de bovenste lade omlaag. De hendel Dagpost B wordt zichtbaar.
- 3. Verplaats de hendel naar rechts om de functie Dagpost in te schakelen.
- 4. Draai linkerzijgeleider A omhoog.
- 5. Druk op de [start]knop om de job te starten.
- 6. Plaats het document of de documentset in de feeder (zie De documentfeederlade vullen on page 17).

Het document of de documentset wordt gevouwen en in de envelop gedaan zoals wordt beschreven in de geselecteerde job.

 Plaats het volgende document of de volgende documentset in de feeder. Het systeem blijft in bedrijf om het ingevoegde document of de ingevoegde documentset te verwerken.

- 8. Als u klaar bent met Dagpost, drukt u op de [stop]knop om de job te stoppen.
- **9.** Verplaats de hendel Dagpost **B** naar de positie 'AUTO' om de Dagpost uit te schakelen en de automatische documentscheiding in te schakelen.

Proefvullen

Voordat u een automatische job start, kan een proefvulling worden uitgevoerd. Dit proefvullen is bedoeld om de instellingen van het vulsysteem te valideren:

- De stoppositie van de envelop inspecteren en instellen.
- De vouwinstellingen voor één set controleren.
- Controleren of het adres juist is gepositioneerd achter het envelopvenster.

De adrespositie aanpassen

Als het adres op uw post niet correct achter het envelopvenster valt, kunt u als volgt de adrespositie wijzigen:

\square

Het aanpassen van de adrespositie is alleen mogelijk nadat de proefvulling is uitgevoerd (door op de knop **[1x]** te drukken).

1. Kies een job en druk op de knop [1x].



- 2. Druk op Nee als u wordt gevraagd of de postset correct is.
- 3. Druk op Ja als u wordt gevraagd of de documenten correct zijn ingevoegd.
- 4. Druk op **Nee** als u wordt gevraagd of het adres goed leesbaar is.
- 5. Volg de stappen in de wizard.

De vulvingers van de enveloppen instellen

De vulvingers **A** moeten zich circa 5 mm in de envelop bevinden om de documentset goed in de envelop te krijgen.

De buitenste vingers moeten ongeveer 5 à 10 mm van de randen van de enveloppen geplaatst zijn.



U kunt als volgt controleren of de positie van de vingers juist is ingesteld:

- 1. Kies een job en druk op de knop [1x].
- 2. Volg de stappen in de wizard.

U kunt als volgt de vulvingers van de enveloppen instellen:

- 1. Draai de geribde knop **D** op iedere vinger los.
- 2. Stel iedere vinger zo in dat het uiteinde ongeveer 5 mm in de envelop komt.
- **3.** Draai de geribde knop weer vast.De vingers kunnen zijwaarts worden verschoven naar de gewenste positie.
- 4. Stel de buitenste vingers ongeveer 5 tot 10 mm van de randen van de enveloppen in.



Wanneer de vingers zijwaarts worden bijgesteld, moet u ervoor zorgen dat vinger **A** niet over sensor **B** wordt geplaatst.



Controleer de positie van de vulvingers wanneer een ander type envelop wordt gebruikt.

De invoegpositie bevestigen

De envelop moet correct zijn gepositioneerd om de documentset goed in de envelop te krijgen.

Een documentset is correct ingevoerd als de vouwlijn van de flap van de envelop zich onder groene rol **C** bevindt.



U kunt als volgt de invoegpositie bevestigen:

 \square

Deze instelling moet alleen worden gecontroleerd in geval van problemen of wanneer het enveloptype wordt gewijzigd.

- 1. Kies een job en druk op de knop [1x].
- 2. Til de ontgrendeling van de loc op en trek de loc in een verticale positie.
- 3. Druk op Nee tot de vraag over de enveloppositie wordt weergegeven.



4. Druk weer op **Nee** en volg de instructies op het scherm.

5 Jobs gebruiken

Wat is een job?

Als u veel postsets van hetzelfde type moet verwerken (zoals rekeningen), kunt u deze opstellingen opslaan in een ´job´. De volgende keer kunt u simpelweg de job selecteren en meteen starten, zonder eerst instellingen te hoeven invoeren.

De volgende instellingen worden opgeslagen in een job:

- · Enveloptype/-maat;
- Welke documentfeeders moeten worden gebruikt, hoeveel documenten moeten worden aangevoerd vanuit elke feeder en de documenthoogte voor elke feeder;
- · Feeder koppelen aan/uit;
- · Als BRE's of invoegkaarten moeten worden bijgevoegd;
- · Adrespositie;
- · Vouwinstellingen;
- DFC-instellingen (Double Feed Control);
- Leesinstellingen (optie);
- Batchteller, waarmee het aantal postsets wordt gedefinieerd dat door de job moet worden verwerkt. De job stopt automatisch met de verwerking wanneer dit aantal wordt bereikt.

Een nieuwe job maken

U kunt als volgt een nieuwe job maken:

1. Druk in het startmenu op de knop [Nieuwe job].

Nieuwe job in:	stellen	
	Automatisch	
	Handmatig	i
Vorige		

Druk op [Handmatig] om een nieuwe job te maken.
Voor [Automatisch], zie Standaardpostset verwerken on page 29.

Jobtoegang				
	Voer pi	ncode ir -): 	
	1	2	3	
	4	5	6	CE
	7	8	9	
Vorige		0		

3. Voer de pincode 2546 in.

Nieuwe job 10.			
	selecteer job	19	▲ ▼
Annuleren			Ok

4. Druk op **[OK]** om het geselecteerde beschikbare jobnummer te bevestigen.



Een nieuw jobnummer wordt gestart met standaardinstellingen.

Het menu Jobinstellingen wordt geopend. De betekenis van alle knoppen en instellingen wordt uitgelegd in Jobinstellingen.



- Druk op [Opslaan] om de job op te slaan met de ingevoerde instellingen onder het opgegeven jobnummer en de opgegeven jobnaam.
 Om een job een naam te geven, zie Instellingen voor naam job on page 55.
- Druk op de knop [1x] om te controleren of de invoegpositie en adrespositie kloppen (zie De invoegpositie bevestigen on page 36 en De adrespositie aanpassen on page 34).

Proefvulling uitvoeren

Voordat u een job start, kan de proefvulling worden uitgevoerd met de instellingen van de huidige job.

U kunt als volgt een proefvulling uitvoeren:

1. Gebruik de pijlen in het startmenu om door de lijst Jobselectie te bladeren.



2. Selecteer de job die u wilt gebruiken.



3. Klik op de knop [1x].

Huidige job 1. fac job 1		
	1×	
Vorige		

5

- 4. Druk op de knop als u de positie van de envelop wilt aanpassen voordat u de proefvulling uitvoert (zie De enveloppositie aanpassen on page 40).
- 5. Druk op de knop [1x] om de proefvulling uit te voeren.

De enveloppositie aanpassen

Voordat u een proefvulling uitvoert, kunt u de enveloppositie aanpassen.

U kunt als volgt de enveloppositie aanpassen:

1. Druk op de knop om te beginnen met het aanpassen van de enveloppositie.

Huidige job 1. Fac job 1			
Pas de envelop controleer de u indicatoren.	positie aa uitlijning	an, druk oj met de gr	oene
	\leq	\triangleright	
		1	
Annuleren			

- 2. Gebruik de pijlen onder de liniaal om de enveloppositie aan te passen.
- **3.** Druk op **O** om de nieuwe uitlijning te controleren.

Huidige job 1. fac job 1				
Pas de enveloppositie aan, druk op 🔊 en controleer de uitlijning met de groene indicatoren.				
		<u> </u>		
Annuleren			Ok	

4. Druk op de knop [OK] om de nieuwe uitlijning te accepteren.

Een job gebruiken

U kunt als volgt een bestaande job gebruiken:

1. Selecteer in het startmenu de job die u wilt gebruiken.



- Als u een proefvulling wilt uitvoeren: Druk op de knop [1x] om een proefvulling uit te voeren.
- Als u de teller voor deze job wilt wijzigen: Druk op de knop [Tellers] om wijzigingen aan te brengen in het aantal postsets dat door de job wordt geproduceerd.
- 4. Druk op de knop [Start] om de job te starten.

Een job wijzigen

U kunt als volgt een bestaande job wijzigen:

1. Selecteer in het startmenu een job die u wilt wijzigen.



2. Druk op de knop [Wijzigen].

3. Voer de pincode 2546 in.

Het menu Jobinstellingen wordt geopend. Zie Jobinstellingen voor de betekenis van alle knoppen en instellingen.

Jobinstellin 1. Fac job 1	ngen			0
			4	
	- <u>*</u> -	(name)		-
Annuleren		1x		Opslaan

- 4. Druk op **[Opslaan]** om de job op te slaan met de ingevoerde instellingen onder het opgegeven jobnummer en de opgegeven jobnaam.
- Druk op de knop [1x] om te controleren of de invoegpositie en adrespositie kloppen (zie De invoegpositie bevestigen on page 36 en De adrespositie aanpassen on page 34).

Een job kopiëren

U kunt als volgt bestaande jobinstellingen kopiëren naar een nieuwe job:

- 1. Druk in het hoofdmenu op de knop [Menu Supervisor].
- 2. Voer de pincode 2546 in.



3. Druk op de knop [Jobmenu]. Het jobmenu wordt geopend.



 Druk op de knop [Job kopiëren]. Het menu Job kopiëren verschijnt.

Job kopiëren 1. fac job 1			Ð
	Kopie van job	1	▲ ▼
	Kopie naar job	10	▲ ▼
Annuleren			ok

 \square

5. Druk op de pijltjes als u een ander jobnummer wilt kiezen waarvandaan of waarheen moet worden gekopieerd.

U kunt jobinstellingen alleen kopiëren naar nieuwe jobs.

- 6. Druk op de knop 10 om de details te zien van de job waarvan wordt gekopieerd.
- 7. Druk op [OK] om de jobinstellingen te kopiëren.

Als alle jobs zijn geprogrammeerd, toont het aanraakscherm "Geen vrije jobs aanwezig".

Het is mogelijk een automatische job naar een job te kopiëren. Voordat een automatische job kan worden gekopieerd, moet deze goed zijn gedefinieerd (zie Standaardpostset verwerken).

Een job verwijderen

U kunt als volgt een bestaande job verwijderen:

- 1. Druk in het hoofdmenu op de knop [Menu Supervisor].
- 2. Voer de pincode 2546 in.

Configuration ad Lozon
Johngul a tiebtau tezen
Jobinstellingen

3. Druk op de knop [Jobmenu]. Het jobmenu wordt geopend.

Jobmenu 1. fac job 1		
	Nieuwe job	
	Job wijzigen	
	Job kopiëren	
	Job verwijderen	
Vorige		

4. Druk op de knop [Job verwijderen]. Het menu Job verwijderen verschijnt.



Als u op [OK] drukt, wordt de job zonder waarschuwing verwijderd.



Jobinstellingen

In het menu Jobinstellingen zijn de volgende instellingen beschikbaar:

- Envelopinstellingen (zie Envelopinstellingen on page 45);
- Doc.instellingen (zie Doc.instellingen on page 47);
- Vouwinstellingen (zie Vouwinstellingen on page 49);
- Leesinstellingen (indien ingesteld, zie Leesinstellingen on page 51);
- DFC-instellingen (zie DFC-instellingen on page 54);
- Instellingen voor naam job (zie Instellingen voor naam job on page 55);

Als u de jobdetails van de huidige job wilt weergeven, drukt u op de knop 1. Als u een proefvulling wilt uitvoeren, drukt u op de knop [**1x**].

Envelopinstellingen

In het menu 'Envelopinstellingen' kunt u de envelopeigenschappen opgeven en de verzegeling in- of uitschakelen.



Boven in het scherm worden drie selectieknoppen weergegeven, waarvan u er één kunt selecteren. De knop voor de geselecteerde instellingen wordt gemarkeerd.

• Druk op de knop om een envelop met een gesloten flap te selecteren. Dit houdt in dat de enveloppen met gesloten flap worden ingevoerd.

Gebruik de knop in de toepasselijke afmetingen in te voeren. Het is ook mogelijk om ISO-standaardenveloppen of afmetingen in inches op geven. (Dit hangt af van de installatie-instellingen.) De hoogte van de envelop kan liggen tussen 90 mm en 162 mm.

• Druk op de knop om een envelop met een open flap te selecteren. Dit houdt in dat de enveloppen met open flap worden ingevoerd. Gebruik de bovenste knop

om de toepasselijke afmetingen in te voeren. De hoogte van de envelop kan liggen tussen 90 mm en 162 mm. Het is ook mogelijk om ISO-standaardenveloppen of afmetingen in inches op geven. (Dit hangt af van de installatie-instellingen.) Gebruik

de tweede knop is om de hoogte van de flap in te voeren. De hoogte van de flap kan liggen tussen 32 mm en de hoogte van de envelop min 32 mm.

• Druk op de knop om een job op te geven zonder de documenten in enveloppen te plaatsen (modus Geen enveloppen). Dit kan nuttig zijn voor jobs waarbij documenten alleen hoeven te worden gesorteerd en/of gevouwen.

Doc.instellingen

Via het menu 'Doc.-instellingen' kunt u de documentformaten en het aantal documenten dat van de verschillende feeders wordt gepakt, instellen.



- Druk op de knop 🖾 om het aantal vellen voor de verschillende feeders in te stellen.
- Druk op de knop com een feeder te selecteren. De geselecteerde feeder wordt gemarkeerd.
- U kunt vanaf elke feeder meer dan één document invoeren voor uw documentset. Dit wordt 'multi-invoer' genoemd.

Druk op de pijltjes om het aantal vellen te wijzigen dat van de gemarkeerde feeder moet worden gepakt. Als het aantal documenten 0 is, wordt de geselecteerde feeder gedeselecteerd.

 \square

Wanneer de feeder is ingesteld op dagpost is het aantal documenten altijd 1. Dit kan in dit menu niet worden gewijzigd.



Het maximum aantal vellen per set is 25. Als vouwen wordt gebruikt, is het maximaal aantal vellen per set 8 vellen bij wikkelvouw en 10 vellen (80 gr/m2) bij enkelvouw.

 Druk op de knop and de documenthoogte in te voeren. De hoogte of het ISO-formaat van het document wordt weergegeven naast de betreffende feeder.

Docinstellingen 1. fac job 1	
(1) (2) (2)	
297 297 297 297 297 297 EEE	*
Annuleren	Ok

- Druk op de knop 🗢 om een feeder te selecteren. De geselecteerde feeder wordt gemarkeerd.
- Druk op de knop is om een numeriek toetsenblok weer te geven waarmee u de exacte afmeting van het document kunt invoeren.

U kunt afmetingen invoeren in millimeters, inches of als ISO-standaardafmetingen. (Dit hangt af van de installatie-instellingen.) Het invoeren van afmetingen buiten het technische bereik is niet mogelijk. Het formaat van een document kan liggen tussen 90 mm en 356 mm.

Het documentformaat voor een nieuwe job is standaard ingesteld op 297 mm.

• Druk op de knop i om twee feeders te koppelen. Met deze functie worden twee aangrenzende feeders gevuld met dezelfde documenten. Als de eerste feeder leeg is, schakelt het systeem automatisch over op de andere feeder.



- Druk op de knop com twee aangrenzende feeders te selecteren. De geselecteerde feeders worden gemarkeerd.
- Druk op de knop ¹ om twee gemarkeerde feeders te koppelen. Het koppelingssymbool wordt weergegeven tussen de geselecteerde feeders.



Als twee feeders worden gekoppeld, worden het aantal en het formaat van de documenten in de laagste feeder automatisch toegepast in de andere feeder.



Wanneer u een feeder selecteert voor lezen, kunt u de onderliggende feeder niet koppelen aan deze leesfeeder. De leesfeeder kan worden gekoppeld aan een bovenliggende feeder wanneer deze niet is geselecteerd voor selectieve invoer.

- Druk op de knop in de instelling van de functie Dagpost in te voeren. Met deze functie wordt de verwerking ingeschakeld van documenten of documentsets die niet automatisch kunnen worden verwerkt (zie Dagpost verwerken on page 33). De bovenste feeder wordt automatisch geselecteerd.
- Druk op de knop 🕙 om de functie Dagpost in te schakelen. Het pictogram

verschijnt achter de bovenste feeder. Als u nogmaals op de knop drukt, zal de functie Dagpost worden uitgeschakeld.



De functie Dagpost is alleen beschikbaar wanneer lezen niet actief is. Wanneer dagpost is ingesteld, worden de koppelingen naar de dagpostfeeder automatisch gedeselecteerd.



Wanneer de functie Dagpost is geselecteerd, is DFC niet beschikbaar.

Vouwinstellingen

In het menu Vouwinstellingen kunt u de vouwafmetingen en vouwtypen instellen.

Vouwinstellingen 1. fac job 1			
	= 4 4		
	Adrestype Boven	Ð	
Annuleren		ok	

Selecteer het adrestype. Als het systeem is uitgerust met de optionele adrestoepassing aan de onderzijde, kunt u wisselen tussen plaatsing van het adres bovenaan of onderaan.

Selecteer het type vouw. De volgende opties zijn beschikbaar voor het bovenste adres:

- Ceen vouw (geen instellingen vereist)
- 🗸 V-vouw
- 🖉 C-vouw
- 🖉 Dubbele V-vouw
- 🗾 Z-vouw

Voor het onderste adres zijn slechts drie vouwtypen mogelijk.

Behalve wanneer er geen vouw is vereist, wordt op het aanraakscherm een eenvoudig diagram van het document getoond met de vouwposities.



Druk op de knop naast een vouw om de vouwposities te veranderen. Voer de vereiste positie in van de betreffende vouw.

Vouwtype		Minimumpositie	Maximumpositie
V-vouw		75 mm 25 mm (verlengde vouweenheid)	Langste documentlengte minus 25 mm
C-vouw	Eerste vouw	75 mm 25 mm (verlengde vouweenheid)	Langste documentlengte minus 50 mm
	Tweede vouw	Positie eerste vouw plus 25 mm	Langste documentlengte minus 25 mm
Z-vouw	Eerste vouw	75 mm 25 mm (verlengde vouweenheid)	Langste documentlengte minus 100 mm
	Tweede vouw	Positie eerste vouw plus 25 mm	Langste documentlengte minus 75 mm
Dubbele V-vouw	Eerste vouw	75 mm 25 mm (verlengde vouweenheid)	Langste documentlengte minus 50 mm
	Tweede vouw	Positie eerste vouw plus 25 mm	Langste documentlengte minus 25 mm



Op het aanraakscherm wordt aangegeven wanneer ingevoerde posities buiten bereik zijn.

Leesinstellingen (optie)

Voor een volledige beschrijving van de leesfunctionaliteit, zie Lezen - Inleiding on page 67. In het menu 'Leesinstellingen' is het mogelijk om de OMR (Optical Mark Recognition) of BCR (Barcode Reading) in of uit te schakelen en de basisinstellingen in te stellen. Het eerste menu 'Leesinstellingen' bevat de volgende instellingen:

Leesinstel 1. fac job	llingen			
	Codetype	BCR	1D	Ð
	Omgekeerd leze	n N	ee	Ð
	Lees uit station		1	Ð
Annuleren			Vo	lgende

Codetype: de standaardinstelling is 'Geen'. lezen is uitgeschakeld. Wijzig de instelling

met de knop 🕙. De volgende codes zijn mogelijk:

- 1-track OMR
- BCR voor het lezen van streepjescodes
- Flex 1-9 voor het lezen van klant specifieke codes (alleen als de flex-dongle is geïnstalleerd)
- Omgekeerd lezen: druk op de knop om omgekeerd lezen in of uit te schakelen (zie Omgekeerd lezen on page 68).
 - Van de feeder lezen: druk op de knop 🕙 om een feeder te selecteren waarvoor lezen moet worden ingeschakeld.

Door op de knop **[Volgende]** te drukken, verschijnt het volgende menu 'Leesinstellingen'.



In dit menu kunt u de locatie en de breedte van de OMR-code. De positie vanaf de bovenkant moet tussen de 15 mm en de documentlengte min 20 mm liggen. Als u op [**Next**] (Volgende) drukt, kunt u een OMR-vel laden om de OMR-instellingen te controleren. Het systeem verwerkt het OMR-vel en geeft de leestekens weer. Via de informatieknop wordt de interpretatie van de leestekens weergegeven.
Als u BCR hebt geselecteerd, kunt u de definitie van uw streepjescode bijwerken met een configuratievel of een voorbeeld-BCR-vel laden om de BCR-code in te stellen. Het systeem verwerkt het BCR-vel en geeft de leescode weer. Via de informatieknop wordt de interpretatie van de code weergegeven.

Door op de knop **[Volgende]** te drukken, verschijnt het volgende menu 'Leesinstellingen'.

Reading s Stop set	settings tings		
	stop on misread	Yes	Ð
	Stop on sheet overflow	Yes	Ð
	Max. sheets	8	23
Back			Finish

 Stoppen bij verkeerd gelezen: geef aan of het systeem wel of niet moet stoppen als een code niet goed gelezen is. Als u Ja selecteert, stopt het systeem na een verkeerde lezing. De onjuiste set wordt omgeleid. Nadat het systeem opnieuw is ingesteld, wordt het laatste gedeelte van de set ook omgeleid en gaat het systeem verder met de verwerking. De omgeleide set moet worden gecontroleerd door de operator.

Wanneer "stop bij leesfout" is ingesteld op "nee", stopt de machine niet na een leesfout. De onjuiste set wordt omgeleid. Het laatste gedeelte van de set ook wordt ook omgeleid en vervolgens gaat het systeem verder met de verwerking. Na 5 leesfouten achter elkaar stopt het systeem en wordt een foutcode gegenereerd.

Stoppen bij overloop bladen: geef aan of het systeem wel of niet moet stoppen als een set groter is dan het maximale aantal vellen, zoals opgegeven in de instelling voor het maximaal aantal vellen. Als "ja" is ingesteld, stopt het systeem als het aantal vellen wordt overschreden. De onjuiste set wordt omgeleid. Nadat het systeem opnieuw is ingesteld, wordt het laatste gedeelte van de set ook omgeleid en gaat het systeem verder met de verwerking. De omgeleide set moet worden gecontroleerd door de operator.

Als "Stoppen bij overloop bladen" is ingesteld op "nee", stopt het systeem niet wanneer een set groter is dan het maximale aantal toegestane vellen.

De onjuiste set wordt omgeleid. Het laatste gedeelte van de set ook wordt ook omgeleid en vervolgens gaat het systeem verder met de verwerking.

- Max. vellen: selecteer met de pijltjestoetsen het maximum aantal vellen in de documentset.

Het maximum aantal vellen in een set is 25. Als er, afhankelijk van de vouw, meer dan 8 of 10 vellen zijn, kan het document niet meer worden gevouwen. In dit geval is de maximumlengte van vellen 148 mm voor een C5/6-envelop. Zorg er ook voor dat de vouw is ingesteld op Geen vouw. Als u dit niet doet, leidt dit beslist tot verstoppingen.

Als het maximum aantal vellen het geprogrammeerde aantal vellen in een set overschrijdt, stopt het systeem en wordt fout VS:110 weergegeven. Nadat de set is verwijderd en er op de knop **[Reset]** is gedrukt, start het systeem en wordt het proces herhaald totdat een invoeg- of omleidingsteken wordt aangetroffen. Dan wordt fout VS:135 (laatste deel van set) weergegeven. In het menu 'DFC-instellingen' kunt u DFC (Double Feed Control) voor de verschillende feeders in- of uitschakelen.



- Druk op de knop om een feeder te selecteren.
- Druk op de knop for om DFC in of uit te schakelen.
 Als deze is ingeschakeld, wordt het pictogram weergegeven. Wanneer een job wordt gestart, zal het eerste document van elke feeder worden gebruikt voor referentiemeting.

Wanneer een document die referentiedikte overschrijdt, zal er een foutbericht worden weergegeven.

Druk op de knop om Doorgaan na dubbel in of uit te schakelen. Als Doorgaan na dubbel is ingeschakeld ("ja"), zal de machine niet stoppen als er twee vellen worden ingevoerd in plaats van één. De documentset die de dubbele vellen bevat, wordt omgeleid.



Wanneer Dagpost is geselecteerd, zal DFC van de bovenste feeder (van dagelijkse post) automatisch worden uitgeschakeld.

Jobnaam

Sla de job met een duidelijke naam op zodat u de job gemakkelijk kunt herkennen. Deze naam wordt weergegeven bij het selecteren van een job. Voer een jobnaam in met het alfanumerieke toetsenblok.

Jobnaam				
	Jobnaar <mark>fac job</mark>	n 1		
	1	abc	def	a₽
	4 ghi	5 jkl	6 mno	CE
	7 pqrs	8 tuv	9 wxyz	
Annuleren	# /-+*	0 ,.:;	a⇔A	Ok

- Gebruik de knop de om een teken links van de cursorpositie te wissen (backspace).
- Gebruik de knop [CE] om alle ingevoerde tekens te wissen en opnieuw te beginnen.

6 Geavanceerde instellingen

Wat zijn geavanceerde instellingen?

Geavanceerde instellingen zijn alle instellingen uit het menu Display-instellingen en het menu Supervisor.

Menu		
	Display-instellingen	
	Menu supervisor	

Het menu Display-instellingen bevat de volgende instellingen:

Display-instellingen				
		*	►	
			►	
Annuleren				Ok

- Helderheid scherm instellen (zie Display-instellingen wijzigen on page 57);
- Volume interface instellen (zie Display-instellingen wijzigen on page 57);
- Stand scherm wijzigen (zie Display-instellingen wijzigen on page 57).

Het menu Supervisor bevat de volgende instellingen:

Menu supervisor	
Systeeminfo	Jobmenu
Opties	Configuratieblad lezen
Test	Jobinstellingen
Vorige	

6

- Systeeminfo (zie Systeeminfo en Softwareversies weergeven);
- Opties (zie Een optie activeren on page 59);
- Test (zie Menu Test on page 60);
- Jobmenu (zie Wat is een job?);
- Configuratieblad lezen (zie Een configuratieblad lezen on page 71);
- Jobinstellingen (zie Jobinstellingen on page 62).

Geavanceerde instellingen openen

U kunt als volgt de geavanceerde instellingen bekijken of wijzigen:

1. Druk in het startmenu op de knop [Menu].



 Kies of u het menu Display-instellingen of het menu Supervisor wilt zien. Druk op de bijbehorende knop om dat menu te openen. Let op: als u het menu "Supervisor" wilt openen, voert u de PIN-code 2546 in. Na invoering van de juiste pincode verschijnt het menu "Supervisor".

Display-instellingen wijzigen

In het scherm Display-instellingen kunt u verschillende instellingen wijzigen.



U kunt als volgt de display-instellingen wijzigen:

1. Gebruik de pijlen naast het helderheidssymbool om de helderheid van de display te verhogen of te verlagen.

- 2. Gebruik de pijlen naast het volumesymbool om het volume van de interface te verhogen of te verlagen.
- 3. Druk op de knop am de richting van het displayscherm te wijzigen. Deze functie is handig als de bediener aan het werk is aan de achterzijde van het systeem.

Systeeminfo en Softwareversies weergeven

In het menu Supervisor kunt u de Systeeminfo en Softwareversies weergeven. U doet dit als volgt:

1. In het menu Supervisor drukt u op de knop [Systeeminfo].

Het menu 'Systeeminfo' wordt geopend. Hier wordt de volgende informatie weergegeven:

- Flex-certificaat deze optie wordt gebruikt voor OMR;
- Teller sinds laatste bezoek de tellerwaarde sinds de laatste servicebeurt;
- Laatste fout de laatste fout die het systeem heeft gegenereerd.

Systeeminfo		
	Softwarevers	ies
Flex-certific	494949	
Teller sinds laatste bezoek: Laatste fout: CB: 1 Technische fout		0
Vorige		

2. Druk op de knop [Softwareversies] om informatie over de versie van de geïnstalleerde software weer te geven.

Het menu 'Softwareversies' wordt geopend. Dit scherm toont alle softwareversies die in het systeem aanwezig zijn.

Als u op de knop **[i]** drukt, worden de revisienummers van subversies weergegeven in plaats van de nummers van standaardsoftwareversies. Deze worden meestal gebruikt voor ontwikkelingsredenen, maar soms zijn deze nummers handig om problemen te kunnen oplossen.

Softwareversies			0
Pakketnummer:	Ongeldig		
Softwareversies			
Vulsysteem	839924 Rev B	V1.02	
Verticaal systeem	809310 Rev E	V4.45	
Vorige			

In het menu Opties wordt de volgende informatie weergegeven:

Opties	
Chip-id: Systeem-id: Geïnst. opties:	2d-ff-ff-ff-ff-ff-ff-ff 99229999 Geavanceerd Lezen OMR 1 track BCR 1D FLEX OMR 9 codes
Vorige	Toevoeg.

- Chip-id
- Systeem-id
- · Geïnst. opties.

Deze softwareopties worden ingeschakeld met licentiecodes. Deze licentiecodes activeren samen met het identificatienummer van de machine de betreffende opties. De ingeschakelde en beschikbare softwareopties worden op dit scherm weergegeven. Neem contact op met uw dealer over deze licentiecodes.

Het systeem ondersteunt de volgende gelicentieerde opties:

- Geavanceerd lezen (zie Lezen Inleiding on page 67);
- OMR 1 track (zie Beschrijving van OMR-codes on page 74);
- BCR 1D (zie Beschrijving van BCR-codes on page 70);
- Flex-lezen (zie Lezen Inleiding on page 67);

Een optie activeren

U kunt als volgt een gelicentieerde optie toevoegen:

1. Druk in het scherm Opties op de knop [Toevoegen].



 Gebruik het toetsenblok om de licentiesleutelcode in te voeren die u van de leverancier hebt ontvangen om de betreffende optie op deze machine te activeren. Navigeer, indien nodig, met de pijltoetsen door de ingevoerde tekens.

- **3.** Druk op de knop **[OK]** om de gelicentieerde optie toe te voegen. De licentiesleutel wordt nu door het systeem geverifieerd.
- 4. Schakel het systeem uit en weer in.

Menu Test

Het menu Test kan worden gebruikt om het systeem te controleren, alle fotocellen opnieuw in te stellen en leestesten uit te voeren. Het menu bevat de volgende functies:

Menu Test		
	Diagnostics	
	Sensor-reset	
	OMR-test	
	BCR Test	
Vorige		

- Diagnose gebruik deze functie om te controleren of alle motoren, koppelingen en sensoren correct zijn aangesloten. Deze test bepaalt de status van de actuators en koppelingen door de actuators kort in te schakelen en vervolgens de stroom te meten (zie Diagnose uitvoeren on page 61);
- Fotocellen opnieuw instellen gebruik deze functie om alle fotocellen te kalibreren (zie Fotocellen opnieuw instellen on page 82);
- OMR-test gebruik deze functie om de OMR-functionaliteit te testen (zie Een OMR-test uitvoeren on page 77);
- BCR-test gebruik deze functie om de BCR-functionaliteit te testen (zie Een BCR-test uitvoeren on page 73).

Diagnose uitvoeren

U kunt als volgt een diagnose van het systeem uitvoeren:

1. Druk in het menu Test op de knop [Diagnose]. Het scherm Hardwaretest verschijnt.

Hardwaretest
verwijder alle documenten en sluit kappen
Diagnose starten
Vorige

- 2. Verwijder alle documenten en enveloppen en sluit alle kappen voordat u de diagnose start.
- Druk in het menu Hardwaretest op de knop [Diagnose starten].
 Wanneer de test is voltooid, wordt het statusrapport weergegeven. Dit rapport bevat een lijst met alle problemen die tijdens de diagnose zijn gevonden.

Hardwaretest	
STATUSRAPPORT:	
HARDWARE IS OK Ø mogelijk(e) proble(e)m(en) gevonden	Ok

4. Als er geen problemen zijn gevonden, drukt u op de knop [OK].

Als er problemen zijn gevonden die niet kunnen worden opgelost, moet u contact opnemen met uw onderhoudsleverancier.

Jobinstellingen (Supervisor)



Jobinstellingen worden normaliter alleen door een onderhoudsmonteur gewijzigd. Raadpleeg daarom eerst de helpdesk van de leverancier voordat u de instellingen wijzigt. Wijzigingen in de jobinstellingen kunnen resulteren in slecht functionerende jobs.

Het menu "Jobinstellingen" (supervisor) kan worden geopend vanuit het menu "Supervisor". Vanuit dit menu kunnen systeemparameters worden ingesteld. Het menu "Jobinstellingen" toont de volgende functies:

Jobinstellingen	
Flapsluiter	Envelop verwijderen
	Systeemuitvoer
	Document-offset
	BRE-offset
Vorige	

- Flapsluiter gebruik deze optie om het proces voor de verzegeling van enveloppen te verbeteren door de offset flapsluiter voor een of meer gedefinieerde jobs te wijzigen (zie Offset flapsluiter wijzigen on page 63);
- Enveloppen ledigen gebruik deze optie om te definiëren wanneer enveloppen uit het systeem worden geledigd (zie Enveloppen ledigen wijzigen on page 63);
- Systeemuitvoer gebruik deze optie om de uitvoermodus voor een of meer gedefinieerde jobs te wijzigen (zie De systeemuitvoer wijzigen on page 64);
- Document-offset gebruik deze optie om de document-offset voor een of meer gedefinieerde jobs te wijzigen (zie De document-offset wijzigen on page 65);
- BRE-offset gebruik deze optie om de BRE-offset voor een of meer gedefinieerde jobs te wijzigen (zie De BRE-offset wijzigen on page 65).

Offset flapsluiter

U kunt als volgt de offset flapsluiter voor een geselecteerde job wijzigen:

1. Gebruik de pijlen naast "Selecteer job" om te kiezen voor welke job (Job 1-25 of Automatisch) u wijzigingen wilt aanbrengen.

Flapsluiter 1. Fac job 1		0
	selecteer job 📘	▲ ▼
	offset flapsluiter 🛛 🛛 🛛	▲ ▼
Annuleren	Op	slaan

2. Gebruik de pijlen naast "Offset flapsluiter" om de offset flapsluiter voor de geselecteerde job te wijzigen.

De offset kan liggen tussen -20 en 20. Als de offset bijvoorbeeld is ingesteld op +10, zal het verzegelproces 10 pulsen later dan oorspronkelijk worden geactiveerd.

3. Druk op de knop [Opslaan] om de wijzigingen in de geselecteerde job op te slaan.

Enveloppen ledigen

Instellingen voor envelop ledigen			
verwijder enveloppen na:			
Johselectie Altiid			
Job wijzigen Altijd			
Annuleren	Ok		

U kunt als volgt definiëren wanneer enveloppen worden geledigd:

- 1. Gebruik de Redering naast "Jobselectie" om in te stellen of enveloppen moeten worden geledigd (altijd, nooit of alleen nadat dit is gevraagd) wanneer de operator een job selecteert.
- Gebruik de naast "Job wijzigen" om in te stellen of enveloppen moeten worden geledigd (altijd, nooit of alleen nadat dit is gevraagd) nadat de operator een job heeft gewijzigd.
- 3. Druk op de knop **[OK]** om de wijzigingen te accepteren.

Systeemuitvoer

U kunt als volgt de uitvoermodus voor een geselecteerde job wijzigen:

1. Gebruik de pijlen naast "Selecteer job" om te kiezen voor welke job (Job 1-25 of Automatisch) u wijzigingen wilt aanbrengen.

Systeemuitvoer 1. Fac job 1	0
Selecteer job 1	
uitvoer Modus2	Ð
BRE met venster Nee	Ð
Annuleren	Opslaan

2. Gebruik de onaast Uitvoer om de uitvoermodus voor de geselecteerde job te wijzigen.

Modus 1 richt zich op de veelzijdigheid van papierparameters (papierdikte, documentlengte), dat wil zeggen, op een correcte verwerking zelfs onder extreme papieromstandigheden.

Modus 2 is de standaardmodus, richt zich op hoge snelheden en wordt als volgt bereikt:

- Bij multi-invoer (meer dan één pagina van één feeder) zal de beweging op de verzamelplaat minimaal zijn. In modus 1 wordt de omleidingseenheid gebruikt om het verzamelproces te voltooien.
- Tijdens het transport van een set van de verzamelplaats naar de Folder gaat de volgende set al naar de verzamelplaats. Dit resulteert in sets die elkaar tijdelijk overlappen in twee verschillende transportrichtingen. In modus 1 heeft de set de verzamelplaats verlaten voordat de volgende set de verzamelplaats binnenkomt.
- Anticipatiesignaal voor de envelop wordt gebruikt. Dit betekent dat een (gevouwen) set de Folder al verlaat voordat de envelop klaar ligt op de invoegpositie. In modus 1 is de envelop al op de invoegpositie voordat de set de Folder verlaat.

Het is aan te bevelen modus 1 te gebruiken bij een papierdikte van 65 gr/m2 of minder, een documentlengte van 305 mm of meer en in situaties waarin modus 2 niet goed functioneert. In alle andere gevallen wordt modus 2 aanbevolen.

3. Gebruik de RE met venster om te selecteren of de retourenvelop wel of geen venster heeft.



Deze optie is alleen beschikbaar voor uitvoermodus 2.

65

Nederlands

4. Druk op de knop [Opslaan] om de wijzigingen in de geselecteerde job op te slaan.

Document-offset wijzigen

U kunt als volgt de document-offset voor een geselecteerde job wijzigen:

1. Gebruik de pijlen naast "Selecteer job" om te kiezen voor welke job (Job 1-25 of Automatisch) u wijzigingen wilt aanbrengen.

Documentof 1. fac job 1	fset		0
	selecteer job	1	
	Document-offset	50	
Annuleren			Opslaan

 Gebruik de pijlen naast "Document-offset" om de document-offset voor de geselecteerde job te wijzigen.

Het verticale transport van documenten die door verschillende feeders zijn ingevoerd, wordt zo geregeld dat de documenten elkaar gedeeltelijk overlappen. De overlapping zorgt ervoor dat de documenten keurig worden geschikt in de verzamelplaats . In het menu "Document-offset" kunt u de mate waarin de documenten elkaar niet overlappen instellen, of met andere woorden, de document-offsetwaarde. De standaardwaarde is 50 mm. De document-offset kan liggen tussen 20 mm en 250 mm.

3. Druk op de knop [Opslaan] om de wijzigingen in de geselecteerde job op te slaan.

BRE-offset wijzigen

U kunt als volgt de BRE-offset voor een geselecteerde job wijzigen:

1. Gebruik de pijlen naast "Selecteer job" om te kiezen voor welke job (Job 1-25 of Automatisch) u wijzigingen wilt aanbrengen.



2. Gebruik de knop 🕙 naast BRE met venster om de BRE-offset in of uit te schakelen.

Als een document langer is dan de ingestelde adresvouw maar korter dan de hoogte van de envelop, wordt dit document soms onnodig gevouwen. Onder bepaalde omstandigheden kan het vouwen van dit document worden voorkomen. Dit kan worden gedaan via het menu "BRE-offset" (Business Reply Envelope, zakelijke retourenvelop). Voor elk van de jobs 1 tot 25 en Automatisch kan een offset worden in- of uitgeschakeld met de knop.

Als offset was ingeschakeld op "aan", zal het laatste document dat aan de set was toegevoegd van de rest worden gescheiden (offsetting). Dit document zal op een bepaalde afstand worden teruggehouden. Dit betekent dat de onderste rand van dit bovenste document de verzamelplaats het laatst zal verlaten. Dit document zal niet worden gevouwen. Tijdens het invoegen in de envelop zal de documentset weer worden rechtgelegd.

De voorwaarden zijn:

- De feeder die dit bovenste document (BRE) levert, is ingesteld op één document per set (geen multi-invoer).
- Het document direct onder dit document moet minimaal 60 mm langer zijn dan de BRE.
- Het bovenste document moet langer zijn dan de ingestelde adresvouw.
- De vouwmodus is ingesteld op enkelvouw of op wikkelvouw (geen Z-vouw).
- Het bovenste document moet korter zijn dan de envelophoogte.

De hele BRE-offset is gebaseerd op wrijving tussen documenten in een set. Het is daarom noodzakelijk dat aan deze voorwaarden is voldaan om het gevaar van slecht transport, vouwen en vullen te vermijden.



Het is mogelijk de BRE-offset te gebruiken voor een BRE en een bijlage (kaart) in één set. De extra voorwaarde is dat deze bijlage gelijk is aan of kleiner is dan de ingestelde adresvouw en in de set direct onder de BRE wordt geplaatst.

3. Druk op de knop [Opslaan] om de wijzigingen in de geselecteerde job op te slaan.

7 Lezen

Inleiding

Het vouw- en vulsysteem kan worden voorzien van leesfunctionaliteit. Hiermee kan het systeem speciale codes lezen die op de documenten zijn afgedrukt. Deze codes bevatten informatie over het verwerken van de vellen. Er zijn drie typen codes beschikbaar:

• 1-track OMR: Optical Mark Recognition





• Flex 1-9

Afhankelijk van de instellingen betekent de code het volgende:

- De documentset is voltooid
- Bijlagen moeten worden toegevoegd aan de set
- Het systeem moet stoppen
- De set is voltooid (geen ontbrekende pagina's)

De vellen met de afgedrukte code worden in een feeder geplaatst. Afhankelijk van de geprogrammeerde code kunnen de andere feeders worden gebruikt als selectieve feeders om bijlagen toe te voegen.

In het geval van een Z-vouw moet het adres worden afgedrukt op de laatste pagina van de set (zie Documentstand on page 69 voor de codepositie). Bij de andere vouwtypen, bevat het eerste vel van een set altijd het adres. Een code voor volledige lengte wordt afgedrukt op elk vel van een set. De code moet op dezelfde locatie op elke pagina verschijnen ongeacht de werkelijke codelengte.

De code op het laatste vel van de set bevat de invoeginstructie (tenzij omgekeerd lezen wordt gebruikt, zie Omgekeerd lezen on page 68). De andere vellen bevatten de verzamelinstructie. Als een pariteitscontrole wordt gebruikt bij OMR, wordt dit op elk vel gecontroleerd. Als de code "page n of m" wordt gebruikt bij BCR, wordt de set ingevoegd op het punt waar n gelijk is aan m.

Algemene vereisten voor afgedrukte codes

Neem het volgende in acht als u documenten afdrukt om te lezen:

- Zorg dat de lint- of tonerkwaliteit goed genoeg is.
- Druk de code af in het zwart.
- Codes op hetzelfde blad moeten een gelijke intensiteit hebben.
- Druk de code op ieder blad op dezelfde plek af.
- Let op 'achtergrondruis'. De leesfunctie kan worden verstoord door: kleurveranderingen op het formulier, achtergrondontwerpen en logo's of kopieën aan de andere zijde van het blad die doorschijnen.
- Bij matrixprinters wordt de voorkeur gegeven aan tekens van quasi-correspondentiekwaliteit om maximale zwartheid te verkrijgen (double strike).



Neem contact op met uw serviceorganisatie voor meer informatie over het afdrukken van een leescode op uw document.

Omgekeerd lezen

Omgekeerd lezen wil zeggen dat het invoegteken (OMR) op de eerste pagina van de set komt. Het systeem weet wat het einde van een set is als de eerste pagina van de volgende set wordt gedetecteerd. Gebruik bij BCR de Customer ID om een set te voltooien. Als de Customer ID verandert, wordt de set ingevoegd.

Wanneer omgekeerd lezen wordt gebruikt, wordt het symbool voor omgekeerd lezen weergegeven in het scherm "Jobinfo". Als de feeder leeg raakt, blijft de laatste set op de verzamelplaats omdat het begin van de volgende set niet kon worden gedetecteerd. In dit geval bevat het bericht dat de feeder leeg is een functie **[Negeren]**. Door op de knop **[Negeren]** te drukken, wordt de set op de verzamelplaats ingevoegd.

Vanwege de invoer- en verzamel principes kent het omgekeerd lezen de volgende beperkingen:

- Het laatste teken van de code moet worden afgedrukt op maximaal 85 mm van de bovenkant.
- Bijlagen en selectieve bijlagen kunnen niet worden verwerkt.

Documentstand

Schakel de leesfunctie in en stel de positie van de leestekens in zoals wordt beschreven in Beschrijving van BCR-codes on page 70 en Beschrijving van OMR-codes on page 74.

Documentstand:



Positie van de code op het document.



Minimale lijndikte van een balkje: 0,25 mm

De dikteverhouding van dikke balkjes ten opzichte van dunne balkjes: 2.2

Het witte gebied in de afbeelding geeft de grenzen aan waar de code kan worden afgedrukt.

BCR-licentietypen

Er zijn twee BCR-licentietypen:

- Standaard
- Geavanceerd

Basislicentie voor BCR

Voor de basislicentie voor BCR zijn de volgende functies beschikbaar:

- Page N of M: zolang N lager is dan M, is de documentset niet voltooid. Zodra N gelijk is aan M, is de set voltooid en wordt deze in een envelop geplaatst.
- Invoegen/verzamelen: bepaalt wanneer een documentset voltooid is en in een envelop moet worden geplaatst.
- Customer ID: BCR gebruikt de Customer ID om een set te voltooien. Deze selectie is alleen mogelijk met omgekeerd lezen. Als de Customer ID verandert, wordt de set ingevoegd.

Er zijn ten minste codes voor verzamelen en invoegen vereist.

Geavanceerde licentie voor BCR

Voor de geavanceerde licentie voor BCR zijn de volgende functies beschikbaar:

- De basisfuncties (page N of M, invoegen/verzamelen, Customer ID)
- Volgorde van vellen elk vel heeft een nummer, onafhankelijk van de documentset waar het aan toebehoort. Als een vel ontbreekt, wordt een foutmelding gegeven.
- Groepsvolgorde elk document in een set heeft hetzelfde groepsnummer. Als een documentset ontbreekt, wordt een foutmelding gegeven.
- Selectieve invoer als het systeem de opdracht leest, wordt een bijlage uit de bijlagefeeder aan de set toegevoegd. Deze functie wordt afgedrukt op het laatste vel van een set.
- Omleidingsteken (omleiden en doorgaan) de set wordt omgeleid en het systeem gaat door.
- Stopteken (omleiden en stoppen) de set wordt omgeleid en het systeem stopt en geeft een fout weer (VS:113 Lezen gestopt stopteken gelezen).

Een configuratieblad lezen (alleen BCR)

Als u de codedefinitie voor BCR wilt instellen, kunt u een BCR-configuratieblad gebruiken.

U kunt als volgt een configuratieblad lezen:

1. Druk in het menu Supervisor op de knop [Configuratieblad lezen].Het menu Configuratieblad voor streepjescodes verschijnt.

Configuratieblad voor str	eepjescodes	
Plaats het configuratieblad voor streepjescodes in feeder 1 en druk op Vel uitvoeren.		
	vel uitvoeren	
Vorige		

- 2. Plaats het configuratieblad voor streepjescodes in de bovenste feeder.
- 3. Druk op de knop [Blad uitvoeren].Het scherm BCR-instellingen verschijnt.

BCR-code-	instellingen			
Geïnstallo Char 1 Rol Char 2 Rol Char 3 Rol	eerde markering Ling Sequence Ling Sequence Ling Sequence	gen		•
Vorige	installingen	٩»		
BCR-code- 1ste teken Lengte str	instellingen 1 van boven: 45 1eepjescode: 115	mm 45	↓45 ↓ ↓ ↓ 115	115
Vorige				

- **4.** Bevestig in het scherm BCR-instellingen dat alle instellingen correct zijn gelezen. Merk op dat dit scherm uit twee onderdelen bestaat. Gebruik de pijlen onder aan het scherm om tussen de twee onderdelen van dit scherm te navigeren.
- 5. Druk op de knop [Vorige] om het menu BCR-instellingen te verlaten.
- 6. Druk op de knop **[Opslaan]** om de BCR-instellingen op te slaan die van het configuratieblad zijn gelezen.



Als deze instellingen worden opgeslagen, wordt de streepjescodedefinitie gewijzigd voor ALLE jobs waar lezen wordt gebruikt.

Een BCR-test uitvoeren

U kunt als volgt een BCR-test uitvoeren:

ſ	

Voordat u een BCR-test uitvoert, selecteert u een job die gebruikmaakt van BCR.

1. Druk in het menu Test op de knop [BCR-test]. Het menu BCR-test verschijnt.

BCR-test		
	Tost	
Vorige		

2. Druk op de knop **[Test]** om de BCR-test te starten. Nadat de test is voltooid, verschijnt het scherm Resultaat.



3. In het scherm Resultaat evalueert u de testresultaten.

Gebruik de knop 🛈 om de BCR-info te bekijken, of gebruik de knop 🕙 om door alle BCR-codes te bladeren die tijdens de test zijn gedetecteerd. Selecteer de code die u voor lezen wilt gebruiken.

- 4. Druk op de knop [Vorige] om terug te gaan naar het menu BCR-test.
- 5. Druk op de knop [Vorige] om terug te gaan naar het menu Test.

Positie van de code op het document:



Minimale lijndikte van een teken: 0,2 mm

Het eerste teken van boven is standaard ingesteld op: 100 mm. Deze parameter is ingesteld in de jobinstellingen.

De code moet op elke pagina hetzelfde aantal tekens hebben.

Het witte gebied in de afbeelding geeft de grenzen aan waar de code kan worden afgedrukt.

OMR-licentietypen

Er zijn twee OMR-licentietypen:

- Standaard
- Geavanceerd

Basislicentie voor OMR

Voor de basislicentie voor OMR zijn de volgende functies beschikbaar:

- Startteken: geeft het begin van de code aan.
- Invoegen/verzamelen: bepaalt wanneer een documentset voltooid is en in een envelop moet worden geplaatst.
- Pariteitscontrole: door het toevoegen van een pariteitsteken kan de leescode worden gecontroleerd. Het totaal aantal tekens moet even zijn.
- Veiligheidsteken: wordt gebruikt als een extra beveiliging. Als het papier scheef ligt, kan de leeskop een deel van de leescode missen. In deze situaties wordt het veiligheidsteken niet gelezen en geeft het systeem een fout aan. Het veiligheidsteken geeft ook het einde van de leescode aan. Dit teken moet altijd aanwezig zijn op het document indien het deel uitmaakt van de codedefinitie.



De minimumcode is één teken in één regel (invoegteken). Omwille van de betrouwbaarheid kunt u het beste ten minste twee tekens gebruiken. De eerste regel is het startteken. Een afgedrukt teken op de tweede regel betekent invoegen. Geen teken op de tweede regel betekent verzamelen.



In sommige gevallen kan op verzoek van de klant het lezen van de basiscommando's worden omgekeerd door de serviceorganisatie. Dit betekent dat geen teken wordt geïnterpreteerd als een invoegcommando en dat voor het verzamelcommando een teken moet worden afgedrukt.

Geavanceerde licentie voor OMR

Voor de geavanceerde licentie voor OMR zijn de volgende functies beschikbaar:

- De basisfuncties (Start, Invoegen, Pariteit, Veiligheid)
- Omleidingsteken (omleiden en doorgaan) de set wordt omgeleid en het systeem gaat door.
- Stopteken (omleiden en stoppen) de set wordt omgeleid en het systeem stopt en geeft een fout weer (VS:113 Lezen gestopt stopteken gelezen).
- Selectieve invoer de machine voert selectief een bijlage in als de machine daarvoor het commando krijgt.
- Volgordecontrole de volgorde van vellen in een stapel kan per ongeluk door elkaar raken of er kunnen vellen ontbreken. Met een volgordecontrole kan dit worden achterhaald. Elk vel heeft een binaire code die onderdeel is van de leescode. Afhankelijk van de toepassing worden er een, twee of drie tekens gebruikt door de volgordecontrole.

Algemene opmerkingen over OMR

Algemene opmerkingen:

• Wat OMR betreft, moeten de tekens altijd worden gebruikt in de volgorde die wordt weergegeven in de afbeelding.



- Als een functie wordt onderdrukt, gaat de volgende functie één regel omhoog.
- De tekendefinitie is een service-instelling.

In de afbeelding wordt de legenda voor het volgende voorbeeld weergegeven. In dit voorbeeld wordt een set met acht vellen, één selectieve invoer en drie volgordecontroletekens weergegeven.



- De eerste positie wordt gebruikt voor het startteken dat op elk vel moet worden afgedrukt.
- De tweede tekenpositie wordt gebruikt voor invoegen/verzamelen. Een afgedrukt teken betekent invoegen; geen teken betekent verzamelen. Daarom wordt het teken afgedrukt op het laatste vel van de set.
- Positie 3 is gereserveerd voor selectieve invoer van de bijlagefeeder. Druk een teken op positie 3 af als selectieve invoer vanaf de bijlagefeeder is vereist. De tekens worden afgedrukt op het laatste vel van de set.
- Positie 4, 5 en 6 worden gebruikt voor de volgordecontroletekens. In dit geval wordt een volgordecontrole met drie tekens gebruikt.

Een OMR-test uitvoeren

U kunt als volgt een OMR-test uitvoeren:



Voordat u een OMR-test uitvoert, selecteert u een job die gebruikmaakt van OMR.

1. Druk in het menu Test op de knop [OMR-test]. Het menu OMR-test verschijnt.



2. Druk op de knop **[Test]** om de OMR-test te starten. Nadat de test is voltooid, verschijnt het scherm Resultaat.



3. In het scherm Resultaat evalueert u de testresultaten.

Gebruik de knop 🚺 om de OMR-info te bekijken.

- 4. Druk op de knop [Vorige] om terug te gaan naar het menu OMR-test.
- 5. Druk op de knop [Vorige] om terug te gaan naar het menu Test.

Onderhoudsschema

Koppel de machine los van de netvoeding voordat u onderhoud uitvoert.

De gebruiker mag niet proberen andere onderhoudswerkzaamheden uit te voeren dan wat in deze handleiding wordt beschreven. Andere onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Neem contact op met de geautoriseerde dealer.

Onderhouds frequentie	Onderhoud
Dagelijks	 Controleer de systeemfuncties. Houd het systeem in goede conditie door stof, papierresten, enzovoort, te verwijderen.
Wekelijks	 De machine wordt geleverd met een extra set borstels. Om altijd een schone set bij de hand te hebben, wordt u aangeraden een set in water te bewaren en de andere set te gebruiken. Maak de borstels van de envelopverzegeling schoon als deze vuil of verzadigd zijn of vervang de borstels (zie Borstels reinigen en vervangen on page 80). Als de bevochtigingsdoek vuil of verzadigd is, maakt u deze schoon of vervangt u deze, indien dit nodig is (zie Bevochtigingsdoek vervangen on page 80). Maak invoer- en vulrollen schoon volgens de in- structies van de onderhoudsmonteur.
Indien nodig	Als een waarschuwing wordt gegeven over stoffige sen- soren, moeten bepaalde sensoren worden gereinigd. Na het reinigen, moet u altijd de fotocellen kalibreren (zie Fotocellen opnieuw instellen on page 82). Zie De sensoren van het envelop -of documentpad reinigen on page 81 voor meer informatie over de sen- soren van het envelop-of documentpad. Zie Uitvoersensoren reinigen on page 81 voor meer in- formatie over de uitvoersensoren.

Borstels reinigen en vervangen



Maak de borstels van de envelopverzegeling schoon als deze vuil of verzadigd zijn of vervang de borstels als volgt:

- 1. Bevochtig de nieuwe borstels met water.
- 2. Verwijder de borstels een voor een door deze naar beneden uit de borstelhouder te trekken.
- **3.** Vervang de borstels. Zorg ervoor dat de noppen op de borstels zich in de bijbehorende gaten in de borstelhouder bevinden.

Bevochtigingsdoek vervangen of reinigen



Als de bevochtigingsdoek vuil of verzadigd is, maakt u deze schoon of vervangt u deze, indien dit nodig is. Ga als volgt te werk:

- 1. Verwijder het reservoir met verzegelingsvloeistof uit het systeem.
- 2. Verwijder de klep met bevochtigingsdoek B.
- 3. Verwijder klemmen A om de bevochtigingsdoek te verwijderen.
- 4. Reinig of vervang de bevochtigingsdoek.

De sensoren van het envelop- of documentpad reinigen



Als een waarschuwing wordt gegeven over stoffige sensoren in het envelop- of documentpad, moeten deze als volgt worden gereinigd:

- 1. Open zijkap A.
- 2. Plaats de balgen B in de bovenste luchtplug C en knijp enkele malen hard om het stof van de documentpadsensor te blazen.
- **3.** Plaats de balgen in de onderste luchtplug en knijp enkele malen hard om het stof van de enveloppadsensor te blazen.
- 4. Kalibreer de fotocellen (zie Fotocellen opnieuw instellen on page 82).

De uitvoersensoren reinigen



U kunt de uitvoersensoren als volgt reinigen:

1. Draai een licht bevochtigd katoenen watje rond in het onderste gat om de onderste uitvoersensor te reinigen.

- 2. Draai een licht bevochtigd katoenen watje rond in het bovenste gat om de bovenste uitvoersensor te reinigen.
- 3. Kalibreer de fotocellen (zie Fotocellen opnieuw instellen on page 82).

Fotocellen opnieuw instellen

U kunt als volgt alle fotocellen kalibreren:

1. Druk in het menu Test op de knop **[Fotocellen opnieuw instellen]**. Het menu Fotocellen kalibreren verschijnt.

Fotocellen kalibreren	
Verwijder alle documenten en sluit kappen	
Druk op <kal.> om fotocellen te kalibreren</kal.>	Kal.
Vorige	

- 2. Verwijder alle documenten en enveloppen en sluit alle kappen voordat u de kalibratie start.
- **3.** Druk in het menu Fotocellen kalibreren op de knop **[Kal.]** Wanneer het kalibreren is voltooid, keert het systeem terug naar het menu Fotocellen kalibreren.
- 4. Druk op de knop [Vorige] om het menu Fotocellen kalibreren te verlaten.

9 Storingen zoeken

Foutberichten

Als zich een fout voordoet, wordt een scherm met de volgende informatie weergegeven:

- Een indicatie van het gebied waarin de fout zich heeft voorgedaan.
- Een foutbeschrijving.
- Een voorgestelde oplossing achter de wijzende hand.

Druk op de knop 🛈 voor meer informatie over de opgetreden fout en over de mogelijke actie waarmee kan worden voorkomen dat de fout opnieuw optreedt.

Nadat het probleem is opgelost, drukt u op **[Reset]** om de fout te resetten (het foutscherm verdwijnt).

Speciale fouten

- Leesfouten (wanneer lezen is ingeschakeld)
 De documentset wordt omgeleid. De operator moet de documentset verwijderen en de set handmatig voltooien!
- Technische fouten

Op de display wordt een bericht weergegeven. Deze fout kan niet worden opgelost door het bedieningspersoneel en hulp van de serviceondersteuning is nodig.

Waarschuwingsscherm

Wanneer een kap wordt geopend, wordt een waarschuwingsscherm weergegeven met het bericht "Kap open" en de voorgestelde oplossing "Sluit kap".

Opstoppingen kunnen zich voordoen in de volgende gebieden:



- 1.
- 2. Verzamelplaatsgebied
- 3. Folder-gebied
- 4. Onderste enveloptrack
- 5. Bevochtigings- en vulgebied
- 6. Verzegel- en uitvoergebied
- 7. Envelopmagazijn

Voor het verhelpen van opstoppingen kunnen zes gedeelten van het systeem worden geopend:



- A loc-kap, om het verzegel- en uitvoergebied te bereiken
- B kap vulsysteem om het bevochtigings- en vulgebied te bereiken.
- C verzamelplaatsarm om het verzamelplaatsgebied te bereiken
- D verticale transportkap om het verticale transport- en invoergebied te bereiken
- E kap Folder om het vouwgebied te bereiken
- F zijkap om de onderste enveloptrack te bereiken

Uitvoer-, verzegel- en vulgebied

Wanneer er een opstopping in dit gebied voorkomt, verwijdert u het materiaal als volgt:



- 1. Open de zijkap F.
 - 2. Til de ontgrendeling van de loc op en trek de loc omhoog in verticale positie.
 - 3. Verwijder al het materiaal
 - 4. Sluit de zijkap.
 - 5. Breng de loc en de kap van het vulsysteem naar beneden
 - 6. Druk op de knop [Reset] om de fout te resetten en de job opnieuw te starten.

Envelopmagazijn

Wanneer een envelop vastloopt in dit gebied, verwijdert u de envelop als volgt:



- 1. Trek de kleine hendel **B** naar beneden. De pennen **C** gaan omlaag.
- 2. Duw hendel A naar rechts en houd die vast. De pennen C gaan omhoog.
- 3. Verwijder de vastgelopen envelop.
- 4. Laat hendel A los.
- 5. Controleer of de juiste separatie-instelling nog is ingesteld (zie Enveloppen plaatsen on page 17).
- 6. Duw hendel B terug.
- 7. Druk op de knop [Reset] om de fout te resetten en de job opnieuw te starten.

9
Onderste enveloptrack

Wanneer er een opstopping in de onderste enveloptrack voorkomt, verwijdert u de envelop als volgt:



Zo nodig kunnen de enveloppen en documenten handmatig worden getransporteerd naar de vultafel of de onderste enveloptrack met hendel **C**. Als u een ingevoegd document handmatig wilt transporteren, haalt u hendel **B** over.

- 1. Open de zijkap.
- 2. Haal de blauwe hendel A omlaag.
- 3. Verwijder de envelop(pen) uit de onderste enveloptrack.
- 4. Sluit de zijkap.
- 5. Druk op de knop [Reset] om de fout te resetten en de job opnieuw te starten.

Folder

Wanneer er een opstopping in de Folder optreedt, verwijdert u de documenten als volgt uit de Folder:



- 1. Druk op het onderste deel van de ontgrendelhendel **A** om de kap van de Folder **B** te openen.
- 2. Verwijder de documenten uit de Folder.



Gebruik zo nodig de bijgeleverde pin om de rollers te draaien. De pen wordt geleverd in de zak met reserveonderdelen. Vergeet niet de pin te verwijderen als u klaar bent.



- 3. Sluit de kap van de Folder.
- 4. Druk op de knop [Reset] om de fout te resetten en de job opnieuw te starten.

Feeder

Wanneer een opstopping in de Feeder ontstaat, verwijdert u de documenten als volgt uit de Feeder:



- 1. Trek de verticale transportgreep **A** naar boven om de verticale transportkap **B**te openen.
- 2. Verwijder de documenten.
- 3. Sluit de kap B van het verticale transport.
- 4. Druk op de knop [Reset] om de fout te resetten en de job opnieuw te starten.

Verzamelplaatsgebied

Wanneer een opstopping in het verzamelplaatsgebied voorkomt, verwijdert u de documenten als volgt uit het verzamelplaatsgebied:



- 1. Til verzamelplaatsarm A op.
- 2. Verwijder de documenten.

- 3. Breng de verzamelplaatsarm naar beneden.
- 4. Druk op de knop [Reset] om de fout te resetten en de job opnieuw te starten.

Problemen oplossen voor operator

U kunt als volgt problemen oplossen:

- 1. Noteer de fout.
- 2. Probeer het probleem te verhelpen met behulp van de tabel met probleemoplossingen.
- 3. Schakel het vulsysteem uit en weer in om de werking van het systeem te controleren.
- 4. Neem contact op met de serviceorganisatie als de fout zich blijft voordoen.



Als u contact opneemt met de serviceorganisatie, wordt u gevraagd naar het laatste foutbericht en de softwareversie van de geïnstalleerde software. Zie Systeeminfo en Softwareversies weergeven om de softwareversie te bepalen.

Tabel voor probleemoplossing

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing	Referentie
De machine start niet nadat deze is in- geschakeld	Machine niet aanges- loten op netvoeding.	Sluit de machine op de netvoeding aan.	-
	Zekering kapot.	Vervang zekering on- der aan/uit-schake- laar.	-
	Een kap is geopend.	Sluit de kappen.	-
Machine stopt met envelop op invoeg- positie (flap niet geopend).	Enveloppen zijn omgekeerd in het magazijn gestapeld.	Controleer de instellin- gen van de envelopin- voer. Plaats envelop- pen op de juiste wijze in het magazijn.	Enveloppen plaatsen on page 17
	Envelopflap plakt.	Bewaar enveloppen volgens de specifi- caties.	Envelopinstellingen on page 45
	Verkeerd enveloptype gebruikt (niet volgens specificaties of jobin- stellingen).	Gebruik andere en- veloppen volgens de specificaties.	Envelopinstellingen on page 45

Enveloppen worden dubbel ingevoerd.	Envelopscheiding niet juist ingesteld.	Stel envelopscheiding in.	Enveloppen plaatsen on page 17
	Enveloppen niet juist in het magazijn geplaatst.	Controleer de en- veloppen en plaats deze zo nodig op- nieuw.	Enveloppen plaatsen on page 17
Envelop stopt schuin.	Zijgeleiders van het envelopmagazijn zijn te breed ingesteld.	Controleer zijgelei- ders en pas zo nodig de instelling aan.	Enveloppen plaatsen on page 17
Enveloppen worden onregelmatig ingevo-	Magazijn bijna leeg.	Vul magazijn op- nieuw.	Enveloppen plaatsen on page 17
erd.	Scheiding te krap in- gesteld.	Stel envelopscheiding in.	Enveloppen plaatsen on page 17
	Zijgeleiders te smal ingesteld.	Controleer zijgelei- ders en pas zo nodig de instelling aan.	Enveloppen plaatsen on page 17
	Envelopsteun niet op de juiste positie geplaatst.	Plaats de envelopste- un op de juiste posi- tie.	Enveloppen plaatsen on page 17
Flap is verkreukeld en soms niet geopend.	Envelop niet binnen specificaties.	Controleer specifi- caties en gebruik zo nodig andere envelop- pen.	De invoegpositie bevestigen on page 36
	Flap plakt.	Bewaar enveloppen volgens de specifi- caties.	De invoegpositie bevestigen on page 36
	Flap gekruld.	Enveloppen verkeerd bewaard of ver- vaardigd.	De invoegpositie bevestigen on page 36
	Scheiding te krap in- gesteld.	Stel envelopscheiding in.	Enveloppen plaatsen on page 17
Vingers zijn boven op envelop geplaatst.	Vingers te diep in de envelop ingesteld.	Controleer positie van vingers en pas deze zo nodig aan.	De vulvingers van de enveloppen instellen on page 35
	Envelop stopt te vroeg.	Controleer de stop- positie van de envel- op en pas deze zo nodig aan.	De invoegpositie bevestigen on page 36

Systeem stopt tijdens het invoegen (opstop- ping bij invoegpunt).	Vingers niet juist in- gesteld.	Controleer positie van vingers en pas deze zo nodig aan.	De vulvingers van de enveloppen instellen on page 35	
	Geplaatst document te lang voor gebruikte envelop.	Controleer vouwin- stellingen.	Vouwinstellingen on page 49	
	Enveloprand onjuist.	Controleer envelop- specificaties.	De invoegpositie bevestigen on page 36	
	Envelop binnen vast- geplakt.	Verwijder verkeerde enveloppen.	-	
	Venster niet goed vastgeplakt.	Verwijder verkeerde enveloppen.	-	
Flap niet voldoende bevochtigd.	Waterniveau laag.	Controleer water- niveau, vul zo nodig aan met water.	Het reservoir met verzegelingsvloeistof vullen on page 20	
	Borstels droog.	Controleer borstels, vervang deze zo nodig door de extra bevochtigde set.	Onderhoudsschema on page 79	
	Borstels vuil	Controleer borstels en reinig deze zo nodig.	Onderhoudsschema on page 79	
	Bevochtigingsdoek droog	Controleer de be- vochtingsdoek, vul het waterreservoir zo nodig bij.	Het reservoir met verzegelingsvloeistof vullen on page 20	
	Bevochtigingsvilt droog	Controleer het be- vochtigingsvilt en reinig dit zo nodig	Onderhoudsschema on page 79	
	Borstels versleten.	Vervang borstels.	Onderhoudsschema on page 79	
	Bevochtigingsvilt ver- sleten.	Vervang bevochtig- ingsvilt.	Onderhoudsschema on page 79	

Envelop wordt niet al- tijd uit verzegelgebied geworpen.	Ingevoegd document te groot.	Controleer vouwin- stellingen en pas deze zo nodig aan.	Vouwinstellingen on page 49
	Document niet diep genoeg geplaatst.	Controleer instellin- gen van envelopstop- positie en vingers.	De invoegpositie bevestigen on page 36
	Verzegelgebied vuil.	Reinig verzegelge- bied.	Onderhoudsschema on page 79
Geen documentinvo- er.	Feeder leeg.	Vul feeder opnieuw.	De documentfeeder- lade vullen. on page 17
	Scheiding te breed/te krap ingesteld.	Stel de scheiding bij.	Documentscheiding instellen on page 31
	Zijgeleiders te smal ingesteld.	Stel de zijgeleiders bij.	De zijgeleiders in- stellen on page 15
Documenten worden schuin ingevoerd.	Zijgeleiders te breed ingesteld.	Stel zijgeleiders bij.	De zijgeleiders in- stellen on page 15
Dubbele documenten worden ingevoerd.	Scheiding te breed ingesteld.	Stel de scheiding bij.	Documentscheiding instellen on page 31
Documentset niet goed geplaatst.	Onjuiste invoegposi- tie.	Controleer de invoeg- positie.	De invoegpositie bevestigen on page 36
	Vulvingers niet op de juiste positie geplaatst.	Controleer de vul- vingerpositie.	De vulvingers van de enveloppen instellen on page 35
Adres niet leesbaar door het venster	Adrespositie onjuist opgegeven.	Controleer de adres- positie.	De adrespositie aan- passen on page 34

10 Specificaties

Technische specificaties

Model	DS-85, M8500, FPi 5600, FD6404
Туре	Vulsysteem voor middelgrote kantoren.
Theoretische maximale snelheid	4000 vullingen per uur, afhankelijk van toepassing.
Energieverbruik	100V AC / 50 Hz / 3,0 ampère
	115V AC / 50/60 Hz / 3,0 ampère
	230V AC / 50 Hz / 1,5 ampère
Tolerantie spanning	100V: +6%/-10% 115V: +6%/-10% 230V: +10% / -10%
Zekering	100/115 Vac: T 5,0 A, 125 V.
	Vertraging, 5,0 ampère, opgegeven stroomsterkte , 125 V.
	230 Vac: T 2,5 A H, 250 V.
	Vertraging, 2,5 ampère opgegeven stroomsterkte, hoog uitschakelvermogen, 250 V.
Goedkeuringen	EMC-certificaat conform EMC-richtlijn.
	FCC-certificaat conform 47CFR, deel 15
	CB-certificaat conform IEC 60950-1
	UL-keuring voor IT-apparatuur (Information Technology Equipment)
	Conform UL-IEC 60950-1, dossier E153801
	Conform NEN-EN-IEC 60950-1 en daarvan afgeleide normen.
Geluidsproductie	<66 dBA (volgens ISO 11202)
Bedrijfstemperatuur	10°C - 40°C
Luchtvochtigheid	30%-80%

Capaciteit envelopmagazijn en documentfeeder

Envelopmagazijn	325 enveloppen (80 g/m²)
Documentfeeder-lade	325 bladen (80 g/m²)
Theoretische maximale snelheid	725 bladen (80 g/m²)

Afmetingen configuratie

	2 stations	3/4 stations	5/6 stations
Hoogte	570 mm	745 mm	920 mm
Breedte	420 mm	420 mm	420 mm
Lengte	1340 mm	1340 mm	1340 mm
Gewicht	88,5 kg	96 kg	110 kg

* Lengte

- met opvanglade 1590 mm
- met zijuitgang 1440 mm
- met stapelaar 1840 mm

Specificaties voor documenten en bijlagen

Kwaliteit papier	Minimaal 60 gr/m² (15 lb bond)
	Maximaal 250 gr/m² (62,5 lb bond), gevouwen maximaal 170 gr/m² (42,5 lb bond)
	Boekjes tot een dikte van ongeveer 2 mm, afhankelijk van stijfheid
Papierformaat	Minimale breedte: 130 mm
	Maximale breedte: 242 mm, gevouwen 230 mm
	Minimale lengte: 90 mm
	Maximale lengte: 356 mm

Vouwcapaciteit	V-vouw - 10 vellen (maximaal 80 g/m²)	
	C-vouw/Z-vouw - 8 bladen (maximaal 80 g/m²)	
	Dubbele v-vouw - 4 vellen (max. 80 g/m ²)	
Envelopformaten	Standaardretourenveloppen	
Kwaliteit enveloppen	Minimaal 80 gr/m ² (20 lb bond)	
	Maximaal 120 g/m² (30 lb bond)	

Specificaties voor enveloppen en documentsets



	Α	В	С	D	E	F	G
Minimu- mafmetin- gen	160 mm 6.3"	90 mm 3.5"	32 mm 1.25"	10 mm 0.4"	-	84 mm 3.3"	60 g/m2
Maximu- mafmetin- gen	248 mm 9.7"	162 mm 6.38"	B-32 B-1,25	75 mm 2.9"	A-12* A-0,47**	B-6 B-0,2	2,5 mm 0.1"

* Boekjes tot een dikte van ongeveer 2 mm, afhankelijk van stijfheid

** Wanneer vulling dikker is dan 1 mm: A-15 mm

Opmerkingen:

- Bij de specificaties van de papierverwerkende apparatuur is de breedte vaak groter dan die van de gebruikte enveloppen en documenten. De staat van het gebruikte materiaal beperkt de opgegeven omgevingscondities.
- Het gebruikte materiaal kan het beste worden bewaard bij een temperatuur van 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Als de temperatuur in de opslagruimte en in de postruimte niet gelijk is, moet het materiaal ten minste 24 uur voordat het wordt gebruikt in de buurt van de machine worden geplaatst.
- Bij gebruik van zelfkopiërend papier kunnen de rubberen onderdelen sneller slijten. Het rubber dat in deze machine is gebruikt is het beste bestand tegen materiaal van Wiggins Teape.

Specificaties maxiFeeder

Model	Model MF-1
Туре	Feeder met hoge capaciteit
Theoretische maximale snelheid	Zie Technische specificaties on page 95
Energieverbruik	Laagspanning van het vulsysteem
Goedkeuringen	EMC-certificaat conform EMC-richtlijn.
	FCC-certificaat conform 47CFR, deel 15.
	UL-keuring voor IT-apparatuur (Information Technology Equipment), conform UL-IEC 60950-1, dossier: E153801.
	Conform NEN-EN-IEC 60950-1 en daarvan afgeleide normen.
Hoogte	210 mm
Breedte	285 mm
Lengte	425 mm
Gewicht	5,05 kg
Geluidsproductie	Zie Technische specificaties on page 95
Bedrijfstemperatuur	10°C - 40°C
Luchtvochtigheid	30%-80%
Capaciteit feederlade	1200 vellen A4 80 gr. 320x retourenveloppen
Specificaties invoeren documenten en BRE´s	Zie Documentspecificaties on page 96 en Envelopspecificaties on page 97.

Specificaties verticale stapelaar met hoge capaciteit

Model	HCVS-1
Туре	Verticale stapelaar met hoge capaciteit.
	Geschikt voor postsets die bestaan uit ten minste 1 envelop van 80 gram en 1 gevouwen document van 80 gram.
Energieverbruik	Laagspanning van het vulsysteem
Goedkeuringen	EMC-certificaat conform EMC-richtlijn.
	FCC-certificaat conform 47CFR, deel 15.
	UL-keuring voor IT-apparatuur (Information Technology Equipment), conform UL-IEC 60950-1, dossier: E153801.
	Conform NEN-EN-IEC 60950-1 en daarvan afgeleide normen.
Hoogte	550 mm
Breedte	440 mm
Lengte	360 mm
Gewicht	12 kg
Geluidsproductie	Zie Technische specificaties on page 95
Bedrijfstemperatuur	10°C - 40°C
Luchtvochtigheid	30%-80%
Capaciteit stapelaar	325 enveloppen, afhankelijk van de toepassing.

Terminologie

Term	Beschrijving	
Adresdrager	De adresdrager is het document dat het adres bevat van de persoon waarvoor de postset is bedoeld. Het adres moet zichtbaar blijven terwijl bijlagen worden toegevoegd en de documentset wordt gevouwen. Het vouwtype en de geselecteerde envelop moeten ervoor zorgen dat het adres achter het venster in de envelop zichtbaar is. Voor persoonlijke mailings is er altijd een adresdrager aanwezig zo lang als het afdrukken op enveloppen niet wordt ondersteund. Gewoonlijk is er één adresdrager.	
Adrespositie	Positie van het adres op de adresdrager, gemeten vanaf de linkerboven- hoek. De adrespositie bestaat uit een horizontale x-coördinaat, een verticale y-coördinaat, een horizontale breedte b en een verticale hoogte h.	
Automatisch	De functie van een vulsysteem om automatisch de jobinstellingen te bepalen door de formaten van documenten en envelop te meten. Van alle feeders die zijn bijgevuld, wordt één vel genomen. Op basis van de maximale documentlengte (die ook de lengte van de documentset is) en de lengte van de envelop wordt het vouwtype bepaald.	
Automatische job	Een job die is gemaakt met de automatische functionaliteit.	
Barcode Read- ing (BCR)	Barcode Reading is bedoeld voor het lezen en interpreteren van gedrukte streepjescodes. Deze codes geven informatie aan het vulsys- teem over het samenstellen en verwerken van een set.	
Retourenvelop (BRE)	Envelop in uitgaande postsets bedoeld voor respons van de gead- resseerde.	

C-vouw	Vouwtype waarbij een documentset tweemaal wordt gevouwen en waarbij de gevouwen flappen op elkaar liggen. Deze vouw wordt in de onderstaande afbeelding geïllustreerd.	
	De positie van beide vouwen kan worden ingesteld. Synoniem: Wikkelvouw.	
Wissen	De functie van een vulsysteem waarbij alle postsets in voortgang worden voltooid en het documentpad vrijkomt.	
Transport- stapelaar	Stapelt de gevulde enveloppen die uit het systeem komen.	
Dagpost	Mogelijkheid van een vulsysteem om handmatig postsets een voor een in het systeem te plaatsen, die vervolgens in een envelop worden gedaan. Optioneel kunnen, afhankelijk van instellingen, extra bijlagen worden toegevoegd en kan de postset worden gevouwen. Deze functie is bedoeld voor kleine hoeveelheden post die elk een andere samen- stelling kunnen hebben.	
Document	Een document is een van de componenten van een postset. Een docu- ment kan uit een of meer vellen bestaan. Documenten kunnen zijn verdeeld in adresdragers en bijlagen. Bij persoonlijke mailings is er altijd één adresdrager en een optioneel aantal bijlagen.	
Documentset	De documentset is de fysieke verzameling van de adresdrager en de bijlage(n) die in productie is in het vulsysteem. De documentset wordt voltooid tijdens de productie en wordt in de envelop gedaan. Het aantal bijlagen kan variëren van 0 tot de limiet die wordt bepaald door het aantal beschikbare feeders. Zodra de documentset in een envelop is gedaan, wordt deze postset genoemd.	
Double Feed Control (DFC)	DFC (Double Feed Control) is de sensor die de dikte van een vel meet om te controleren of het vulsysteem niet per ongeluk meer vellen neemt dan bedoeld. DFC-sensoren bevinden zich op feeders (detectie van dubbele vellen). Momenteel voeren DFC's in vulsystemen van Neopost relatieve metingen uit, wat betekent dat zij een cyclus nodig hebben om de 'dikte' van een vel te leren. De lengte van het document wordt ook gemeten zodat gedeeltelijk overlappende vellen worden ontdekt.	
Dubbele parallel vouw	Zie Dubbele V-vouw	

Dubbele V-vouw	De dubbele V-vouw is een type vouw waarbij het document eerst halverwege wordt gevouwen en de resulterende gevouwen set opnieuw halverwege wordt gevouwen. Deze vouw wordt in de onderstaande a beelding geïllustreerd.		
	L2-L1 L1 sideview		
	De positie van beide vouwen kan worden ingesteld. Synoniem: Dubbele parallelvouw.		
Envelop	De envelop is de verpakking van een postset. Vensterenveloppen zijn enveloppen met een doorzichtig gedeelte waardoor het adres op de adresdrager kan worden gelezen. Naast de gewone enveloppen die aan de bovenkant sluiten, zijn er ook enveloppen die aan de onderkant sluiten.		
Uitgebreide Folder	Optie, maakt toepassing van adrespositie onderaan en korte vouwen mogelijk.		
Bedrukte zijde onder	Situatie waarin de bedrukte zijde van een vel naar onder is gericht als het vel in een documentfeeder wordt geplaatst.		
Bedrukte zijde onder, kop voor	Situatie waarin de bedrukte zijde van een vel naar onder is gericht en de kop van het vel zich het dichtst bij de scheidingseenheid in een document- feeder bevindt.		
Bedrukte zijde onder, voet voor	Situatie waarin de bedrukte zijde van een vel naar onder is gericht en de voet van het vel zich het dichtst bij de scheidingseenheid in een documentfeeder bevindt.		
Bedrukte zijde boven	Situatie waarin de bedrukte zijde van een vel naar boven is gericht als het vel in een documentfeeder wordt geplaatst.		
Bedrukte zijde boven, kop voor	Situatie waarin de bedrukte zijde van een vel naar boven is gericht en de kop van het vel zich het dichtst bij de scheidingseenheid in een documentfeeder bevindt.		
Bedrukte zijde boven, voet voor	Situatie waarin de bedrukte zijde van een vel naar boven is gericht en de voet van het vel zich het dichtst bij de scheidingseenheid in een documentfeeder bevindt.		
Feeder	Een feeder is een module voor het invoeren van documenten naar het vulsysteem. De feeder scheidt documenten vel voor vel van de stapel documenten in de feederlade.		

Feeder koppelen	De mogelijkheid om twee feeders te vullen met hetzelfde documenttype waarbij het vulsysteem automatisch naar een tweede feeder overschakelt wanneer de eerste feeder leeg is en omgekeerd. Ondertussen kan de eerste feeder opnieuw worden gevuld, zodat het vulsysteem kan blijven draaien zonder dat hoeft te worden gestopt om de feeders opnieuw te vullen.
Feederlade	Gedeelte van de feeder dat de stapel documenten bevat.
Flexcode OMR	Een OMR-code waarvoor de betekenis van de OMR-tekens kan worden geprogrammeerd op een specifieke manier voor een bepaalde klant. Hiermee worden gewoonlijk de OMR-codes van andere leveranciers ondersteund.
Feeder	De Feeder is het invoergedeelte van het systeem.
Documentfeeder voor grote vol- umes (HCDF)	Optionele feeder met een capaciteit voor maximaal 725 vellen.
Verticale stapelaar met hoge ca- paciteit (HCVS)	Optionele stapelaar die aan de uitvoer van het systeem is gekoppeld voor het stapelen van gevulde enveloppen.
Invoegen	 Met invoegen wordt het invoegen van een documentset in een envelop bedoeld. Voor Engelstalige klanten kan hiermee ook een bijlage, meestal in de vorm van een kort, ongevouwen document worden bedoeld.
Vulsysteem	Een vulsysteem is de module waarbij de documentset in de envelop wordt gedaan, de envelop wordt gesloten en zo nodig wordt verzegeld.
Vulsysteem	Het systeem van alle modules die samenwerken om de vulfunctie uit te voeren (documentset verzamelen, vouwen en invoegen) en één be- dieningspunt hebben.
Divert area	Om opstoppingen te voorkomen leidt Divert area dubbele of foutieve documenten om voordat ze worden gevouwen als het systeem nog steeds draait.
Job	Een job is een daadwerkelijk geproduceerde verzameling van postsets op basis van een bepaalde jobdefinitie op een bepaald tijdstip voor een specifiek doel. Deze bestaat uit:
	De jobdefinitie die voor de productie wordt gebruiktInformatie over de batchgrootte
Jobteller	De teller die het aantal postsets registreert dat wordt geproduceerd als onderdeel van een bepaalde job.

Wikkelvouw	Zie C-vouw.
Koppelen	Zie Feeders koppelen.
maxiFeeder	Feeder met een lade met hoge capaciteit (bijvoorbeeld 1200 vellen A4 80 gr).
Multi-invoer	De functie van een vulsysteem waarbij meer dan één vel van een feeder wordt genomen.
OMR	Optical Mark Recognition
OMR-code definitie	Standaard 1-track OMR-codedefinitie. De hoeveelheid gebruikte leestekens en de functionaliteit die aan elk leesteken is gekoppeld (hoe elk teken moet worden geïnterpreteerd).
Operator	De persoon die een documentsysteem bedient.
OMR (Optical Mark Recognition)	OMR (Optical Mark Recognition) is bedoeld voor het lezen en inter- preteren van gedrukte codes. Deze codes zijn een of meer zwarte tekens die van een document kunnen worden gelezen. Deze tekens geven in- formatie aan het vulsysteem over het samenstellen en verwerken van een set.
Folder	De Folder kan tot wel 10 pagina's vouwen.
Leesfout	Omstandigheid waarbij het systeem de OMR-leestekens of streep- jescodes van een blad niet op betrouwbare wijze kon lezen en inter- preteren.
Leestekens	Tekens die aan documenten zijn toegevoegd en die afwerkingsinstructies bevatten die kunnen worden geïdentificeerd door een leeskop en worden geïnterpreteerd volgens de gebruikte OMR-codedefinitie.
Onderhoudsmon- teur	Monteur die als taak het oplossen van problemen met systemen in het veld heeft. Naast het verhelpen van problemen zijn onderhoudsmonteurs ook verantwoordelijk voor preventief onderhoud.
Enkelvouw	Zie V-vouw
Stopteller	Teller waarmee het aantal enveloppen dat moet worden gevuld, wordt ingesteld. Na het vullen van dit aantal enveloppen stopt het systeem (zelfs bij lediging).
Supervisor	Persoon die verantwoordelijk is voor de technische staat van de ma- chine. Gewoonlijk heeft een supervisor toegang tot programmeerfuncties, die beperkt zijn voor standaardgebruikers.

Proefvullen	Proefvullen is bedoeld om de instellingen van het vulsysteem te valideren:	
	 De stoppositie van de envelop inspecteren en instellen. De vouwinstellingen voor één set controleren. Controleren of het adres juist is gepositioneerd achter het envelopvenster. 	
Dikte detectie	Meet de dikte van de documentset. Wanneer de dikte van de set niet overeenkomt met de ingestelde waarde, zal een foutbericht worden weergegeven.	
Lade	Bevat een stapel papier voor een printer of vulsysteem. Dit papier wordt aan de machine geleverd voor verdere verwerking.	
V-vouw	Een V-vouw geeft aan dat het document/de set eenmaal is gevouwen. De vouwpositie kan worden ingesteld. Deze vouw wordt in de onder- staande afbeelding geïllustreerd:	
	Synoniem: Enkelvouw.	
Verticaal trans- port	Het gedeelte voor verticaal transport tussen feeders en verzamelplaats.	
Z-vouw	Een Z-vouw betekent dat het document tweemaal zo wordt gevouwen dat elke gevouwen flap zich aan een andere zijde van het gevouwen document bevindt, wat resulteert in een Z-vorm. Deze vouw wordt in de onderstaande afbeelding geïllustreerd.	Nederland
	L2-L1 L1 sideview	ls
	De positie van beide vouwen kan worden ingesteld. Synoniem: Zigza- gvouw	

12 EU-conformiteitsverklaring

EU-conformiteitsverklaring DS-85, M8500, FPi 5600, FD6404

(Volgens bijlage III B van de Laagspanningsrichtlijn)

Fabrikant: Neopost Technologies BV

Adres: De Tijen 3, 9201 BX Drachten, Nederland,

verklaart bij deze dat de:

DS-85, M8500, FPi 5600, FD6404

waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan:

- de voorwaarden van de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC en de volgende richtlijn:
- EMC-richtlijn 2004/108/EC en voldoet aan de volgende geharmoniseerde standaard(en) of andere dergelijke specificaties:

EN 60950-1 (2006) EN 55022 (2011) EN 55024 (2010) EN 61000-3-2 (2006) EN 61000-3-3 (2008) EN 61000-4-2 (2008) EN 61000-4-3 (2006) EN 61000-4-4 (2005) EN 61000-4-5 (2007) EN 61000-4-6 (2009) EN 61000-4-11 (2004) EN 61000-6-2 (2005) EN 61000-6-3 (2007)

Nederland, Drachten, 01-02-2012

Jould

F. Bosveld Managing Director

Dit is een product van Klasse A. In een woonomgeving kan dit product radiostoring veroorzaken. In dat geval moet de gebruiker gepaste maatregelen nemen.

Opmerking: deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de grenswaarden voor een digitaal apparaat van Klasse A, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden dienen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing wanneer de apparatuur in een bedrijfsomgeving wordt gebruikt. Door deze apparatuur wordt radiofrequentie-energie gegenereerd, gebruikt en mogelijk uitgestraald. De apparatuur moet in overeenstemming met deze instructiehandleiding worden gebruikt, anders kan deze schadelijke storing veroorzaken voor radiocommunicatie. Gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving veroorzaakt waarschijnlijk schadelijke storing. In dat geval moet de gebruiker de storing op eigen kosten verhelpen

EU-conformiteitsverklaring HCVS-1

(Volgens bijlage III B van de Laagspanningsrichtlijn)

Fabrikant: Neopost Technologies BV

Adres: De Tijen 3, 9201 BX Drachten, Nederland,

verklaart bij deze dat de:

HCVS-1,

waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan:

- de voorwaarden van de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC en de volgende richtlijn:
- EMC-richtlijn 2004/108/EC en voldoet aan de volgende geharmoniseerde standaard(en) of andere dergelijke specificaties:

EN 60950-1 (2006)	EN 61000-4-3 (2006)
EN 55022 (2006), A1 (2007)	EN 61000-4-4 (2004)
EN 61000-4-2 (1995), A1 (1998), A2 (2001)	EN 61000-4-6 (2007)

Nederland, Drachten, 01-02-2012

Toul.

F. Bosveld Managing Director

Dit is een product van Klasse A. In een woonomgeving kan dit product radiostoring veroorzaken. In dat geval moet de gebruiker gepaste maatregelen nemen.

Opmerking: deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de grenswaarden voor een digitaal apparaat van Klasse A, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden dienen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing wanneer de apparatuur in een bedrijfsomgeving wordt gebruikt. Door deze apparatuur wordt radiofrequentie-energie gegenereerd, gebruikt en mogelijk uitgestraald. De apparatuur moet in overeenstemming met deze instructiehandleiding worden gebruikt, anders kan deze schadelijke storing veroorzaken voor radiocommunicatie. Gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving veroorzakt waarschijnlijk schadelijke storing. In dat geval moet de gebruiker de storing op eigen kosten verhelpen

EU-conformiteitsverklaring MF-1

(Volgens bijlage III B van de Laagspanningsrichtlijn)

Fabrikant: Neopost Technologies BV

Adres: De Tijen 3, 9201 BX Drachten, Nederland,

verklaart bij deze dat de:

MF-1,

waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan:

- de voorwaarden van de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC en de volgende richtlijn:
- EMC-richtlijn 2004/108/EC en voldoet aan de volgende geharmoniseerde standaard(en) of andere dergelijke specificaties:

EN 60950-1 (2006)	EN 61000-4-3 (1996)
EN 55022 (1998)	EN 61000-4-4 (1995)
EN 55024 (1998)	EN 61000-4-5 (1995)
ENV 50204 (1995)	EN 61000-4-6 (1996)
EN 61000-3-2 (2000)	EN 61000-4-11 (1994)
EN 61000-4-2 (1995)	

Nederland, Drachten, 01-02-2012

Jould

F. Bosveld Managing Director

Dit is een product van Klasse A. In een woonomgeving kan dit product radiostoring veroorzaken. In dat geval moet de gebruiker gepaste maatregelen nemen.

Opmerking: deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de grenswaarden voor een digitaal apparaat van Klasse A, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden dienen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing wanneer de apparatuur in een bedrijfsomgeving wordt gebruikt. Door deze apparatuur wordt radiofrequentie-energie gegenereerd, gebruikt en mogelijk uitgestraald. De apparatuur moet in overeenstemming met deze instructiehandleiding worden gebruikt, anders kan deze schadelijke storing veroorzaken voor radiocommunicatie. Gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving veroorzaakt waarschijnlijk schadelijke storing. In dat geval moet de gebruiker de storing op eigen kosten verhelpen

