



fp-francotyp.at

## Anleitung zum Laden der Portochipkarte für Frankiermaschine MyMail

**Hinweis:** Wenn Sie an Ihrer Frankiermaschine die Kurzwahl Speicher verwenden und diese von den Grundeinstellungen abweichen, notieren Sie diese vor dem Porto-Update, damit sie diese nach dem Porto-Update neu programmieren können.

Die Kurzwahl Speicher werden im Zuge des Porto-Updates auf Ihre Grundeinstellungen zurück gestellt.

### Ladevorgang Portotariftable:



Im Hauptmenü „Menue“ auswählen und bestätigen.




„Konfiguration“ auswählen und bestätigen.



„Von Karte laden“ auswählen und bestätigen.



„Tariftabelle“ auswählen und bestätigen.



Karte „Tariftabelle“ in den Kartenleser stecken. Der Chip muss nach hinten zeigen.



Einstecken der Karte bestätigen.  
Die mymail lädt die Daten für die Tariftabelle von der Karte.



Die Daten sind geladen.  
Karte entnehmen.

**Benötigen Sie Hilfe?**

**Dann rufen Sie doch einfach 01 680 69 – 19 an.**

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr Team von FRANCO TYP-POSTALIA