



# Buchung und Nutzung Lastenrad

**Buchungsbeginn:**


**Schritt 1:**

Buche dein Lastenrad




**Schritt 2:**

Das Lastenrad zum gebuchten Zeitpunkt über die App „Bike öffnen“ öffnen. Hierzu das Smartphone in die Nähe des Schlosses am hinteren Rad halten.



**Schritt 3:**

Das Fahrrad über die zentrale Bedieneinheit am Lenker einschalten. Stell deine gewünschte Motorleistung ein



**Schritt 4:**

Das Rad einfach nach vorne vom Ständer schieben und die Fahrt beginnen.


**Schritt 5:**

Spaß beim Fahren haben

**Zwischenzeitliches Abschließen des Lastenrades:**

**Schritt 6:**

Fahrt unterbrechen und die zentrale Bedieneinheit am Lenker ausschalten.




**Schritt 7:**

Lastenrad abstellen und über den Ständer aufstellen.


**Schritt 8:**

Zum Verschließen die App aufrufen und über den Button „Abschließen“ verschließen. Hierzu ebenfalls das Smartphone in die Nähe des Schlosses halten.




### Schritt 9:

Zum Öffnen das Smartphone erneut in die Nähe des Schlosses halten und über den Punkt „Weiterfahren“ das Schloss öffnen.



### Schritt 10:

Das Fahrrad über die zentrale Bedieneinheit am Lenker einschalten. Stell deine gewünschte Motorleistung ein



### Schritt 11:

Das Rad einfach nach vorne vom Ständer schieben und die Fahrt beginnen.


### Buchungsende:

### Schritt 12:

Lastenrad abstellen und über den Ständer aufstellen. Hierzu den Ständer nach unten durchtreten und gleichzeitig das Rad nach hinten ziehen.


### Schritt 13:

Die zentrale Bedieneinheit am Lenker ausschalten.




### Schritt 14:

Das Smartphone in die Nähe des Schlosses halten und über den Punkt „Nutzung beenden“ die Nutzung beenden. Schloss verschließt sich.



## Funktionen der zentralen Bedieneinheit

Übersicht:




### Anzeigen und Umschalten des Unterstützungsmodus:

Sie können den Unterstützungsmodus mithilfe der Unterstützungsmodusschalter (nach oben & unten) auswählen. Der ausgewählte Unterstützungsmodus wird durch die Unterstützungsmodus-Anzeige angezeigt.




### Tachometer:

Das Tachometer zeigt Ihre Fahrradgeschwindigkeit an.



### Akkuladestandsanzeige

Die Akkuladestandsanzeige zeigt eine Schätzung an, wie viel Ladung im Akku verbleibt.



### Scheinwerfer „Ein/Aus“



### Schiebehilfe

Wenn Sie das Fahrrad schieben müssen, können Sie eine Schiebehilfe verwenden. Die Taste muss dafür während des Schiebens dauerhaft gedrückt sein.

